



jappartinh a Montiner Leloute deponturs ging

INSTRUCTION

ÉLÉMENTAIRE ET RAISONNÉE

SURLA

CONSTRUCTION-PRATIQUE

DES VAISSEAUX,

EN FORME DE DICTIONNAIRE.

Edition Originale CRINING SE PRACT

INSTRUCTION

ÉLÉMENTAIRE ET RAISONNÉE SUR LA

CONSTRUCTION-PRATIQUE DES VAISSEAUX,

EN FORME DE DICTIONNAIRE:

OUVRAGE PUBLIÉ PAR ORDRE DE MONSEIGNEUR DE BOYNES, SECRETAIRE D'ÉTAT, AYANT LE DÉPARTEMENT DE LA MARINE.

Par M. DE DURANTI DE LIRONCOURT, Enseigne des Vaisseaux du Roi.



A PARIS,

Chez J.B.G. Musier fils, Libraire, quai des Augustins, à S. Etienne.

M. DCC. LXXI.
Avec Approbation & Privilege du Roi.

REMARKS THE TALES OF THE PROPERTY. SERVINGING TO THE CAME AND A SERVINGE TO SERVINGE THE SERVINGENERAL SERVINGENCE AND ASSESSED TO SERVINGENCE AND AS · North State and the state of the state of AND ROBERT CHARLES OF THE STREET

AVANT-PROPOS.

S'il n'est pas absolument nécessaire à un Marin de connoître le méchanisme le plus exact de toutes les pieces de la Construction des Vaisseaux, on croit toutesois pouvoir assurer qu'il lui est indispensable de savoir l'usage, les propriétés, les relations & la forme des principales pieces qui entrent dans la composition du Vaisseau, soit pour la formation de sa Carcasse, soit pour les liaisons générales & communes à tout le Vaisseau, ou particulieres & propres à chacune de ses parties.

C'est par l'étude de ces dissérents objets que doit commencer un jeune Marin qui veut acquérir des connoisfances Théoriques sur la figure, sur les qualités, & sur les mouvements du Vaisseau. Ce premier pas fait, il lira avec fruit les excellents Ouvrages que

vi AVANT-PROPOS.

nos Auteurs connus dans la Marine

ont composé sur la Théorie.

Cette marche qui est essentielle à ceux qui se destinent à l'état d'Ingénieur - Constructeur, n'est pas moins importante à MM. les Gardes de la Marine qui doivent un jour être appellés pour donner leur avis dans des Conseils de Construction sur différents objets théoriques & pratiques de cette partie du service de la Marine. Mais les occupations indispensables auxquelles on les assujettit dans leurs Ecoles ne leur laissant guere le temps d'aller s'instruire dans les Chantiers où les Constructions des Vaisseaux s'exécutent, ils paroissoit nécessaire de leur fournir un Ouvrage dans lequel les principes généraux & les détails de la Construction - Pratique fussent présentés d'une maniere claire, simple, précise, & qui pût suppléer au peu d'étendue des

AVANT-PROPOS. vij

Ieçons qu'ils reçoivent sur cette partie de la Science Navale: c'étoit du moins le sentiment de plusieurs Officiers de la Marine aussi distingués par leurs lumieres que par leurs services & leur zèle, & c'est d'après leur avis que je me suis déterminé à entreprendre cet Ouvrage.

J'ai cru devoir lui donner la forme de Dictionnaire, forme dont on doit sentir tous les avantages dans l'objet que je veux remplir, parce qu'elle n'oblige pas à une attention continue, & qu'elle procure du délassement à l'es-

prit.

Je me suis proposé dans chaque Article de montrer la forme, la position, l'usage, les effets & les rapports de chacune des parties & des pieces du Vaisseau avec les détails pratiques du Chantier, tant pour les proportions du Vaisseau, que pour les dimensions de chacune de ses pieces, ainsi que pour

viij AVANT-PROPOS.

les principales opérations de la Conftruction.

Je me suis attaché uniquement dans cet Ouvrage aux faits de pratique de l'Architecture Navale; s'il s'y trouve quelques notions sur la théorie de la Construction des Vaisseaux, ces notions ne se rencontreront que dans quelques Articles purement spéculatifs qu'il étoit indispensable d'y insérer, ou dans ceux où la Construction-Pratique est intimement liée & soumise à la Théorie.

L'étude attentive du Traité de M. Duhamel sur l'Architecture Navale, ouvrage qui contient des réflexions très-étendues & très-justes; la lecture des autres Ouvrages qui traitent en général des Vaisseaux, & surtout une fréquentation assidue des Chantiers, m'ont guidé & éclairé dans mon travail. J'ai prosité avec tout l'empressement & toute la reconnois-

sance possibles des avis & des observations des Gens de l'Art & des Ossiciers de la Marine, qui montrent les talents les plus distingués & l'expé-

rience la plus consommée.

On sera peut-être surpris que je n'aie pas joint des figures à la plupart des Articles de cet Ouvrage. Je m'empresse de prévenir cette question, & de dire que l'objet principal & direct de cet Ouvrage est l'instruction de MM. les Gardes de la Marine, & que ces Messieurs ont dans leurs Ecoles des petits modeles de Vaisseaux qui se démontent & se remontent aisément. Les meilleures figures sont les Vaisseaux eux-mêmes, & il est même bon que MM. les Gardes de la Marine, aillent le livre à la main dans les Chantiers de Construction. Ils y verront d'une maniere complete & le détail & l'ensemble du Vaisseau. Je sai par expérience que les figures, quelque

X AVANT-PROPOS.

multipliées qu'elles eussent été dans cet Ouvrage, n'auroient rempli qu'imparfaitement mes désirs; & dès lors que l'insussifiance des figures peut embarrasser un Commençant & même nuire aux progrès de ceux qui sont plus avancés, il paroit plus utile de les supprimer. Je laisse d'ailleurs, par ce moyen, plus de ressort à l'esprit & à la bonne volonté de MM. les Gardes de la Marine.

Je verrois avec plaisir les principes répandus dans cet Ouvrage, se développer & s'étendre sous des mains plus habiles: trop heureux si mon travail peut sournir quelques matériaux propres à un Ouvrage plus étendu & plus complet sur la Marine, & servir, dès à présent, à aider le goût que MM. les Gardes de la Marine marquent pour le travail.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Articles traités, & de la plupart des Termes employés dans cette Instruction.

A

Acastillage, Page 1.

Acores. Voyez dans les Articles Lisses, Planches d'Ouvertures, 173-178.

Aculement des Varangues. Voyez le quatrieme alinéa de l'Article Varangues, 263.

Allonges des Couples, 3.

Allonges d'Ecubiers. Voyez dans Allonges des Couples, 6 & 7.

Allonges de Revers. Voyez Idem, , & 6.

Allonges de Porques. Voyez dans Porques, 218. Aiguilles, 2.

Aiguillettes. Voyez dans Porques, 218 & 219.

Aménagements, 8.

Anguilles. Voyez dans l'Article Berceau, 40.

Anguilliers. (Canal des) Voyez dans l'Article Archipompe du grand Mât, & dans celui de Clefs, 11 & 75.

Apôtres. Voyez dans Allonges d'Ecubiers, 7.

Apparaux, Cordages. Voyez dans l'Article Ber-ceau, Page 43.

Arcasse, 9.

Archipompe du grand Mât, 10.

Archipompe du Mât d'Artimon. Voyez Tambour d'Archipompe d'Artimon, 255.

Arqué, 14.

Arriere du Vaisseau. Voyez Etambot, Arcasse, Façons de l'Arriere, Voûte d'Arcasse, &c. Arrimage, 14.

Artimon. (Mât d') Voyez dans Mâture, 191;

'Assemblage, (Chevilles d') 16.

Assemblage, (Pieces & especes d') 15.

Avant-Cale. Voyez la fin de l'Article Cale, 65. Avant du Vaisseau. Voyez Etrave, Brion, Coltis, Fleche, Gorgere, Taille-Mer, Façons de

l'Avant.

B

Balancement. Voyez Couples de Balancement, 82. Balancer les Couples du Vaisseau. Voyez Planches d'Ouvertures, 209-213.

Bardi, 16.

Barres d'Arcasse. Voyez Arcasse, 9.

Barres de Cabestan. Voyez Cabestan, 58-64.

Barre d'Ecusson. Voyez Barre au bout de l'Étam-

Barre au bout de l'Etambot, ibid.

Barre du premier Pont, 17.

Barre de la Soute du Maître Canonnier, 18.

Barre de Gouvernail. Voyez Gouvernail, 155.

ALPHABÉTIQUE. XIII Barres de Mâts de Hune, 7 Voyez dans l'Article ou Croisettes. Mâture, Barres de Hune, Page 194-198. Barrot du Coltis. Voyez Fronteau du Gaillard-d'Avant, dans l'Article Gaillard-d'Avant, 134. Barrots, 19-20. Barrotins. Voyez Barrots, ibid. Bastingage. Voyez Batayoles, 20-21. Batayoles, 20. Bâton de Foc. Voyez dans l'Article Mâture, 192. Batteries, 22. Bauquieres des Ponts, 32. Baux des Ponts, 23. Beaupré. (Mât de) Voyez dans Mâture, 191; 193 & 196. Berceau, 39. Bigues, 43. Bittes, ibid. Bordages du Vaisseau, 48. Bossoirs, 54. Bouge ou Tonture, 55. Bouteilles, 56. Bouts de Vergues. Voyez vers la fin de l'Article Mâture, 198. Brion, 56.

Cabanes. Voyez vers la fin de l'Article Rabatue.

Caillebotis. Voyez vers la fin de l'Article Ecoutilles, 102.

Caissons à Poudres. Voyez Soute aux Poudres, 251. & vers la fin de l'Article Fosse aux Lions, 130.

Cale du Vaisseau, Page 64.

Cale, Anse de Débarquement, Voyez dans l'Arti-Cale à l'Eau,

Cale au Vin,

Calfater, 65. Capon de l'Ancre, Cordage. Voyez dans Bos-

feau, 64-65.

foirs, 54. Carene, 66.

Carlingue, 69.

Carlingue de Cabestan. Voyez dans l'Article Cabestans, 61-63.

Carlingue du grand Mât, 70.

Carlingue du Mât de Misaine, ibid.

Carlingue du Mât d'Artimon, 72.

Carlingue du Mât de Beaupré. Voyez dans l'Article Mâture, 192.

Carreaux ou Préceintes des Rabattues. Voyez vers la fin de l'Article Préceintes, 224.

Caps de Mouton, Poulies. Voyez dans l'Article Porte-Haubans, 220-222.

Chaînes d'Haubans. Voyez dans l'Article Porte-Haubans, ibid.

Chambre de Conseil. Voyez dans l'Article Ponts du Vaisseau, 215.

Chantier, 73.

Chapelet de Roues au Cabestan. Voyez dans Cabestan, 61-62.

Châteaux. Voyez Acastillage, 1.

Choquet des Mâts. Voyez dans l'Article Mâture, 194.

Clefs, 74.

Cloisons. Voyez sur cela toutes les distributions & Aménagements intérieurs du Vaisseau.

ALPHABÉTIQUE. xv

Coins des Mâts. Voyez dans l'Article Etambrais des Mâts, Page 116.

Colombiers. Voyez dans l'Article Berceau, 41-42.

Coltis, (Couple de) 76.

Contre-Corniere. Voyez Corniere, 77-79.

Contre-Etambot extérieur, Voyez Etambot, 111-

Contre-Etambot intérieur, 5 115. Contre-Etrave. Voyez Etrave, 119.

Contre-Hiloires. Voyez Hiloires, 164-166.

Contre-Quille. Voyez Quille.

Corniere & Contre-Corniere, 77.

Couple de Levée, 80.

Couples de Remplissage, 81.

Courbatons, petites Courbes: on les verra nommés & employés dans nombre d'Articles.

Courbes d'Arcasse, 83. Courbe de Capucine, 86.

Courbes des Bittes. Voyez Bittes, 43.

Courbes des Bossoirs. Voyez Bossoirs, 54.

Courbes des Baux des Ponts, 88.

Courbes de Fer. Voyez la fin de l'Article Courbes des Baux des Ponts, 90.

Courbe d'Etambot, 87.

Courbes des Herpes. Voyez Herpes, 163.

Courbes des Jottereaux, 91.

Coussin de Beaupré. Voyez dans l'Article Mâture,

Coussin des Bittes. Voyez Bittes, 43.

Coussin d'Ecubiers. Voyez Ecubiers, 103.

Couronnement, 92.

Coursive. Voyez dans l'Article Gaillards, 133.

Couture. Voyez dans les Articles, Calfater, Bordages, Carene, 65, 48, 66.

XV1

TABLE

Creux. Voyez dans l'Article Longueur, &c, des Vaisseaux, Page 180-183.

Croisettes. Voyez Barres de Mât de Hune, dans l'Article Mâture, 198.

D

Dalots, 92.

Défenses, 93. Différence du Tirant d'Eau. Voyez dans l'Article

Tirant d'Eau, 256. Digon. Voyez dans l'Article Gorgere, 142.

Dogues d'Amure, 93.

Voyez dans l'Article Carene, 66. Doubler,

Doublage, Dunette, 94.

E

Ecart, 95.

Echantillon, ibid. Ecouets, Cordages. Voyez dans l'Article Dogues

d'Amure, 98.

Ecoutes, Cordages. Voyez dans l'Article Seps d'Ecoute, 243.

Ecoutilles, 96.

Ecubiers, 103.

Ecusson. (Barre d') Voyez Arcasse, & Barre au bout de l'Etambot, 19.

Elancement de l'Etrave. Voyez Etrave, 117.

Empature. Voyez Pieces d'Assemblage & Ecart,

15 & 95.

Entremises, 104. Entre-Pont. Voyez dans l'Article Ponts du Vais-

seau, 215.

Envergure,

ALPHABÉTIQUE. xvij

Envergure. Voyez dans l'Article Mâture, Page 189. Eperon ou Fleche. Voyez Fleche, 123.

Epontilles de la Cale, 105. Epontilles des Ponts, ibid.

Equarrissage, 109. Equerrage, 110.

Estains. Voyez Arcasse, Barres d'Arcasse, Corniere, 9, 77.

Etambot, & Contre-Etambot, 111.

Etambrais des Cabestans. Voyez Cabestans, 60-63:

Etrave & Contre-Etrave.

Etrier des Chaînes de Haubans. Voyez dans l'Article Porte-Haubans, 222.

F

Façons de l'Arriere du Vaisseau, 120. Façons de l'Avant du Vaisseau, ibid.

Fausse-Quille, ou Contre-Quille extérieure. Voyez à la fin de Quille, 234.

Faux-Baux. Voyez Plancher du Faux-Pont, 203-208.

Faux-Sabords. Voyez dans l'Article Sabords, 239. Femelots du Gouvernail. Voyez la fin de l'Article Etambot, & dans l'Article Gouvernail, 115, 116, 154.

Ferrures de Gouvernail, ibid.

Ferrures de Sabords. Voyez dans l'Article Sabords.

Feuilles Bretonnes, 122.

Figure ou Poulaine. Voyez dans Taille-Mer.

Filarets. Voyez dans Batayoles, 20-21.

Flasques ou Jottereaux. Voyez dans l'Article Mâ-

xviij TABLE

Flasques de la Carlingue du grand Mât. Voyez dans l'Article Archipompe du grand Mât,

Flasques des Affûts de Canon, ou côtés de ces Affûts.

Fleche, 123.

Fort, Lisse du Fort, Placement du Fort. Voyez dans l'Article Lisses, 174.

Fosse aux Cables, 124. Fosse aux Lions, 128.

Fourcat couché ou Fourcat horisontal. Voyez le commencement de l'Article Guirlandes, 158.

Fourcat d'Ouverture ou Fourcat d'Estain, 130.

Fourcats. Voyez l'Article Varangues.

Fourcats de Porques. Voyez Porques, 218.

Fronteaux des Gaillards, Dunette. Voyez dans Gaillards, Dunette, 134-135 & 94.

Gabari, 132.

Gabord, premier Bordage extérieur des Fonds du Vaisseau à toucher la Quille. Voyez dans Bordages, 50, 52, 232.

Gaillard d'Arriere du Vaisseau, 132.

Gaillard d'Avant du Vaisseau, ibid.

Galerie, Corridor, 136. Galerie, Ornement, 138.

Gatte , 139.

Genoux de Fond, 140.

Genoux de Revers, ibid.

Genoux de Porques. Voyez Porques, 218.

Gorgere; 142.

Gournables, 143.

ALPHABÉTIQUE. xix

Gouttieres des Ponts, Page 144.

Gouttieres renversées. Voyez Gouttieres, 145, 151.

Gouvernail, 152.

Grand-Mât. Voyez Mâture, 191-196.

Grande Chambre. Voyez dans l'Article Ponts du Vaisseau, 219.

Grillage. Voyez Caillebotis dans l'Article Ecoutilles, 102.

Guinderesses, Cordages, Voyez dans l'Article Mâture & Seps de Drisses, 195, 241. Guirlandes, 157.

H

Herpes, & leurs Courbes, 163.

Hiloires, 164.

Hiloires renversées. Voyez dans l'Article Hiloires, 170.

Hourdi. Voyez Lisse-d'Hourdi, 178.

Hune des Mâts. Voyez dans l'Article Mâture, 193. Hune. (Mâts de) Voyez dans Mâture, 191, 193,

195, 197 & 198.

Itagues ou Palans de Mantelets, Cordage. Voyez dans l'Article Sabords, 240. Jambes de Chien. Voy. dans l'Article Voûte, 268-271 Jottereaux. Voyez Courbes de Jottereaux, 91. Jottereaux, Voyez dans l'Article Mâture, 193. Jumelles, composition du Mât. Voyez dans l'Article Mâture, 195:

b 11

L

Lames, Flots émus, ou vagues de la Mer. Voyez dans Coltis, 70.

Lancer un Vaisseau à l'eau, Voyez Berceau, Pag.

39.43.

Languettes. Voyez dans l'Article Berceau, 42.

Lattes, 172.

Largeur du Vaisseau. Voyez l'Article longueur, &c. des Vaisseaux, 180.

Largeur du Vaisseau. Voyez dans les Articles Maître Couple, Baux, Ponts, Varangues.

Levée. Voyez Couples de Levée, 80.

Lest. Voyez dans l'Article Arrimage, 14-15. Ligne d'Eau ou de Flottaison, le Vaisseau chargé.

Voyez dans l'Article Œuvre-vive, 201.

Linguets de Cabestans. Voyez dans l'Article Cabestans, 58.

Lisse-d'Hourdi, 178.

Lisses, 173.

Lof. (Couples du) Voyez Couples de Balancement, 82.

Longueur, Largeur, & Creux des Vaisseaux, 180.

Mailles, 185. Mailletage. Voyez dans l'Article Carene, 68.

Maître Couple, 185.

Maître Bau. Maître Gabari. Maîtresse Varangue.

Dépendants du Maître Couple, 185.

ALPHABÉTIQUE.

Manœuvres, concernant la construction du Vaisfeau. Voyez Chantier, Quille, Etambot, Planches d'Ouvertures, Berceau, &c.

Mantelets de Sabords, Voy. dans l'Article Sabords,

237-241.

Marche-pied, ou Plancher des Herpes. Voyez dans Herpes, Page 164.

Marques du Tirant d'Eau. Voyez dans l'Article Tirant d'Eau, 255-257.

Marsouins, 86.

Mâture & Envergure des Vaisseaux, 189.

Mâts de Hune. Voyez dans l'Article Mâture, Mâts de Perroquet. \ 191, 397, &c.

Meche de Mât. Voyez dans ces Articles, Meche de Cabestan. 195,59 & 60,153. Meche de Gouvernail.

Membre du Vaisseau : ce mot est, en général, synonyme de Couple, & c'est, en particulier, le même terme & il a le même sens qu'Allonge d'un Couple; mais, à la rigueur, Membre est la moitié d'un Couple du Vaisseau.

Mettre un Vaisseau à l'Eau. Voyez Lancer, 39-43. Misaine. (Mât de) Voyez dans l'Article Mâture,

191-200.

Modele, Gabari. Voyez Gabari, 132.

Montants de Corniere. Voyez Corniere, 77.

Montants de Voûte. Voyez Voûte d'Arcasse, 268-271.

Œil du Gouvernail. Voyez dans l'Article Gouvernail, 155.

Œuvre-Vive, 201.

b iij

xxij

Ouvre-Morte, Page 201.

Ouvertures des Couples. Voyez dans l'Article Planches d'Ouvertures, 209.

Ouvertures d'Echelles. \ Voyez dans les Articles Ouvertures d'Ecoutilles. \ Ecoutilles & Hiloires.

P

Panneaux différents d'Ecoutilles. Voyez dans Ecoutilles, 97, 102.

Parage, 201.

Parc à Boulets. Voyez dans l'Article Archipompe du Grand-Mât, 13.

Passe-Avant, 208.

Perroquets (Mâts de). Voyez dans Mâture, 191-198.

Perruche, (Mât de), ibid.

Pible, espece de Mâture. Voyez à la fin de l'Article Mâture, 200.

Plancher du Commis aux Vivres. Voyez Plancher du Faux-Pont, 208.

Plancher de la Fosse aux Cables. Voyez Fosse aux Cables, 124.

Plancher de la Fosse aux Lions. Voyez Fosse aux Lions, 128.

Plancher du Faux-Pont, 203.

Plancher des petites Soutes. Voyez Plancher du Faux-Pont, 208.

Plancher des Soutes au Pain. Voyez Soutes au Pain, 246.

Plancher de la Soute aux Poudres. Voyez Soute aux Poudres, 249.

Planches d'Ouverture, 209.

ALPHABÉTIQUE. xxiij

Plat-Bords, Page 213.

Pompes du Vaisseau. Voyez dans les Articles Archipompe du grand Mât, & Archipompe du Mât d'Artimon, 11. 254.

Ponts du Vaisseau, 214.

Porques, 218.

Porte-Haubans, 220.

Poulaine. Voyez dans Taille-Mer, 252.

Pouppe, Arriere absolu du Vaisseau, ou même Façade de l'Arriere du Vaisseau.

Preceintes, 223.

Proue, signifie l'Avant absolu du Vaisseau.

Q

Quête de l'Etambot. Voyez dans l'Article Etambot, 115, 117, 118, 256. Quille & Contre-Quille, 230.

R

Rabattues, 234.

Rablure de la Quille, de l'Etrave, de l'Etambot, de la Lisse-d'Hourdi. Voyez dans ces Articles.

Relevement des Ponts. Voyez le commencement de l'Article Bauquieres, 33.

Remplissage du Chantier. Voyez Berceau, 39-40.

Remplissage des Couples. Voyez Couples de Remplissage, 81.

Rentrée de l'Œuvre-Morte des Vaisseaux, 236.

Revers. (Allonges de) Voyez dans l'Article Allonges des Couples, 5, 6, 40.

Rides de Haubans, Cordages. Voyez dans l'Article

Porte-Haubans, Page 222. Ringeot ou Brion. Voyez Brion, 56. Roue du Gouvernail. Voyez vers la fin de l'Article Gouvernail, 156.

S

Sabords, leurs Mantelets, &c. 236. Safran de Gouvernail. Voyez dans l'Article Gouvernail, 153. Sainte-Barbe. Voyez dans l'Article Ponts du Vaisfeau, 216. Sep de Drisse, 241. Sep d'Ecoute, ibid. Serres Bauquieres. Voyez Bauquieres, 36-37. Serre Gouttieres. Voyez Gouttieres, 145-150. Seuillets de Sabords. Voyez Sabords, 237. Soles de Sabords, de Chantier, de Plat-Bord; &c. Voyez dans ces Articles. Soute aux Cables, Voyez Fosse aux Cables, 124. Soute aux Lions. Voyez Fosse aux Lions, 128. Soutes, 245. Soute au Pain, 246. Soute aux Poudres, 249. Soute aux Vivres. Voyez dans l'Article Plancher du Faux-Pont, 208.

T

Taille-Mer, 252.
Tableau. Voy. dans l'Article Voûte d'Arcasse, 268.
Talon, extrémité de la Quille, vers son union avec l'Etambot.

ALPHABÉTIQUE. XXV.

Tambour de l'Archipompe du Grand-Mât. Voyez cette Archipompe, Page 10.

Tambour de l'Archipompe du Mât d'Artimon,

Tambour de l'Ecoutille aux Poudres, ibid.

Tamise du Gouvernail. Voyez dans l'Article Gouvernail, 155-156.

Taquets : cet Article est fort répandu dans le cours de l'Ouvrage.

Teugue. Voyez dans l'Article Ponts du Vaisseau, 215.

Tillac ou Gaillard, 132.

Timon ou Gouvernail. Voyez Gouvernail, 152,

Tins. Voyez dans les Articles Chantier, Quille & Berceau, 73, 40-42.

Tirant d'Eau, 256-258.

Ton des Mâts. Voyez dans l'Article Mâture, 193, 197, 198.

Tonture ou Bouge. Voyez Bouge, 55.

Traversin des Littes. Voyez dans l'Article Bittes, 43, 45.

Treuils ou Virevaux. Voyez à la fin de l'Article Cabestans, 63.


V

Vaigres, 258.

Varangues & Fourcats, 262.

Vergues des Mâts. Voyez dans l'Article Mâture,

Vibord, 266.



Virevau, espece de Cabestan. Voyez à la fin de l'Article Cabestans, 63.

Virure de Bordages, signifie la même chose que file ou suite de Bordages sur la même ligne: on peut comparer une Virure de Bordages à une assis de pierres dans la Maçonnerie. Voyez dans l'Article Bordages, 49.

Voûte d'Arcasse, 268.

Fin de la Table Alphabétique.

RAPPORT de MM. les Commissaires nommés par Monseigneur DE BOYNES, Secrétaire d'Etat, ayant le Département de la Marine.

Nous avons lu le Dictionnaire ou Instruction élémentaire & raisonnée de la Construction-Pratique des Vaisseaux, par M. de Duranti de Lironcourt.

Cet Ouvrage renferme les définitions des principaux termes de la Construction, & donne en même-temps une descriptionsuivie de la Pratique de cet Art : ce n'est point la façon de tracer le Plan d'un Vaisseau, mais c'est celle d'exécuter ce Plan sur les Chantiers.

Les définitions sont précises, & les descriptions si claires que nous nous sommes rappellés à chaque Article la méthode décrite; telle que nous l'avons souvent vue exécuter.

M. de Lironcourt nous paroît posséder si parfaitement le talent de décrire clairement des opérations de Pratique assez compliquées, que nous désirerions qu'il voulût entreprendre la description de la Garniture & du Gréement d'un Vaisseau.

xxviij

Lorsqu'une Société d'Officiers de la Marine entreprit la composition d'un Dictionnaire de Marine, ouvrage qui manque encore, on se partagea les différentes branches de la Science du Marin; la Pratique de la Garniture du Vaisseau sut commencée, mais elle a subi le sort de ce Dictionnaire, qui est à peine ébauché, & qui ne pourra être sini que par la réunion de chaque partie qui aura été traitée en détail & séparément.

Les parties qui sont de pure Pratique, sont, pour ainsi dire, beaucoup plus difficiles à traiter que celles de Théorie; c'est par cette raison que nous désirerions voir charger de cette composition les Officiers qui ont le talent de décrire clairement les dis-

rentes Pratiques.

L'Instruction raisonnée dont nous rendons compte n'a point de figures; mais loin de regarder cela comme un défaut, nous y

trouvons deux avantages.

1°. L'impression en sera moins chere; 2°. elle en sera plus utile; en esset, on doit la considérer comme le Manuel du Constructeur: c'est dans le Chantier & le Livre

XXix à la main qu'un jeune homme doit suivre la description imprimée : si elle étoit accompagnée de figures, le Lecteur seroit tenté de rester dans sa chambre, & il perdroit le fruit principal de sa lecture, celui de lire, & de voir en même-temps les objets en grand, tels qu'ils sont. Nous sommes très-partisans de la Théorie, & nous croyons qu'elle doit éclairer la Pratique; mais nous pensons aussi qu'il ne faut jamais abandonner celle-ci; & dans un Art dont l'exercice doit-être aussi fréquent que celui du Marin, il est essentiel de fournir aux jeunes gens qui l'embrassent, tous les moyens de perfectionner l'usage de la vue; c'est le sens le plus utile à l'homme de Mer; & l'on ne parvient jamais à une certaine réputation, sans le coup d'œil que la nature donne en partie, mais que l'habitude perfectionne, & qui a toujours été le caractere distinctif des fameux Marins.

Nous jugeons que l'Ouvrage de M. de Lironcourt mérite d'être imprimé.

A Paris ce 4 Juin 1771.

Signé, le Ch". DE BORDA, & BORY.

APPROBATION.

J'AI lû par ordre de Monseigneur le Chancelier un Manuscrit qui a pour titre: Instruction
élémentaire & raisonnée sur la Construction-Pratique
des Vaisseaux, en sorme de Dictionnaire. La clarté
& la méthode qui régnent dans cet Ouvrage,
me paroissent très-propres à faciliter l'intelligence de cette partie importante de la Marine:
& je juge que l'impression de cet Ouvrage peut
être très-utile. A Bapaume le 12 Juillet 1771.

BEZOUT.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. SALUT. Notre amé le Sieur JEAN-BAPTISTE-GUILLAUME MUSIER, Libraire, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public une Instruction élémentaire & raisonnée sur la Construction-Pratique des Vaisseaux, en forme de Dictionnaire; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter partout notre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Regultre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres; que l'Impétrant se conforméra en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de Copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le fieur DE MAUPEOU; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit sieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir

xxxij

ledit Exposant & ses ayant cause, pleinement & paisiblement; sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent, sur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Cat tel est notre plaisir. Donné à Paris le vingt-neuvieme jour du mois d'Août, l'an mil sept cent soixante-onze, & de notre regne, le cinquante-sixieme. Par le Roi en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.

Regissré sur le Regissre XVIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1706. fol. 526. conformément aux Réglements de 1723. A Paris ce 6 Septembre 1771.

Signé, J. HÉRISSANT, Syndis.

INSTRUCTION



INSTRUCTION

ÉLÉMENTAIRE ET RAISONNÉE

SUR LA

CONSTRUCTION - PRATIQUE

DES VAISSEAUX.

A

ACASTILLAGE.

de l'ancien nom de Château. Les deux demi-ponts du Vaisseau, qu'on nomme le Gaillard-d'Avant & le Gaillard-d'Arriere, & les établissements de l'arriere du Vaiss'appelloient autresois les Châteaux. C'étoit en esset dans ces retranchements, que les soldats & les matelots d'un Vaisseau abordé par l'ennemi se fortifioient, & tentoient par des sorties de déloger leurs ennemis.

On emploie ordinairement le terme d'Acastillage pour signifier l'élévation de l'Œuvremorte de l'arriere du Vaisseau, comprise depuis le niveau du pont du gaillard, jusques au couronnement, & c'est ce qu'on appelle en construction les Rabatues, & ce qui renserme l'établissement & la hauteur de la teugue & de la dunette.

(Voyez Rabatues, Vibord).

AIGUILLES.

Les Aiguilles sont des pieces de bois fort longues & d'une très-forte dimension. On s'en sert, lorsqu'on veut virer un Vais-seau en quille, en les établissant solidement contre les mâts majeurs sur lesquels agit tout l'effort de cette manœuvre. La tête des Aiguilles est appuyée & arcboutée contre le mât, vers ses barres de hune, & leur pied est établi & affermi sur le deuxieme pont contre le côté du Vaisseau. Les Aiguilles sorment ainsi un arcboutant qui soutient solidement le mât, & qui partage les efforts que les mâts sont obligés de faire pour faire obéir le corps du Vaisseau. Il y a ordinairement deux ou trois Aiguilles établies à chament de la course de deux de la course de deux de deux de la course de la cou

que mât, & sur-tout sur le grand mât & sur le mât de misaine. Ce sont effectivement ces deux mâts qui sont toute la force de cette opération. Cette manœuvre est sort belle & sort curieuse: elle concerne le Maître de Manœuvre du Port. Les Charpentiers sournissent seulement les Aiguilles & le Bardi.

Allonges des Couples, Allonges de Revers, Allonges d'Ecubiers, et Allonges de Voute.

Les Allonges des Couples ou les membres du Vaisseau, sont des pieces plus ou moins courbes suivant la partie du Vaisseau où elles doivent être employées pour sa formation. Une Varangue ou un Fourcat sur lesquels on éleve successivement plusieurs Allonges assemblées par paire, composent ce qu'on peut appeller une Côte du Vaisseau, & qu'en construction on nomme un Couple. La longueur, la largeur & la hauteur du Vaisseau, déterminent la quantité, la dimension & la longueur des Allonges nécessaires pour la formation des Couples.

Les branches des varangues & des demivarangues, les branches des fourcats & des demi-fourcats, les genoux de fond & de revers & les Allonges, ont ordinairement en quarré le quart de la plus grande largeur du Vaisseau réduit en pouces. On laisse cependant à toutes ces pieces extérieurement & intérieurement au Vaisseau, un quart ou un tiers de pouce de plus pour les parer ou niveler, lorsqu'il s'agit de border le Vaisseau en dedans & en dehors.

Voici l'ordre qu'on suit dans l'établissement des Allonges qui forment un Couple, la liaison qu'on leur donne, & la maniere

dont elles sont chevillées.

On travaille d'abord sur le chantier la premiere & la deuxieme Allonge du même couple, & on les joint ensemble par la moitié de leur longueur. Cet assemblage est arrêté par trois chevilles chassées à revers l'une de l'autre, & ce travail est le même pour toutes les autres Allonges : on les accouple & on les éleve successivement par paire à leur place dans cet ordre.

Le pied de la premiere Allonge vient appuyer sur la tête de la varangue ou du sourcat, & elle s'unit au genou de fond ou de revers de la moitié de sa longueur : cet afsemblage se cheville sur le Vaisseau.

Le pied de la deuxieme Allonge vient appuyer sur la tête du genou, & son assemblage avec la premiere Allonge a été fait & chevillé sur le chantier ayant de les mettre en place.

Le pied de la troisseme Allonge vient appuyer sur la tête de la premiere Allonge, & elle s'unit à la deuxieme de la moitié de sa longueur: cet assemblage se cheville sur le Vaisseau.

Le pied de la quatrieme Allonge vient appuyer sur la tête de la deuxieme, & son assemblage avec la troisieme Allonge a été fait & chevillé sur le chantier avant de les

mettre en place.

Le pied de la cinquieme Allonge, qu'on nomme Allonge de Revers dans les Vaisseaux à deux ponts, vient appuyer sur la tête de la troisseme Allonge, où elle s'unit à la quatrieme, de la moitié de sa longueur : cet assemblage se cheville sur le Vaisseau.

On garnit ainsi le Vaisseau de tous les couples de levée, & on place à mesure les principales lisses & les lisses intermédiaires avec les planches d'ouvertures, pour balancer le Vaisseau, c'est-à-dire, donner l'équili-

bre aux couples.

Après ce travail on débite les couples de remplissage, qui sont composés comme

ceux de levée.

Les Allonges qui composent la membrure de l'œuvre-morte du Vaisseau, depuis le point où ses capacités commencent, à se retrécir & à se rapprocher de son axe, se

A 111

nomment Allonges de Revers. La plupart de ces Allonges ont ainsi deux courbures en sens contraire, ce qui les rend fort semblables à une S, puisque leur contour inférieur participe un peu des capacités du Vaisseau, & que leur susée détermine la rentrée de l'œuvre-morte. (Voyez Rentrée). Le revers du coltis differe de celui des Allonges du milieu & de l'arriere du Vaisseau. La sortie de ces Allonges est fort saillante, on en donne les raisons dans l'Article Coltis. L'équarrissage des Allonges de revers, en général, est moindre d'un tiers que celui des autres allonges ci-dessus.

On appelle Allonges d'Ecubiers des pieces qui sont mises verticalement en grand nombre, & si près qu'elles se touchent, à l'avant du Vaisseau, depuis l'étrave jusqu'au couple de coltis. Tout ce massif qui sorme le circuit & l'épaisseur, ou bien la membrure de l'avant du Vaisseau, porte sur l'élancement de l'étrave, mais obliquement; ensorte que ces Allonges d'écubiers dont le pied est d'ailleurs taillé en coin, puissent être assifes & unies ensemble, aussi solidement que la disposition de ce lieu, & la forme de ces pieces le comportent.

Le nom de ces Allonges leur vient de ce qu'on perce au milieu d'elles les écubiers qui sont les ouvertures par lesquelles passent en dehors du Vaisseau les cables de ses an-

cres. (Voyez Ecubiers).

On laisse les Allonges d'écubiers de toute la largeur que les pieces peuvent fournir, & leur épaisseur est un peu plus forte que celle des membres qui se trouvent à la même hauteur. On distingue dans ces pieces deux Allonges qu'on nomme les Apôtres, ce sont les allonges d'écubiers comprises de chaque côté de l'étrave, entre les écubiers & l'étrave.

Les Allonges d'écubiers ne sont séparées les unes des autres, que par un petit jour qu'on laisse entre chaque piece, asin que l'air puisse y circuler, & qu'il puisse au moins retarder la pourriture dont ces pieces sont bientôt infectées par leur échaussement mutuel. Il est probable, que cette pourriture vient de ce que leur grand équerrage oblige de découvrir le bois jusques au cœur, & parce que la figure & la forte dimension de ces pieces, oblige à employer des bois qui sont déja sur le retour.

Toutes les Allonges d'écubiers sont liées intérieurement au corps du Vaisseau par les guirlandes, & elles sont soutenues, & affermies en dehors du Vaisseau par les préceintes & par les bordages extérieurs qui,

A iv

en partie par rapport à elles, ont en cet endroit une épaisseur égale à celle des précein-

tes auxquelles ils correspondent.

Il feroit trop long de placer ici des obfervations sur la désectuosité des allonges
des écubiers, & sur les moyens qu'on a imaginé pour changer cette charpente de l'avant du Vaisseau. Les différents vices de cette partie sont connus de tous les Constructeurs, & il importe trop au bien de la construction de songer à y remédier, pour ne
pas se persuader que les Maîtres de l'Art s'étudient à découvrir une sorte de charpente
qui, en remplaçant les allonges d'écubiers,
ait l'avantage de s'unir plus intimement au
corps du Vaisseau, & de durer dans un état
aussi sain & aussi solide qu'il seroit à souhaiter.

Les Allonges de Voûte ou de Tableau, sont les montants qui entrent dans la composition de la charpente de la voûte qui forme la façade de l'arriere du Vaisseau.

(Voyez Voûte).

(Voyez les Articles Varangues, Genoux, Couples de Levée & de Remplissage, ceux des Lisses & des Planches d'ouverture).

AMÉNAGEMENTS.

LE mot Aménagements ou Emménage-

Mavale que dans l'Architecture Civile, il fignifie toutes les séparations & divisions de l'espace dans les différentes parties du Vaisseau; ainsi, lorsqu'on parle des Aménagements de la cale, on comprend sous ce nom toutes les subdivisions & compartiments, tant sur le faux-pont que dans le fond de la cale du Vaisseau, &c.

(Voyez l'Article Cale & celui de Soutes).

ARCASSE (L').

On nomme Arcasse, toute la charpente qui est établie sur l'étambot; ainsi l'Arcasse est le dernier couple de l'arriere du Vaisseau, & son travail décide l'espece des façons de cette partie. L'origine du nom d'Arcasse qu'on peut donner, vient sans doute de ce que la forme de cette charpente présente dans toutes les pieces qui la composent, des portions d'arcs: ces arcs sont inégaux, c'est-à-dire, plus ou moins grands, à cause du contour racourci & très-varié que le Constructeur est contraint de donner aux saçons de l'arriere du Vaisseau. Ce couple d'Arcasse qu'on nomme aussi l'Estain, est composé,

1°. Du fourcat d'ouverture & de deux petites barres d'Arcasse qui croisent l'étambot, & qui sont arrêtées dessus lui par leur

milieu.

2°. De la barre de la soute du maître Canonnier, de la barre du premier pont, & de la lisse d'hourdi, également arrêtées sur l'étambot par leur milieu.

3°. De la barre au bout de l'étambot, autrement dite, barre d'écusson, arrêtée sur

lui au niveau de sa tête.

4°. De la corniere qui contient de chaque côté du Vaisseau les extrémités de toutes ces pieces.

5°. De la contre-corniere & des deux montants de corniere qui s'élevent & qui servent d'allonges de revers au couple des

Estains.

On peut voir ces différents articles pour connoître l'établissement & l'emploi plus particulier de chacune de ces pieces; & pour en savoir les dimensions & les proportions: il faut examiner ensuite la liaison de la partie intérieure de l'Arcasse avec le corps du Vaisseau, au moyen des vaigres, des marsouins, de la bauquiere du premier pont, & des courbes d'Arcasse qui sont en assez grand nombre.

ARCHIPOMPE (L') du Grand Mât, & le PARC A BOULETS.

L'Archipompe est le lieu où toutes les eaux qui sont répandues dans la cale, ou qui pro-

viendroient d'une voie d'eau, se rassemblent des extrémités du Vaisseau, où elles ne peuvent séjourner quand le Vaisseau n'est point arqué. C'est le point le plus bas du Vaisseau, & le cours des eaux y est facilité par des ouvertures faites aux clefs mises entre les varangues & par un petit canal pratiqué entre les varangues & le gabord, qu'on nomme Anguilliers. Presque tous les Constructeurs font passer dans ce canal une chaîne depuis les fourcats de l'arriere jusqu'à ceux de l'avant, pour dégager le passage des eaux qui peuvent y être arrêtées par le gravier du lest. La liberté de ce canal est essentielle, parce que, si quelques ouvertures des clefs étoient engorgées, la circulation des eaux seroit interrompue, & elles ne pourroient plus s'échapper que par ce canal, pour arriver à l'Archipompe.

La carlingue du grand mât est dans l'Archipompe; les quatre pompes nommées les Pompes Royales y sont établies aux quatre coins de la cloison, qui les enserme, & qui forme le tambour de l'Archipompe; elles appuient en dedans & sur les deux baux qui forment l'étambrai du grand mât, & elles s'élevent de 3 à 4 pieds sur le deuxieme pont. Elles aboutissent sur les bordages des sonds du Vaisseau, & leurs pieds

doivent être emboîtés dans les mailles des varangues, pour aspirer toutes les eaux qui

viennent s'y rendre.

Le tambour de l'Archipompe a pour longueur la distance comprise entre les deux baux qui forment l'étambrai du grand mât & la largeur horizontale de ces mêmes baux, en dehors desquels les montants de la cloison sont établis; la largeur de ce tambour est la fixieme partie de celle du Vaisseau. Il y a huit épontilles ou montants qui en soutiennent la cloison. Elles ont pour grosseur en quarré un pouce de moins que celles qui sont réparties dans la cale pour soutenir les hiloires renversées, & celles qui fervent d'échelles aux écoutilles; elles sont arrêtées sur les baux du premier pont par une queue de quatre à six pouces de longueur, & taillée de la moitié de leur équarrissage, & leurs pieds sont aussi arrêtés par une même queue contre les varangues de porque, si cela est possible, ou contre les Varangues de fond. Les bordages qui forment la cloison de l'Archipompe ou son tambour ont quatre pouces d'épaisseur dans les gros Vaisseaux, & trois dans les Frégates, ainsi le tambour de l'Archipompe s'éleve depuis la carlingue jusques au-dessous du premier pont, comme celui du parc à boulets dont

on va parler, & on pratique dans les deux tambours des ouvertures qui donnent sur le faux-pont, pour pouvoir descendre dans

ces deux aménagements.

Le parc à boulets est établi en arrière du tambour de l'Archipompe & lui est adhérent; c'est une fosse où l'on renferme les boulets nécessaires au service des batteries du Vaisseau pendant sa campagne. On divise le parc à boulets en plusieurs compartiments, pour mettre dans chaque séparation les boulets de même calibre. Les cloisons qui forment ces séparations sont à coulisse, & sont établies sur les montants du tambour du parc à boulets. On met au fond du parc à boulets des corps mous, pour éviter à la carlingue & au fond du Vaisseau la secousse qu'ils recevroient de la chûte des boulets. quand on les y jette lors de l'armement du Vaisseau.

La longueur du parc à boulets, est la moitié de celle de l'Archipompe, & sa largeur est la même. Il a une cloison commune avec elle, ensorte que trois montants suffissent pour soutenir sa cloison & former son tambour. Les montants ou épontilles du parc à boulets, & les bordages de son tambour, ont la même dimension que pour l'Archipompe.

Arqué.

Un Vaisseau est Arqué, quand les parties de son arriere & de son avant ont baissé: alors la quille a perdu sa tonture & même son niveau. Les préceintes & les ponts ont alors perdu leur tonture, & ont commencé à prendre, ou ont déja pris une courbure en sens contraire, dont la convexité est en haut. Pour savoir de combien de pouces un Vaisseau est Arqué, on tend un cordeau sur la face inférieure de la quille, & on mesure la sleche de sa courbure ou de son arc. (Voyez Quille, Bauquieres.)

ARRIMAGE.

On entend par le mot Arrimage, la diftribution des munitions de bouche, d'équippement & de guerre, dans la capacité ou cale du Vaisseau. Tous les Marins savent que le premier travail de l'Arrimage, est de lester le sond de cale avec des poids de ser, répartis en égale quantité & pesanteur de chaque côté du Vaisseau, sur les aîles de la carlingue, & avec du gravier mis par-dessus, & dans lequel on engrave les sutailles du premier plan ou premiere couche de l'Arrimage. Ce lest en ser « en gravier est fourni par mesures de deux cents quintaux, qui font dix tonneaux de poids, & qu'on appelle une Barquée de lest. Cette mesure facilite de se conformer exactement au devis du lest d'Arrimage donné par le Constructeur du Vaisseau; elle procure encore l'avantage de pouvoir rectifier aisément l'erreur dans la quantite du lest ou dans la proportion entre le ser & le gravier. Tous les Marins savent, en outre, qu'un Arrimage bien entendu, assure à un Vaisseau les bonnes qualités que sa coupe doit lui procurer, & qu'il peut même réparer une partie des défauts de sa construction.

ASSEMBLAGE (Pieces D').

On entend par pieces d'Assemblage, toutes celles qui doivent se joindre ensemble côte à côte, ou bien s'adapter l'une à l'autre par une empature. Les premieres sont les membres ou les allonges des couples. Les secondes sont les pieces de la quille, de la carlingue, des grands marsouins, des bauquieres, des hiloires, des préceintes, &c.

On se sert aussi dans la construction de presque toutes les sortes d'Assemblages connus. Telle espece d'Assemblage est même communément affectée à telle piece du Vaisseau. Cet objet dont le détail est immense & passeroit les bornes de cet Ouvrage, peut

CONSTRUCTION-PRATIQUE

s'apprendre beaucoup mieux en fréquentant les chantiers de construction, & ceux où on travaille les mâts des Vaisseaux.

ASSEMBLAGE (Chevilles D').

Les Chevilles d'Assemblage sont employées pour la liaison des pieces & pour leurs empatures. Il y a dissérentes especes de ces chevilles, les unes sont rondes, d'autres quarrées, aiguës par la pointe, & taillées à dents à leur extrémité; leur longueur est suivant l'épaisseur des pieces qu'elles percent, mais leur grosseur sixe est une ligne de circonférence par pouce de l'échantillon ou de l'équarrissage des membres du Vaisseau.

B

BARDI.

Le Bardi est un petit établissement de charpente & de planches légeres, qu'on fait en forme de demi-toit tout le long du vibord du Vaisseau, lorsqu'on veut virer le Vaisseau en quille, soit pour le caréner, soit pour travailler dans cette partie de ses sonds. Le Vaisseau étant dans cette position, a tout un côté submergé & le Bardi sert en ce cas à empêcher l'eau d'entrer dans le Vaisseau. Le Bardi est ordinairement composé de panneaux,

neaux, de maniere qu'on peut l'enlever aisément, & s'en servir pour plusieurs Vaisseaux, où il n'y a alors que la peine de les établir sur des chevrons & de les joindre hermétiquement les uns aux autres par un bon Calfatage.

BARRE DU PREMIER PONT.

La Barre d'arcasse, nommée la Barre du premier Pont, a la même longueur que le dernier bau, qu'on met à l'arriere absolu du Vaisseau, & elle aboutit des deux côtés du Vaisseau sur la corniere, où ses extrémités sont arrêtées & chevillées; elle a les mêmes dimensions que les baux du premier pont, au niveau desquels elle est placée; c'est sur elle que sont clouées les têtes des bordages de l'arriere du premier pont. Cette barre a une courbure verticale, & horizontale du quart de sa longueur, en pieds réduits en pouces; elle est entaillée sur le contreétambot intérieur & sur l'étambot à venir toucher le bord en avant de sa rablure, & elle y est arrêtée par deux chevilles chassées en dehors de l'étambot, & qui se clavettent fur virole en dedans de la Barre. Ces chevilles ont pour grosseur trois lignes de plus que celles d'assemblage. B

BARRE DE LA SOUTE DU MAITRE CANONNIER.

LA longueur de la Barre de la Soute du Maître Canonnier varie, suivant la largeur que le Constructeur donne à l'arcasse du Vaisseau, ainsi que les autres Barres qui sont sous celle-ci. L'évasement du fourcat qui porte le nom de Fourcat d'Ouverture, indique le développement des capacités, & marque ainsi l'étendue de la Barre de la soute du Maître Canonnier. La largeur & l'épaisseur de cette Barre sont les mêmes que celles des baux du premier pont; elle a également une courbure ou bouge dans les quatre faces, comme la Barre du premier pont; elle est établie sous cette Barre à la distance de sa hauteur verticale. Elle est entaillée sur l'étambot comme celle du premier pont, & elle est arrêtée tant sur l'étambot que sur la cornière, par un même nombre de chevilles & d'égale grosseur que celles de la Barre du premier pont.

Les autres Barres d'arcasse, établies sous celles de la soute du Maître Canonnier, diminuent en longueur, largeur & épaisseur, & elles sont posées & travaillées sui-

vant le plan du Constructeur.

(Il faut lire après ceci les Articles de Fourcat d'ouverture, Lisse d'hourdi & Corniere).

BARRE au bout de l'Etambot, ON BARRE D'ECUSSON.

LA Barre d'arcasse établie au niveau du bout de l'étambot a pour longueur la diftance d'un montant de cornière à l'autre; elle est placée à la hauteur du bord supérieur des sabords de l'arriere, & au niveau de la tête de l'étambot, contre lequel elle s'emboîte à queue d'aronde. La dimension de cette Barre est la même que celle des baux du deuxieme pont, elle a un bouge ou un cintre qui est la moitié de celui de la lisse d'hourdi; c'est-à-dire, que sa courbure est le huitieme de la plus grande largeur du Vaisseau en pieds réduits en pouces; elle est arrêtée sur l'étambot par deux chevilles chassées par dehors, & qui viennent se clavetter sur virole en dedans. Ces chevilles ont pour longueur, l'épaisseur des pieces qu'elles percent, & pour grosseur, deux lignes de plus que celles d'assemblage.

BARROTS.

On donne affez souvent le nom de Barrots aux baux des gaillards. On ne les considere pas ici sous ce nom, & on appellera proprement Barrots, les petites traverses qu'on établit entre les baux des différents

ponts, & qu'on nomme quelquefois Barrotins. Les Barrots sont donc les traverses établies entre les baux pour les contenir mutuellement & fixement à leur place, ils supportent les lattes, qui même par la suite sont clouées sur eux. (Voyez Lattes). Les Barrots sont établis de chaque côté du milieu du Vaisseau, depuis la contre-hiloire jusqu'à la seconde serre-gouttiere. On en met deux, trois ou quatre entre chaque bau, suivant les différentes largeurs du Vaisseau; ils doivent avoir un équarrissage égal à l'épaisseur des bordages de chacun des ponts où ils sont employés, leur longueur est relative à la distance des baux entr'eux : on les met en place dès que les baux sont établis sur les bauquieres; ils sont enchassés de force dans l'épaisseur des baux, à une hauteur égale à l'épaisseur des lattes qui doivent s'appuyer fur elles: on a attention que chaque rang de Barrots forme dans l'étendue de chaque pont une file bien suivie; cette précaution augmente l'affermissement qu'ils procurent aux baux.

> BATAYOLES, leurs Filarets, & le BASTINGAGE.

On dira dans l'Article Passe-Avant, que ces especes de galeries sont revêtues, vers

le côté extérieur du Vaisseau, d'une balustrade qu'on nomme Batayoles. Ces balustrades ou garde-fous, sont formées par des montants de bois qui s'élévent à hauteur d'appui & qui sont établis dans le Plat-Bord du Vibord. L'appui des Batayoles est formé par des bandes de bois qui s'enchassent sur les montants: ce sont ces bandes qu'on appelle Filarets.

Les passe-avants ne sont pas les seuls endroits, à découvert, qui soient garnis de Batayoles, les côtés de la dunette le sont encore dans les Vaisseaux, ainsi que les rabattues des gaillards, lorsquelles sont fort basses: on peut dire, par exemple, que les Fréga-

tes sont environnées de Batayoles.

Les Batayoles servent encore principalement à composer pour le combat un revêtement de désense contre la mousqueterie de l'ennemi : ce revêtement qu'on nomme le Bastingage, se fait en garnissant de silets les dissérentes Batayoles, & en remplissant ces silets avec les hamacs, les havresacs des Matelots & des Soldats, avec les matelas ou strapontins qui se trouvent dans le Vaisseau, ou comme les Anglois, avec des saucissons de cordages. Ce bastingage garantit toujours d'une partie du seu de la mousqueterie, & souvent même des mitrailles de canon, lors-

B iij

qu'on ne combat pas de fort près. Les montants des Batayoles & les filarets ont une largeur & une épaisseur proportionnées à la force du Vaisseau.

BATTERIES.

L'ARTILLERIE des Vaisseaux est distribuée par calibre semblable sur chaque pont, & chaque piece de canon est établie devant son embrasure nommée Sabord: cette rangée de canons sur chaque côté des ponts, compose les Batteries du Vaisseau. La plus grosse artillerie du Vaisseau est placée sur le premier pont, qu'on nomme à cet égard premiere Batterie, les canons de calibre inférieur sont sur le deuxième pont, & ainsi de suite.

L'artillerie en usage dans la Marine, consiste dans les canons du calibre de trente-six, vingt-quatre, dix-huit, douze, huit, six & quatre, c'est-à-dire, que ces canons portent un boulet rond du poids de trente-six livres, de vingt-quatre livres, &c.

Il est essentiel que les Vaisseaux de guerre ayent une belle Batterie. Cette expression signifie qu'il faut que la hauteur, comprise entre la ligne de flottaison & le bord supérieur & extérieur du seuillet des sabords de la premiere Batterie, soit assez grande pour

qu'un Vaisseau puisse se servir dans un combat des canons de la premiere Batterie, lorsque la force du vent le fait pancher considérablement du côté où il se bat. Il est quelquefois arrivé que des Vaisseaux ont perdu, dans un combat, l'avantage de leur force & de leur position, par le malheureux inconvénient de ne pouvoir pas se servir de leur premiere Batterie, à cause de son peu d'élévation, sans risque évident de prendre eau & de s'engager par les sabords. C'est pour y obvier qu'on a assigné une hauteur de Batterie suffisante pour chacun des trois rangs ordinaires de Vaisseaux de ligne. On la trouvera dans l'Article des Dimensions, sous le titre de Longueur, &c. des Vaisseaux. Les Marins disent, en parlant des qualités d'un Vaisseau: il a une belle Batterie, ou sa Batterie est nayée.

(Voyez Sabords).

BAUX DES PONTS DU VAISSEAU.

Les Baux sont à un Vaisseau, ce que sont les Poutres à un Edifice; c'est sur eux que porte tout le poids des canons, & c'est sur eux que le service des batteries produit la plus grande secousse. Il joignent ensemble les côtés du Vaisseau, & les retiennent

B iv

Les Baux du premier pont d'un Vaisseau, sont placés vers ses plus grandes largeurs; leur nombre n'est pas fixe; quelques Constructeurs en mettent autant qu'il y a de canons sur le premier pont; mais cette pratique ne peut plus servir de regle depuis que l'on s'écarte des proportions anciennement reçues pour la longueur des Vaisseaux, & depuis que des Vaisseaux de même rang & de même force, différent considérablement entr'eux, en longueur & en largeur. Ce qui contribue encore à augmenter le nombre des Baux du premier pont des Vaisseaux, & particulierement de ceux du premier & du second rang, c'est le défaut de pieces de bois qui aient la longueur & la dimension requises; on y remédie néanmoins en les composant de plusieurs pieces & en les établissant en plus grand nombre. Voici cependant une méthode dont on ne doit pas s'écarter pour l'établissement des Baux du premier pont des Vaisseaux, & qui en prescrit à peu-près le nombre; c'est de commencer par mettre en place ceux qui forment les écoutilles, les étambrais des mâts & des cabestans, & ensuite d'en répartir le nombre convenable vis-à-vis chaque sabord,

pour supporter les efforts des canons; on doit ensin rapprocher les Baux vers les extrémités du Vaisseau, pour augmenter sa liaison.

On connoît trois especes de Baux com-

posés.

Les Baux composés dont on se sert plus communément, sont ceux de deux pieces, qui ont chacune pour longueur les deux tiers de celle du Bau. Ces deux pieces se joignent ensemble d'un tiers de leur longueur, leur empature se fait sur la partie verticale, & elle est affermie par deux arrêtes qu'on fait sur chaque piece, ces arrêtes contribuent encore à retenir l'assemblage de ces pieces, si elles travailloient à se séparer. Elles sont chevillées à chaque arrête & à leurs têtes, par deux chevilles d'assemblage, clavetées sur virole.

Parmi les Baux composés de trois pieces, les meilleurs sont, sans contredit, ceux qui sont formés d'abord par une premiere piece qui a la longueur & la largeur du Bau, & qui n'a que la moitié de son épaisseur, & ensuite par deux autres qui ont chacune les mêmes dimensions, & la moitié de la longueur seulement de la premiere piece. Ces deux pieces se joignent bout à bout, & elles sont unies à la piece principale par des adents

faits de distance en distance sur la partie horizontale, & elles sont assujetties à chaque arrête par des chevilles d'assemblage clavettées sur virole: ces deux pieces se nomment les Armures. La bonté de ces Baux composés de trois pieces consiste en ce que si le Bau veut céder à la pesanteur du pont, les deux armures qui arcboutent font par leur tête une résistance infinie, & à laquelle ils sont aidés par celles que font leurs arrêtes & leurs chevilles. S'il arrivoit cependant que par défaut de liaison dans les fonds du Vaisseau, ou que par la pesanteur extrême des œuvres-mortes, les côtés du Vaisseau travaillassent à abandonner les Baux, dont il est certain que les armures tendroient alors à se séparer malgré leurs arrêtes & leurs chevilles, on pourroit remédier au mal, en réparant la liaison des fonds du Vaisseau, ou en rasant la partie des œuvres-mortes qui surcharge; on découvriroit ensuite sur le pont, de l'avant à l'arriere du Vaisseau, les bordages du milieu, & on mettroit dans l'intervalle des deux têtes des deux armures une clef de fer qui les contiendroit à demeure dans la situation où les auroit mis le jeu des côtés du Vaisseau. On repasseroit après leurs chevilles, ainsi que les gouttieres & les serres-gouttiere, qui auroient infailliblement

le plus souffert de l'ébranlement des côtés du Vaisseau.

L'emploi des Baux, composés de cette maniere, est, au sentiment de quelques Constructeurs, présérable à l'usage de ceux d'une seule piece; il est vrai que les Baux d'une seule piece sont ordinairement des arbres qui sont sur le retour, & qui ont souvent le cœur gâté, ou au moins un principe de corruption qui échappe aux yeux les plus connoisseurs.

Les Baux formés de trois pieces, comme on vient de le dire, ont encore cet avantage fur ceux d'une seule piece, c'est qu'étant composés de plusieurs parties, il est facile de découvrir si elles sont saines ou viciées.

On donne aux Baux une convexité ou un bouge, qui est un pouce par pied du quart de leur longueur; cette convexité est peut-être trop forte, parce qu'indépendamment du dommage considérable qu'elle cause aux côtés du Vaisseau en s'assaissant, elle met dans le cas de trouver très-dississant, elle met des Baux, qui aient la dimension & la longueur nécessaires aux premiers ponts des Vaisseaux du premier & second rang.

Les Baux de la seconde espece, composés de trois parties, sont sormés par deux pieces, qui ont chacune la moitié de la lon-

gueur du Bau, & sa dimension entiere jusqu'à la moitié de chaque piece. On fait depuis la moitié de chaque piece, (c'est-àdire, au quart de la longueur totale du Bau), une entaille qui a pour profondeur un quart de son champ vertical & qui suit en biaisant, jusqu'à l'autre quart du même champ, comme on le pratique pour les empatures de la quille. On taille ensuite dans l'espace de cette coupure & sur chaque piece, deux arrêtes de deux pouces de hauteur, pour y emboîter l'armure, qui doit s'enchasser sur les deux pieces & qui doit les contenir. L'armure doit avoir pour longueur un peu plus que la moitié de celle du Bau, & la même hauteur verticale. On taille sur sa partie verticale intérieure les arrêtes qui doivent s'emboîter avec celles des deux pieces. On lui donne à son milieu intérieur, sur le champ horizontal, les trois quarts de celui du Bau, & à ses extrémités un peu plus que le quart. Cette armure est assujettie à ses deux extrémités & à chaque arrête, par deux chevilles d'assemblage, clavettées sur virole.

Cette seconde espece de Baux, qu'on emploie, depuis peu de temps, supplée au défaut des bois nécessaires pour la composition des Baux de deux pieces avec empature, & de ceux composés de trois pieces à armures,

dont nous avons parlé ci-dessus. Il est certain que ces nouveaux Baux ne peuvent pas parer les inconvénients auxquels remédient les Baux à armures, en arcboutant; mais on peut leur faire presque produire le même effet en augmentant leur nombre, comme on le pratique dans les premiers ponts des Vaisseaux du premier & du second rang : ce n'est d'ailleurs qu'aux grandes largeurs des Vaisseaux du premier & second rang ju'on est obligé de mettre des Baux composés de plusieurs pieces, à cause de leur longueur confidérable; ceux qui sont aux extrémités du vaisseau, ou qui s'en approchent, sont d'une seule piece, le Vaisseau étant rétreci dans ces parties, & sur-tout dans celle de l'avant.

L'équarrissage des Baux du premier pont ordinairement deux pouces de moins que e champ horizontal de la quille; cependant quand on ne manque pas de bois d'un équarissage considérable, on leur donne alors un pouce de plus sur le champ horizontal. On es taille à leurs extrémités en queue d'aronte, d'un pouce & demi de chaque face; cette queue doit avoir pour longueur l'épaisseur de la bauquiere, sur laquelle on fait une coupure de deux pouces de prosonteur, ou mortaise en queue d'aronde, pour

ponts du Vaisseau.

Les Baux du second pont des Vaisseaux doivent être répartis comme ceux du premier pont, c'est-à-dire, qu'ils doivent former comme eux les ouvertures des écoutilles, & les étambrais des mâts & des cabestans, avec les ouvertures des petites écoutilles, qui sont particulieres au second pont, telles que les écoutilles des échelles, pour descendre du deuxieme pont au premier. Il est censé que le nombre des Baux du second pont doit être plus considérable que celui des Baux du premier; mais ils doivent avoir deux pouces de moins d'équarrissage. Ils sont d'ailleurs éta blis & assujettis comme eux sur leur bauquie re, & ils y sont emboîtés de deux pouces de profondeur.

Les Baux du gaillard de l'arriere de Vaisseaux, doivent en premier lieu forme les ouvertures des écoutilles, les étambrai des mâts & du cabestan qui sont dans cett

partie, avec les ouvertures des écoutilles, qui sont particulieres au gaillard d'arriere, telle que l'écoutille de l'échelle en avant du mât d'Artimon, pour descendre de ce gaillard au deuxieme pont. Ils doivent en second lieu être établis dans cet ordre. Le Bau le plus en arriere doit être endenté dans les montants de voûte, & le Bau le plus en avant, ou celui qui forme le fronteau, est placé en arriere ou en avant du Grand Mât, selon la volonté du Constructeur : on doit remarquer à ce sujet, que le fronteau est actuellement porté en avant du grand mât, dans les Vaisseaux des quatre premiers rangs pour fournir à ce mât, un nouvel appui.

Le nombre des Baux du gaillard d'arriere est proportionné à sa longueur : ils ont quatre pouces d'équarrissage de moins que ceux du second pont; mais ils sont placés & enchassés sur leur bauquiere, comme ceux des autres ponts : il saut premierement observer que depuis le mât d'artimon jusqu'à l'arriere, on diminue de deux ou trois pouces l'équarrissage des Baux de cette partie du gaillard, cet espace ne supportant sur le gaillard, d'autre fardeau que les cloisons des chambres du Capitaine & des principaux

Officiers.

Les Baux du gaillard de l'avant des Vaisseaux, doivent être établis de cette maniere : Le Bau qui doit former le fronteau de l'arrière de ce gaillard, doit répondre perpendiculairement au milieu de l'écoutille aux cables, & celui qui forme le fronteau de l'avant, doit être placé près du coltis, au lieu désigné par le Constructeur. On établit ensuite les Baux qui doivent former l'étambrai du mât de mizaine, l'étambrai du petit cabestan, & ceux qui doivent former le jour des cuisines; d'ailleurs le nombre des Baux de ce gaillard est relatif à sa longueur, & ils ont le même équarrissage que les Baux du gaillard d'arrière.

Les Baux de la dunette, qu'on nomme communément Lattes, sont répartis suivant les dispositions du Constructeur; leur nombre est relatif à l'étendue de la dunette, & leur équarrissage est proportionné à leur longueur; ils sont établis comme ceux des autres ponts. Voyez les Articles Ponts du Vaisseau

& Dunette.

BAUQUIERES DES PONTS.

Les Bauquieres du premier, deuxieme & troisieme pont des Vaisseaux, ainsi que celles de leurs gaillards & dunette, sont des bandes

ou des bordages de très-fortes dimensions, qui régnent intérieurement sur les côtés du Vaisseau dans toute sa longueur. Les extrémités des baux sont établies & appuyées sur les Bauquieres; elles marquent le relevement des ponts en arrière & en avant du Vaisseau, & elles suivent toutes le même contour que celles du premier pont: on en parlera par ordre de pont.

La Bauquiere du premier pont doit être placée dans la plus grande largeur du Vaiffeau, à la hauteur du creux, moins l'épaiffeur ou la hauteur verticale du bau, (l'entaille, ou l'arrête du bau fur la Bauquiere étant prélevée), & moins l'épaiffeur du bordage du pont; elle est posée en avant & en arriere suivant le relevement que le Constructeur a jugé nécessaire de lui donner

dans ces deux parties.

La regle reçue communément dans les Ports, pour le relevement des ponts, est, pour l'arriere du Vaisseau, de s'élever sur le niveau du creux de trois lignes par pied de la longueur du Vaisseau, de tête en tête; & pour l'avant du vaisseau, d'un pouce par pied du quart de sa plus grande largeur. Ce principe, qui paroît venir, ainsi que bien d'autres dans la Construction, plutôt du ha-sard que d'une proportion raisonnée, sousse

beaucoup d'oppositions, même dans toutes les especes de Vaisseaux que l'on construit, soit de guerre soit marchands; car le relevement des ponts qui doit dépendre de la capacité du Vaisseau & de la coupe de se façons, semble au contraire subordonner ce

travail essentiel.

On a donné avec raison un relevement aux ponts des Vaisseaux, en avant & en arrière. 1°. Parce que les eaux séjourneroient sur les ponts, & croupiroient dans les extrémités, n'ayant point de pente pour s'écouler; la convexité des ponts produite par celle des baux, aide ensuite considérablement à la fuite prompte des eaux par les côtés du Vaisseau.

(Voyez l'Article Gouttiere).

2°. Parce que les ponts conserveront au moins le niveau quand le Navire se sera rompu par vétusté, ou si cela lui arrive par accident, ce qui n'est que trop ordinaire.

3°. On a donné de tout temps aux ponts des Vaisseaux plus de relevement en arriere qu'en avant, parce que la partie submergée de l'arriere du Vaisseau étant plus pincée & plus taillée que celle de l'avant, à cause de l'effet que doit produire le gouvernail, elle plonge nécessairement davantage, & cette dissérence du tirant d'eau de l'arriere

à l'avant du Vaisseau est telle, que les deux extrémités des ponts se trouvent à-peuprès au même niveau. (Voyez l'Article Tirant-d'eau.

La Bauquiere du premier pont vient aboutir en arrière contre la cornière, fous la barre du premier pont, qui est une des barres de l'arcasse, pour que le champ supérieur du dernier bau qu'on met en arrière, soit au niveau de celui de la barre du premier pont sur laquelle les têtes des bordages de l'arrière de ce pont sont arrêtées. La Bauquiere du premier pont va se terminer en avant sur le milieu de l'étrave.

On donne ordinairement pour largeur, ou hauteur verticale à la Bauquiere du premier pont la dimension horizontale de la quille, & pour épaisseur un quart de moins que la dimension ou l'équarrissage des membres: les écarts des pieces qui la composent, se joignent par une empature qui a pour longueur trois sois sa hauteur verticale. La Bauquiere est arrêtée sur chaque membre par deux clous, ils ont pour longueur l'épaisseur de la Bauquiere & du membre qu'ils doivent asseurer en dehors, & pour grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur.

Quand la Bauquiere du premier pont est

mise en place des deux côtés du Vaisseau, on pose sous elle la Serre-Bauquiere, qui est composée des mêmes pieces que la Bauquiere, à la dissérence qu'on lui donne un pouce de moins dans ses dimensions; ses écarts sont sans empature, ils se joignent bout à bout, & on observe qu'ils ne se rencontrent pas sous ceux de la Bauquiere. La serre-Bauquiere aboutit en avant & en arrière aux mêmes points que la Bauquiere, & elle est arrêtée par le même nombre de clous, dont la longueur & la grosseur sont propor-

tionnées à la piece. Ce travail fait des deux bords, on établit encore des deux côtés du Vaisseau, sous la serre-Bauquiere, deux ou trois bordages, qui diminuent de l'un à l'autre, d'un pouce en épaisseur. Les clous qui arrêtent ces pieces sont en même nombre qu'à la Bauquiere, & à la serre-Bauquiere, ils ne doivent pas cependant affleurer le dehors des membres, mais ils s'y perdent. On laisse à ces bordages toute la longueur qu'ils peuvent avoir, parce qu'indépendamment du soutien qu'ils donnent à la Bauquiere, & de la liaison du Vaisseau à laquelle ils contribuent beaucoup, leur destination est de servir d'appui aux courbes qui aident à supporter les extrémités des baux, & qui les lient avec les côtés du Vaisseau. Ces courbes doivent avoir six pieds de branches pour un gros Vaisseau, & cinq pour les Frégates. Les bordages qu'on vient de placer sous la serre-Bauquiere, s'appellent aussi Serres-Bauquieres.

La bauquiere du second pont, suit le même contour & le même relevement en arrière & en avant que celle du premier pont, elle regne depuis les montants de

corniere jusqu'au milieu de l'étrave.

La Bauquiere du second pont doit être établie plus haut que l'élévation déterminée pour ce pont, de la profondeur de la coupure qu'on fait sur elle pour y fixer les têtes des baux; son épaisseur est moindre de deux pouces que celle du premier pont; & quant à sa largeur, il faut que le bord inférieur de la Bauquiere soit au moins de niveau avec le bord supérieur des sabords de la premiere batterie. Cette Bauquiere est arrêtée dans sa longueur de la même maniere que celle du premier pont, & par un égal nombre de clous. On diminue sa largeur d'un pouce, depuis la moitié de cette même largeur, en descendant sur les sabords. On fait même une moulure sur le bord inférieur de la Bauquiere, qui déborde toujours les bordages de remplissage compris entr'elle & es Feuilles Bretonnes. On laisse aussi à présent

C iij

fur cette Bauquiere, mais seulement au-desfus & au milieu de chaque sabord de la premiere batterie, un excédent de bois arrondi, pour que la bouche des canons soit mieux appuyée, lorsqu'ils sont amarrés en dedans du Vaisseau. Cet amarrage tient à une grosse boucle de fer qui est frappée sur la Bauquiere, au milieu & au-dessus de chaque sabord.

La Bauquiere des Gaillards suit le même contour, & le même relevement en arriere & en avant du Vaisseau, que celles du premier pont; elle regne de chaque côté du Vaisseau, depuis les montants de voûte

jusqu'au couple de coltis.

La Bauquiere des Gaillards doit être établie plus haut que l'élévation déterminée pour ces gaillards, de la profondeur de la coupure qu'on fait sur elle pour y fixer les têtes des baux. Son épaisseur est plus forte de deux pouces que celles des bordages du second pont, & quant à sa largeur, il faut que son bord inférieur soit au niveau du bord supérieur des sabords de la seconde batterie, cette Bauquiere est arrêtée dans sa longueur, comme celles du premier & du second pont, & par un nombre de clous égal & proportionné; sa largeur est aussi diminuée d'un pouce depuis la moitié de

cette même largeur en descendant sur les sabords; & on fait également une moulure sur son bord inférieur, qui dépasse toujours les bordages de remplissage compris entrèlle & la feuille Bretonne.

La Bauquiere de la Dunette suit le même contour, & le même relevement en arriere du Vaisseau, que les précédentes, elle ne regne des deux côtés du Vaisseau que depuis les montants de voûte jusqu'en dehors & perpendiculairement à l'écoutille

de l'échelle du gaillard-d'arriere.

La Bauquiere de la Dunette doit être établie plus haut que l'élévation determinée pour cette partie, de la profondeur de la coupure qu'on fait sur elle, pour recevoir les extrémités des lattes ou baux des gaillards. Son épaisseur est plus forte de deux pouces que celle des bordages des gaillards. Cette Bauquiere est arrêtée dans sa longueur, comme les précédentes, par un nombre de clous égal & proportionné.

BERCEAU.

Les Vaisseaux qu'on construit sur des Chantiers, étant assez sinis pour pouvoir être lancés à la mer, y sont préparés par un établissement de charpente, qu'on C iv

On commence premiérement par remplir le talus du chantier du Vaisseau, avec des pieces de bois de très-fortes dimensions solidement unies & affermies entr'elles, en sorte qu'elles embrassent & sont corps avec les Tins qui supportent le Vaisseau. Le chantier ne forme alors qu'un massif, dont on unit & dont on pare la surface aux deux côtés de la quille du Vaisseau: on frotte de suis toute l'étendue de ce plan, pour que les anguilles puissent couler aisément, soit lorsqu'on les amene aux côtés de la quille du Vaisseau, soit lorsqu'elles entraîneront le Vaisseau à la mer.

On appelle Anguilles deux longues pieces qui servent d'appui au Berceau & de train au Vaisseau, pour courir de son chantier à la mer. Ces deux pieces ont la même longueur que celle de la quille du Vaisseau portant sur terre, & elles sont composées d'un assemblage de bois solidement affermi; leur largeur & leur épaisseur sont proportionnées à leur longueur & à la force du Vaisseau. Les anguilles étant disposées & polies pardessous & suivées, on les fait glisser à la mer, de l'échasaud où elles ont été travaillées, & on les amene par mer au chantier du vaisseau; elles passent par l'Avant-cale du

Chantier pour y être élevées en place; elles sont rapprochées de la quille du Vaisseau à la distance égale, au huitieme de la plus grande largeur du Vaisseau, & elles sont retenues sur le chantier par les cordages de retenue qui les saisssent en arriere; elles sont assujetties contre la quille du Vaisseau par des chevrons placés horizontalement & de distance en distance; ces chevrons sont établis sur les anguilles & font force sur le côté de la quille. Cet établissement est affermi par les liûres des chevilles à boucles, qui garnissent le côté intérieur des anguilles. Ces rostures de cordages faites à force de cabestan, unissent aussi les anguilles ensemble: ces deux pieces sont enfin contenues l'une avec l'autre en arriere & en avant du Vaisseau, par deux fortes traverses établies & clouées sur leur face supérieure.

Les anguilles étant solidement unies en semble & accollées à la quille du Vaisseau, on travaille au Berceau, qui est composé avec des montants établis verticalement sur les anguilles & contre les côtés du Vaisseau. Ces montants qu'on nomme Colombiers, sont soutenus vers leur sommet contre les côtés du Vaisseau, au moyen d'un remplissage de bois léger, qui est adapté aux côtés du Vaisseau, & qui en saisst les

contours.

Les colombiers emboîtent par bas sur les anguilles, & appuyent par le haut contre le remplissage. Les colombiers ont une longueur différente, suivant les parties du côté du Vaisseau où ils sont employés; leur figure est circulaire, & leur grosseur est relative à leur longueur. Les colombiers étant établis, on travaille aux liûres qui doivent supporter le Vaisseau dès qu'il sera dégagé des bois sur lesquels sa quille porte: les colombiers les plus élevés, c'est-à-dire, ceux placés aux deux extrémités du Vaisseau, reçoivent deux ou trois rangs de liûres, ces liûres consistent à faire passer plusieurs tours d'un cordage de l'un à l'autre colombier correspondant; chaque tour passe sous la quille; toutes les liures sont roidies avec des cabestans. Ce travail fait, on s'occuppe à chasser sous la quille & dans toute sa longueur des coins en languettes, qui doivent remplacer les sommets des tins qui supportent la quille. Les Languettes étant réparties dans la longueur de la quille, & faisant par-tout une force égale, on ne les enleve, en les rechafsant, qu'au moment de lancer le Vaisseau; qui se trouve alors suspendu & appuyé sur son Berceau : c'est le temps de détacher les épontilles ou accores qui soutiennent extérieurement le Vaisseau; les cabestans roidisfent en même temps les Apparaux qui préparent le Vaisseau à laisser son chantier; & dès que les anguilles & tous les apparaux sont dans leur plus grand degré de tension, des Charpentiers armés de haches, frappent à l'unisson des coups sur les amarres de retenue de l'arriere des anguilles; alors le Vaisseau s'ébranle & part ensin dans son Berceau.

BIGUES

Les Bigues sont des pieces de bois sort longues & d'assez fortes dimensions. Elles servent à supporter l'établissement des échafauds sur lesquels les Charpentiers travaillent tout au tour du corps du Vaisseau qu'on construit.

BITTES, leur Traversin, leur Coussin & leurs Courbes.

Les Bittes sont deux pieces de très-sortes dimensions, établies verticalement sur le premier pont & en avant du Vaisseau, & posées sur les côtés & en dedans des hiloires. Les Bittes servent uniquement à amarrer ou retenir solidement les cables du Vaisseau lorsqu'il est sur ses ancres. Cet amarrage se fait en croisant le cable sur les Bittes & sur leur traversin.

44 Construction-Pratique

La position précise des Bittes est en avant de la sosse aux cables, & on a dû, à cet esset, lorsqu'on a mis en place les baux du premier pont, établir un bau entre celui qui forme vers l'arriere du Vaisseau, l'étambrai du mât de misaine & celui qui forme vers l'avant du Vaisseau l'ouverture de l'écoutille de la sosse aux cables; c'est sur le côté en arriere de ce bau mitoyen, que les deux Bittes sont placées.

Les Bittes ont ordinairement pour équarrissage la largeur de la quille du Vaisseau; mais cet équarrissage diminue insensiblement de moitié depuis le dessous du premier pont,

jusqu'à leur extrémité inférieure.

Les Bittes doivent s'élever sur le premier pont, de maniere qu'on puisse aisément passer & dépasser les cables sur leur tête, sans être gêné par les baux du second pont. Les Constructeurs ont même attention, lors de l'établissement des baux du second pont, d'éloigner à une distance suffisante ceux qui pourroient répondre au-dessus des Bittes, asin de faciliter le maniement des cables.

Les Bittes sont écartées l'une de l'autre, de l'espace compris en cette partie du Vais-seau entre les deux hiloires qu'elles touchent par le côté. Elles sont emboîtées d'un

à deux pouces sur le bau du premier pont qu'elles croisent, & sur celui du saux-pont qu'elles traversent aussi: chaque Bitte est sixée contre chacun de ces deux baux, par deux chevilles à goupille. Si les Bittes descendent sur les fourcats, le pied de chaque Bitte est retenu & affermi par deux courbatons qui s'unissent au sond du Vaisseau, & au pied de la Bitte sur lesquels ils sont cloués. Quelques Constructeurs ne sont pas cependant descendre les Bittes jusqu'au sond du Vaisseau; ils sont alors terminer leur queue au niveau de ce bau du faux-pont dont on a parlé, & elles y sont solidement arrêtées.

Le Traversin des Bittes est unepiece nécessaire à leur utilité, car on enlace aussi sur lui les tours des cables. Il est établi contr'elles perpendiculairement & en arrière, & placé de façon que son bord inférieur soit élevé sur le niveau du pont à la hauteur de deux sois le diametre des cables du Vaisseau. Il emboîte sur les Bittes d'un à deux pouces de prosondeur, & il est sixé à son poste par des crochets qui l'attachent aux Bittes, & soutenu encore par un taquet ou console assez large, qu'on cloue sous lui sur chaque Bitte. Le traversin doit avoir le même équarrissage que les Bittes. Il sussit, quant à sa longueur, qu'il excede de chaque côté les Bittes de

deux fois le diametre des cables du Vaisfeau.

Le traversin des Bittes est garni en arriere sur son champ vertical d'une piece arrondie par dehors, qu'on nomme le Coussin des Bittes. Cette piece fortisse le traversin, & augmente l'étendue des tours de cable; son contour circulaire à l'extérieur empêche que les cables ne se coupent lorsqu'ils sont roidis; cette raison engage aussi à émousser les angles des Bittes: d'ailleurs on garnit de fourrure la partie du cable qui s'enlace sur les Bittes. Le coussin doit être d'un bois tendre, & avoir les mêmes dimensions que le traversin, auquel il est adhérent par des chevilles de bois.

On peut remarquer que l'établissement du traversin sur les Bittes permet de l'enlever avec le coussin qui lui est uni, si on a besoin de repasser les Bittes ou de travailler

autour d'elles.

Chaque Bitte est affermie en avant par une courbe de dimension très-considérable; l'une des deux branches de la courbe s'unit à la Bitte jusqu'à l'élévation du bord supérieur du traversin. La seconde branche se prolonge jusqu'à la gouttiere, & aboutit ainsi à côté de l'étrave: cette branche-ci doit être endentée dans son étendue entre chaque

bau du premier pont qu'elle traverse, & elle est fixée sur chacun de ces baux par une cheville goupillée sur virole sous le pont. La plupart de ces chevilles ont leur tête garnie d'une boucle ou anneau; ces boucles servent à l'établissement des bosses nécesfaires à la manœuvre des cables. Les Bosses sont des bouts de gros cordages dont on entoure & dont on saisit le cable de distance en distance, soit lorsqu'on vire sur l'ancre mouillée, soit lorsqu'on veut filer du cable à l'ancre, soit enfin pour une manœuvre quelconque des cables. Il y a un nombre de ces bosses frappées sur des chevilles à boucles réparties sur le pont des Vaisseaux; on les employe à différents travaux. La branche de la courbe qui est unie à la Bitte, est assujettie vers sa tête par deux clous qui se perdent dans la Bitte, & l'angle de la courbe est fixé par deux chevilles à boucles qui sont goupillées sur virole en dehors de la Bitte. Les chevilles à boucles dont il est question, ont en grosseur cinq lignes de plus que les simples chevilles d'assemblage, & l'anneau doit avoir aussi quatre lignes de plus en grosseur.

Bordages des Ponts, & ceux de Revêtement, tant intérieur qu'extérieur de la membrure du Vaisseau.

La charpente du Vaisseau est couverte de planches, pour empêcher l'eau de pénétrer dans l'intérieur. Une partie de ces Bordages est employée à couvrir les baux qui forment & soutiennent les ponts; une autre partie est destinée à couvrir la membrure extérieure & intérieure du Vaisseau; enfin tous ces revêtements sont le dernier travail de la Construction, par lequel on termine les liaisons du Vaisseau.

Les Bordages des ponts & des membres ne sont point empatés les uns avec les autres par leur champ; ceux des ponts sont posés côte à côte, & ceux de la membrure sont posés l'un sur l'autre; le petit intervalle qui est entre deux Bordages, & qu'on nomme la Couture, est rempli d'étoupe chassée à sorce,

c'est ce qu'on appelle Calfatage.

Les Bordages des ponts sont cloués sur tous les baux, & sur les autres pieces qui composent le plancher des ponts. Les Bordages intérieurs & extérieurs de la membrure sont cloués sur tous les membres.

On

On à une attention particuliere à ce que les bouts ou têtes des Bordages extérieurs aboutissent sur de bons membres; on a également soin que les têtes des Bordages d'une virure ou suite de Bordages, ne répondent pas aux têtes des virures voisines.

Les Bordages extérieurs sont chevillés en fer, vis-à-vis les varangues & allonges de porques: ces chevilles pénétrent l'épaisseur du côté du Vaisseau, & sont clavetées à viroles sur les porques. (Voyez Porques).

Les Bordages extérieurs sont toujours fixés par quatre clous sur chaque couple, c'est-à-dire, par deux clous sur chaque membre, & ces clous percent le Bordage, & pénétrent les trois quarts du membre dans lequel ils se perdent; mais on substitue à une partie de ces clous, dans l'Œuvre-vive, c'està-dire, dans la partie submergée du Vaisseau, des chevilles de bois qu'on nomme Gournables; ces chevilles qu'on emploie au nombre de deux pour chaque couple, suppléent à deux clous d'une façon plus solide, & allégent aussi le Vaisseau d'un poids considérable en fer. Les gournables pénétrent ordinairement, s'il se peut, toute l'épaisseur du côté du Vaisseau. Voyez Gournables.

Les Bordages de revêtement intérieur du Vaisseau sont ceux qui couvrent la mem-

Les Bordages de revêtement extérieur du Vaisseau couvrent toute sa membrure, depuis la quille jusqu'au sommet de l'Œuvremorte du Vaisseau: tous ces Bordages s'appellent en Construction Bordages du franc-Bord. Ils sont séparés vers l'œuvre-morte du Vaisseau, &, de distance en distance, par les préceintes dont ils suivent le contour.

Les différents Bordages extérieurs, ont une épaisseur qu'on rapportera dans cet article. Le Bordage qui est reçu dans la râblure de la quille se nomme le Gabord; sa file régne depuis l'étambot jusqu'à l'étrave, & les Bordages qui sont placés au-dessus de lui, aboutissent également en arriere dans la râblure de l'étambot, & en avant, dans celle de l'étrave, où ils sont solidement cloués.

On appelle encore en Construction, Bordages de Tour, ceux qui ont beaucoup de courbure, ou un contour difficile, tels que ceux des capacités & des façons de l'arriere & de l'avant d: Vaisseau.

On a coutum de gabarier ces Bordages, en choisissant pour cela des bois tors; mais quand on a des étuves, on peut assez attendrir le bois pour courber à volonté des Bor-

dages droits sans qu'ils éclattent.

L'épaisseur des Bordages des ponts, suit à peu près le rang du Vaisseau; par exemple, celle des Bordages du premier pont des Vaisseaux de la premiere force jusqu'à soixante-quatorze canons inclusivement, est de cinq pouces, depuis soixante-quatorze jusqu'à cinquante canons inclusivement, elle est de quatre pouces, & pour les autres Bâtiments inférieurs, qui dès lors n'ont plus que le seul pont de leur batterie, elle est de trois pouces.

L'épaisseur des Bordages du second pont, est moindre d'un pouce que celle du premier

pont.

L'épaisseur des Bordages du gaillard D ij d'arriere & d'avant, est moindre d'un pouce & demi que celle du second pont.

L'épaisseur des Bordages de la dunette, est moindre d'un demi-pouce que celle des

gaillards.

L'épaisseur des Bordages intérieurs, tant du paillot que des entre-ponts, suit la proportion précédente, ainsi que celle des Bordages extérieurs, compris depuis la premiere préceinte jusqu'au sommet des œuvres-mortes, ensorte que les Bordages du paillot, & les Bordages intérieurs & extérieurs du premier pont, doivent avoir une épaisseur égale à celle des Bordages qui recouvrent les baux du premier pont, &c.

Les Bordages de l'Œuvre-vive ont une épaisseur différente de ceux qu'on vient de détailler. On entend par Bordages de l'œuvre-vive, tous ceux qui couvrent la membrure extérieure, depuis la premiere pré-

ceinte jusqu'à la quille.

On donne actuellement à ces Bordages un pouce de plus qu'aux Bordages du premier pont, c'est-à-dire, que le gabord d'un Vaisseau de cent ou de soixante-quatorze canons, doit avoir six pouces d'épaisseur, & ainsi à proportion pour les autres Vaisseaux. Il faut à présent remarquer que l'intention des Constructeurs étant de fortisser l'épaisseur des côtés du Vaisseau dans la partie de la flottaison, pour la rendre moins pénétrable aux boulets de l'ennemi, on conferve, assez loin, aux Bordages qui sont audessous de la premiere préceinte, l'épaisseur de cette piece principale, & on ne la diminue uniformément, d'un Bordage à l'autre, que d'un quart de pouce, jusqu'à ce que l'épaisseur des Bordages tombe à la proportion qui lui est est est au l'en au l'en au l'épaisseur des des la proportion qui lui est est est au l'en au le le companie de la proportion qui lui est est est en le companie de la proportion qui lui est est est en le companie de la proportion qui lui est est est en le companie de la proportion qui lui est est est en le companie de la proportion qui lui est est est en la proportion de la companie de la proportion de la proportion de la companie de la proportion de la proportion

tion qui lui est assignée.

On doit encore observer que les Bordages de l'œuvre-morte, c'est-à-dire, ceux compris entre la flottaison & les plats-bords, depuis le porte-haubans du mât de misaine, jusqu'à l'étrave, ou au coltis, ont la même épaisseur que celle des préceintes entre lesquelles ils sont, asin de fortisser l'avant du Vaisseau, & asin de pouvoir traverser les ancres plus facilement. On tient aussi de cette même épaisseur, les Bordages qui répondent aux porte-haubans du grand mât & du mât d'artimon, pour fortisser également ces parties, à qui la mâture fait souvent faire de grands essorts lorsque le Vaisseau est tourmenté par la mer.

Tous les Bordages en général, sont de bois de chêne, hormis ceux de revêtement intérieur & extérieur de la seconde batterie, & tous ceux des gaillards & de la du74 CONSTRUCTION-PRATIQUE nette: on emploie en place des bois de sapin à cause de leur légéreté.

Bossoirs.

Les Bossoirs sont deux pieces de bois façonnées en courbe, qui saillent chacune en avant & en dehors du Vaisseau, de chaque côté du gaillard d'avant, à toucher le coltis. L'utilité des Bossoirs est de servir à élever & mettre les ancres à leur poste dès qu'on a appareillé, & ils servent aussi à les disposer prêtes à mouiller lors-

qu'on entre dans un Port.

Les Bossoirs doivent avoir une largeur égale à celle des baux du premier pont du Vaisseau; leur épaisseur est un peu moindre que leur largeur. La longueur des Bossoirs n'est pas absolument sixée, cependant la rentrée & le revers du couple de coltis déterminent la faillie de la tête du Bossoir en dehors du Vaisseau: la partie du Bossoir qui est prolongée sur le gaillard, doit être endentée, dans sa longueur, entre les baux de ce pont; & elle diminue insensiblement d'un tiers de sa largeur, depuis le coltis jusqu'à l'extrémité de sa queue; cette branche du Bossoir est chevillée à chaque bau, sur lequel elle est endentée.

La tête du Bossoir est évidée de façon à pouvoir y placer trois roues de poulies dans lesquelles on fait passer les retours de cordage d'un Palan qu'on nomme le Capon; ce palan sert à élever l'ancre à la tête du Bossoir, pour la mettre ensuite à son poste. La bosse de bout, ou gros cordage dormant qui est établi en arriere des rouets du Bossoir, soutient & assure la manœuvre précédente.

La faillie du Bossoir est soutenue par une courbe ou console, dont une branche s'unit, par dessous, au Bossoir pour affermir sa tête; & dont l'autre descend en biaisant sur le revers du coltis où elle est chevillée sur chaque membre qu'elle croise: cette courbe est ordinairement recouverte & décorée de sculpture, ainsi que l'extrémité du revers du coltis.

Bouge & Tonture.

Bouge, en terme de Construction, est synonyme de Courbure. On y ajoute seulement vertical ou horizontal, pour expliquer dans quel sens est le Bouge de telle piece du Vaisseau. Tonture signisse communément la même chose que Bouge; il y a cependant une différence dans l'acception de ce terme-

D iv

ci. On se servira, je crois, plus particuliérement du mot Tonture, pour parler d'une partie considérable du Vaisseau qui a de la courbure: Tonture des ponts, des préceintes, &c. Bouge d'un bau, de la lisse-d'hourdi, &c.

BOUTEILLES.

Les Bouteilles sont un hors-d'œuvre de la partie haute de l'arriere du Vaisseau. C'est une petite charpente, & un léger plancher, en saillie sur les deux côtés de l'arriere absolu du Vaisseau, & qui s'unit à la voûte. Cette augmentation d'œuvre & cette saillie contribuent à coëffer agréablement l'arriere du Vaisseau, & cette partie est également décorée de sculpture. Ces ornements se terminent en cul de lampe avec les Bouteilles. L'intérieur des Bouteilles est arrangé pour servir de garde-robe ou latrine au Capitaine & aux Officiers du Vaisseau. La porte ouvre dans les Vaisseaux sur le second pont, & dans les Frégates sur le pont de leur batterie.

BRION.

LE Brion, nommé quelquesois Ringeot, est la piece qui termine en avant du Vaisseau la prolongée de la quille, & qui commence la faillie de l'élancement de l'étrave. Son contour, ou la courbure de son bout qui s'unit à l'étrave, est déterminée par la faillie de l'élancement: il est empaté & chevillé sur la quille, & avec l'étrave, comme toutes les pieces de la quille & de l'étrave le sont ensemble.

On recherche beaucoup pour Brion, dans les chantiers, des pieces dont la portion horizontale soit longue, & dont la courbure ait du développement; ces deux qualités contribuent beaucoup à la solidité de la liaison de la quille avec l'étrave, liaison dont

on voit que le Brion est la clef.

On s'attache aussi dans le choix du Brion aux pieces dont la largeur, & sur-tout l'é-

paisseur, sont très-fortes.

Le Brion doit avoir la même largeur que la quille & l'étrave; son épaisseur ou sa hauteur verticale doit être plus considérable que celle de la quille, dans la portion où il commence à se courber, parce que c'est dans cette partie extérieure du Brion qu'on pratique une dent, pour y recevoir le pied du taille-mer. Voyez Etrave & Taille-mer.



C

CABESTANS.

Les Cabestans sont des cônes tronqués, verticaux, & percés en dehors & vers leur extrémité supérieure de plusieurs trous, pour y mettre des barres ou leviers; ils sont établis assez solidement pour que des hommes agissant sur ces leviers, & faisant tourner le Cabestan sur son axe, puissent exécuter les manœuvres qui exigent la plus grande force. Ces manœuvres consistent ordinairement dans les Vaisseaux, à roidir les cordages qui élevent des poids considérables, tels que les ancres, les mâts de hune, &c.

Chaque Cabestan est composé d'une meche qui est la piece principale, & des stafques ou assemblages qui achevent sa circonférence. La tête des Cabestans se termine en forme de chapeau, dans lequel sont pratiquées les ouvertures pour les barres. Chaque Cabestan a à côté de lui sur le pont un taquet ou sole qui sert de point d'appui aux deux linguets ou arc-boutants, qui empêchent le Cabestan de revenir sur lui-même, lorsqu'on veut suspendre le travail ou cesser d'agir sur les barres. Il y a deux Cabestans dans les Vaisseaux & Frégates, l'un qu'on nomme le grand Cabestan, parce qu'il est d'une très sorte dimension & parce qu'il est double, c'est-àdire, que sa meche est tenue assez longue pour former au-dessus de lui un second Cabestan, auquel on applique encore la force d'autres hommes. On voit ainsi que ces deux Cabestans qui composent ce qu'on nomme le grand Cabestan, ne peuvent tourner l'un sans l'autre.

Le grand Cabestan est placé sur le premier pont, en arriere de l'écoutille aux vivres, mais sa position exacte dépend de la distance comprise entre le grand mât & le mât d'artimon. Beaucoup de Constructeurs le placent, généralement, aux trois cinquiemes de l'intervalle compris entre ces deux mâts.

Les deux baux du premier pont, destinés à supporter le grand Cabestan, ont dû être rapprochés l'un de l'autre lors de leur établissement, à une distance un peu plus grande que le grand diametre de ce Cabestan.

Le grand diametre du grand Cabestan est, suivant la regle reçue, un pouce par pied de la plus grande largeur du Vaisseau. La meche seule doit avoir la moitié de ce diametre; le Cabestan supérieur qui est, comme on l'a vû, une suite du Cabestan

inférieur, ne doit avoir pour son grand diametre que les deux tiers de celui du Cabestan inférieur.

Les Tranches ou assemblages, dont il est parlé plus haut, recouvrent la meche & achevent la circonférence du Cabestan.

Ces tranches sont faites d'un bois tendre pour ménager les cordages qui se roulent dessus, elles sont ordinairement au nombre de huit; ce sont elles qui forment la figure conoïdale du Cabestan & celle de son chapeau; elles sont travaillées en forme de coin, & elles sont fixées à leur place par des clous qui entrent dans la meche du cabestan. La hauteur du Cabestan, tant inférieur que supérieur, est de cinq à cinq pieds & demi chacun, dans laquelle est comprise l'élévation de leur cône & celle de leur chapeau; on donne ordinairement au chapeau presque la même hauteur qu'au cône.

Le diametre du Cabestan, au sommet du cône, est communément moindre d'un douzieme que le grand diametre, & le diametre du chapeau ne doit diminuer que d'un vingt-

quatrieme.

On établit ordinairement douze barres ou leviers dans chacun des deux Cabestans; les ouvertures où elles sont mises sont percées dans le chapeau, en sorte que les leviers y étant placés, des hommes de taille ordinaire

puissent y appuyer toutes leurs forces.

La longueur des leviers ou barres doit être proportionnée au diametre du Cabestan, & de façon que quatre & même cinq hommes puissent agir de front sur chaque barre. Leur équarrissage est sixé au sixieme du diametre de la meche. Les barres doivent pénétrer dans le Cabestan jusqu'à la meche. Les ouvertures où entrent les barres, sont sortissées de feuilles de fer, pour les garantir d'être désormées par l'effort des leviers; le chapeau est encore, à cet esset, environné de trois cercles de fer, l'un placé au bord insérieur des ouvertures des barres, le second au bord supérieur, & le troisieme au niveau du sommet du chapeau.

Le bout inférieur de la meche du Cabestan est reçu dans une Sole ou carlingue qui est olidement établie sur les deux baux du prenier pont qui supportent le Cabestan, la

neche pivote dans cette carlingue.

On a imaginé depuis peu, de mettre utour du bas du Cabestan un chapelet de oues qui empêchent les cordages qui se oulent & se roidissent sur le Cabestan de 'engager sous lui; cet inconvénient qui arriroit quelquesois, obligeoit à dévider le Carestan, ce qui faisoit une perte de temps ronsidérable.

sur les bordages du pont.

Le second Cabestan ou la seconde partie du Cabestan est établi sur les baux du second pont, comme le Cabestan inférieur l'est sur ceux du premier, sa meche passe & joue dans un étambrai établi sur les deux baux du second pont, placés à cet esset. Il est travaillé de même & suivant ses proportions, qui ne consistent que dans la diminution des diametres.

Le grand Cabestan n'est ordinairement mis en place que lorsque le Vaisseau est achevé de construire; on le fait passer par les baux du Gaillard d'arriere & par ceux du second pont; on fait emboîter le pivot de sa meche dans la carlingue qui lui est préparée sur le premier pont: cet établissement oblige ainsi à laisser entre les deux Baux du gaillard d'arriere qui répondent au-dessus du Cabestan, une distance égale au plus grand diametre du Cabestan.

Les Frégates & les autres Bâtiments légers, ont leur grand Cabestan inférieur sur

le pont de leur batterie, & le second Cabes-

tan s'éleve sur leur gaillard-d'arrière.

Le petit Cabestan est toujours établi dans les Vaisseaux & dans les Frégates sur le gaillard-d'avant, entre le mât de misaine & l'arriere de ce gaillard; ses proportions diamétrales sont moindres des deux tiers que le plus grand diametre du grand Cabestan; sa hauteur est cependant toujours relative à la taille commune des hommes. La meche seule, ou l'axe de ce Cabestan, descend sur le second pont & pivote aussi dans une carlingue.

Le petit Cabestan sert pour toutes les manœuvres de l'avant du Vaisseau qui requierent la plus grande force. Ensin les Cabestans ont l'avantage de multiplier considé-

rablement la force des hommes.

La plupart des Vaisseaux marchands des Nations du Nord, n'ont qu'un seul Cabestan qui est établi en avant du Vaisseau horizontalement, & dont les deux axes sont assermis & jouent sur deux fortes traverses ou moyeux. Ces Cabestans qu'on nomme plus communément Treuils où Virevaux, sont percés dans leur étendue de plusieurs trous en échiquier, & les hommes agissent de toute la pesanteur de leurs corps sur l'extrémité des leviers verticaux qu'ils y engagent

64 CONSTRUCTION PRATIQUE

& dégagent alternativement. Cette sorte de Cabestan & cette maniere de virer n'est en usage que dans les petits Vaisseaux marchands.

CALE.

La Cale comprend généralement toute la capacité des fonds du Vaisseau, depuis la carlingue, jusqu'au-dessous des baux du premier pont. On met dans la Cale toutes les munitions de bouche & de guerre, ainsi que tous les rechanges ou doubles, de Voiles, de Cordages, & ensin de tous les articles pour le service du Vaisseau pendant

fa Navigation.

La Cale est séparée, ordinairement, dans sa longueur & dans sa hauteur par un pont imparsait qu'on nomme le Faux-Pont. (Voyez l'Article Plancher du Faux-Pont), qui sert d'entrepôt pour tous les articles délicats de vivres, & pour les menus articles du service du Vaisseau. La Cale est encore partagée par différents petits planchers, & par des cloisons, qui forment des étages & des compartiments pour les grands objets de l'avitaillement & de l'équippement du Vaisseau. La partie de la cale qui n'est point occupée par des aménagements, est remplie par l'arrimage lorsqu'on arme le Vaisseau.

On divise encore, idéalement, la Cale de l'arrimage, en plusieurs portions, qu'on nomme particuliérement Cale au vin, Cale à l'eau, parce que les futailles qui contiennent ces provisions y sont établies & rassemblées. (Voyez Aménagements, Soutes, Arrimage & Ecoutilles).

Le mot Cale est encore synonyme de Chantier: on appelle aussi Cale, en terme de Marine, les anses & toutes parties de rivage, où les canots & chaloupes peuvent abor-

der & débarquer commodément.

L'avant-Cale est la partie du chantier du Vaisseau, que la mer baigne. On peut même comprendre, dans l'étendue de l'avant-Cale, toute la partie du chantier du Vaisseau comprise depuis la fin du corps du Vaisseau jusqu'à la mer, c'est-à-dire, jusqu'à la fin du chantier, vers la mer.

CALFATER.

Lors que les bordages des ponts & ceux du revêtement intérieur & extérieur ont été appliqués & cloués, soit sur les baux des ponts, soit en dedans & en dehors de la membrure du Vaisseau, on remplit d'étoupe chassée à force le petit intervalle qui est entre chaque bordage : ce petit jour se

nomme la Couture, & ce travail s'appelle Calfater. L'étoupe des coutures est ensuite couverte de brai sec fondu, afin d'empêcher l'eau de filtrer dans le Vaisseau par les coutures.

Le travail des Calfats & leur adresse mé-

ritent d'être remarqués.

CARENE.

LA Carene, en terme de Construction, signisie la partie du Vaisseau qui est sous l'eau, & qu'on nomme aussi l'Œuvre-vive; cette partie submergée est comprise depuis la quille jusqu'à la ligne de flottaison, le Vaisseau chargé & prêt à naviguer. (Voyez Œuvre-

vive).

Carener, en terme de Marine, signisse l'opération d'enduire toute l'œuvre-vive du Vaisseau d'un mélange bouillant de brai gras, de poix résine & de soufre, après avoir détruit avec le feu, les herbes marines, les insectes marins & les petits coquillages qui viennent toujours s'attacher à cette partie; cet enduit en garantit assez long-temps la partie submergée : mais il ne préserve pas absolument des vers qui cherchent à se loger dans les bordages. Cet enduit facilite encore singuliérement la coulée du Vaisseau sur le fluide; c'est pourquoi on Carene un Vaisseau toutes les sois qu'il va armer.

Il y a deux façons de Carener, Carener dans un bassin, & Carener le Vaisseau viré en quille. La Carene de bassin est, sans comparaison, bien plus expéditive, car le Vaisseau peut entrer tout armé dans le bassin, y être Carené dans peu d'heures, & peut au besoin remettre aussi-tôt à la voile : mais un des principaux objets de la Carene étant de repasser avec soin les bordages, les têtes des bordages & les coutures, de rebattre les étoupes, les chevilles, & les clous, il est certain que le Vaisseau dans le bassin s'appuyant sur lui-même de toute sa masse, découvrira plus difficilement les vuides d'étoupes dans les coutures, & le jeu des chevilles & des clous; au lieu que le Vaisseau étant viré en quille se détend de toutes parts, & donne ainsi la plus grande liberté aux Calfats pour visiter les coutures, pour en arracher la mauvaise étoupe, y en replacer de nouvelle, & pour rebattre & rétablir les clous & les chevilles. Cette façon de Caréner a encore cet avantage, que si le Vaisseau avoit touché dans quelque partie de la quille, lors de la campagne précédente, on répare son mal avec plus de facilité.

E ij

On Carene encore les Vaisseaux suivant

leur destination.

Les Vaisseaux qui doivent faire des campagnes de long cours sont revêtus extérieurement & dans la partie de leur Carene, d'un doublage composé de planches très-minces. Cette précaution n'est cependant pas suffisante, aussi plus ordinairement on maille leur œuvre-vive, c'est-à-dire, que les bordages de la Carene sont parsemés de clous à grosse tête, mais légers, ils sont établis à un demi-pouce ou un pouce de diftance les uns des autres. La rouille qui attaque ces clous s'étend assez pour former une croûte de rouille qui garantit fort bien de la piquûre des vers.

On a imaginé depuis peu de temps, dans quelques parties de l'Europe, de donner aux Vaisseaux qui sont destinés pour l'Inde, un doublage de feuilles de cuivre d'une à deux lignes d'épaisseur; ce doublage est le plus sûr, & le plus durable préservatif contre la piquûre des vers, on l'assujettit

par des clous de cuivre.

Les Vaisseaux qui vont en Amérique auroient bien autant de besoin d'un pareil dou-

blage. On donne encore annuellement aux Vaisseaux qui restent désarmés dans les Ports, une Carene légere, pour les entretenir; cette Carene s'appelle Carene de Port.

CARLINGUE.

L A Carlingue, simplement dite, regne dans la longueur du Vaisseau, depuis l'angle des façons de l'arriere jusqu'à celui des façons de l'avant. Les pieces qui la composent sont endentées entre les varangues, ou dans les mailles; ces arrêtes doivent toucher le sommet des cless, & pour augmenter la liaison que la Carlingue procure aux fonds du Vaisseau, on prolonge ses arrêtes sur la demi-varangue d'un, deux ou trois pouces, suivant la force des varangues & de la Carlingue. Les écarts des pieces de la Carlingue sont joints par des empatures semblables à celles de la quille; elle reçoit aussi en avant & en arriere un marsouin avec empature. (Voyez l'Article Marsouins, & la fin de l'Article Guirlandes).

C'est sur la Carlingue qu'on établit les varangues de porque; elle supporté le poids de la mâture du grand mât & du mât de misaine, & la Carlingue dans ces deux endroits ajoute à son nom, celui du mât sous lequel elle passe. La Carlingue aide encore au soutien du premier pont, par des épon-

E iij

70 CONSTRUCTION-PRATIQUE

tilles qui reposent sur elle, & qui répon-

dent sous les baux de ce pont.

La hauteur verticale de la Carlingue est moindre de deux pouces que celle de la quille, & sa largeur horizontale est la même: ses arrêtes entre les varangues, ont pour longueur un quart de sa hauteur verticale.

Lorsque la Carlingue est mise en place, on perce sous la quille, perpendiculairement au milieu de chaque varangue, tant plate que demi-acculée, un trou qui ouvre sur la Carlingue, & on y chasse par dessous la quille une cheville de fer qui va clavetter à virole sur la Carlingue. Cette cheville a pour longueur la hauteur verticale de la quille, de la contre-quille, de la varangue & de la Carlingue, moins son arrête entre les varangues: la grosseur de cette cheville est, pour sa tête, de quatre lignes de plus que celles d'assemblage, & de deux lignes seu-lement de plus pour le petit bout.

CARLINGUE du Grand Mât, & du Mât de Misaine.

La Carlingue du Grand Mât est la boîte, où le pied de ce mât s'enchasse. Cette charpente est établie sur la Carlingue, & c'est clle qui lui donne ce nom, comme on la dit dans l'Article précédent.

On établit premiérement, pour commencer cette Carlingue, deux varangues de porque répondantes aux deux baux du premier pont destinés à former l'étambrai du grand mât; & on rapproche également ces deux varangues à la distance du grand diametre du mât, & ces deux pieces sont fixées à leur poste comme les autres varangues de porque: on établit ensuite pour achever le coffre deux pieces qu'on nomme les Flasques; elles sont éloignées aussi l'une de l'autre du grand diametre du mât, & elles sont enchassées d'un pouce dans les varangues, qu'on doit mortaiser à cet effet. La hauteur verticale des flasques est un quart de plus que celles des varangues de porque, & leur largeur horizontale est les deux tiers de celle des varangues. La partie des flasques qui dépasse les deux varangues de porque doit déborder sur elles, & doit être taillée en queue ou tenon aux deux extrémités. Ces queues font chacune arrêtées sur les varangues par deux clous qui ont pour longueur trois fois l'épaisseur du tenon, & pour grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur.

Ces flasques sont encore soutenues & fortissées en dehors de la Carlingue du mât par de forts taquets en arcboutant, qui appuyant

E IV

On établit ordinairement de chaque

bord, trois ou quatre de ces taquets.

Le même travail se répete pour la Carlingue du mât de misaine, avec peu de dissérence.

CARLINGUE du Mât d'Artimon.

L A Carlingue du Mât d'Artimon, est différente de celle du grand mât & de celle du mât de misaine. Le pied du Mât d'Artimon repose sur le premier pont en arriere & s'enchasse dans une sole ou piece de bois, qu'on nomme sa Carlingue. Elle est établie entre deux baux du premier pont, placés à cet effet, & éloignés entr'eux d'autant de pouces que le Vaisseau a de pieds à sa plus grande largeur. La hauteur verticale & la largeur horizontale de cette Carlingue, sont chacune égales au grand diametre du Mât d'Artimon; sa longueur est la distance d'un bau à l'autre, plus les deux demi-largeurs horizontales des deux baux, sur qui elle est assujettie à chaque extrémité, par deux

chevilles qui vont goupiller à virole sous les deux baux; ces chevilles ont pour grofseur trois lignes de plus que celles d'assemblage.

La Carlingue est entaillée entre ces deux baux; & on pratique sur son champ supérieur la mortaise où doit entrer le pied du mât, auquel on fait un tenon à cet esset.

CHANTIER.

Le Chantier d'un Vaisseau est proprement le sol sur lequel on le construit. Ce terrain doit être ferme, & même, à moins que l'assiette du Chantier ne soit sur du roc, on l'établit ordinairement sur une charpente trèssolide, & qu'on éleve au niveau du sol: on est aussi quelquesois obligé de faire piloter toute l'étendue du terrain nécessaire au chantier d'un Vaisseau, & à faire même bâtir en maçonnerie la plate-sorme du Chantier.

La plate-forme du Chantier a toujours de la déclivité vers la mer; cette pente est encore plus considérable dans les tins, ou espece de piles de bois très-solides & de hauteurs d'écroissantes proportionnellement, qui placés de distance en distance, supportent la quille du Vaisseau, & qui servent aussi à l'établissement de son berceau lorsqu'il

74 Construction-Pratique

est temps de le lancer à la mer. Le talus des tins & de la plate-forme du Chantier & de l'avant-cale du Chantier, accélerent la vîtesse du Vaisseau qu'on lance à la mer: cette pente a été réglée, en général, à un pouce par pied de la longueur du Vaisseau. Voyez Avant-Cale dans l'Article Cale.

On comprend aussi sous le nom de Chantier, l'espace où les Charpentiers travaillent & préparent les différentes pieces pour la

construction du Vaisseau.

CLEFS.

Les Cless sont des pieces de bois qu'on établit dans les mailles des varangues & des couples, de distance en distance, pour l'affermissement des sonds du Vaisseau.

Les Clefs qu'on met dans les mailles des varangues sont disséremment travaillées que celles qu'on met entre les mailles des couples; les premieres doivent avoir pour hauteur verticale, celle depuis le dessus de la contre-quille, jusqu'au bord supérieur des varangues, moins cependant l'épaisseur ou hauteur verticale de l'arrête de la carlingue entre les varangues. Elles ont pour largeur horizontale celle de la contre-quille, & elles occupent tout le vuide d'une varangue

à l'autre. On fait à ces Clefs une coupure dans la partie qui est sur la contre-quille, pour faire écouler les eaux au canal des anguilliers, & de là à l'archipompe. Cette coupure se fait ainsi dans toute la largeur de la Clef; on donne à cette coupure deux pouces de hauteur, & deux pouces & demi de longueur dans les plus gros Vaisseaux, & à proportion dans les inférieurs.

Dès que toutes les Clefs des varangues font prêtes, on les présente & on les chasse ensemble & avec force dans les mailles.

Les Clefs qu'on met entre les mailles des couples pour leur procurer un pareil affermissement, sont établies de distance en distance, depuis la bauquiere du premier pont jusqu'aux varangues. Elles ont pour longueur deux fois l'épaisseur des membres, & on ne doit leur donner pour épaisseur que l'espace du vuide ou la Maille comprise entre chaque couple. On leur laisse quelquefois sur la partie intérieure des membres du Vaisseau, un rebord d'un pouce ou deux, suivant la dimension des membres du Vaisseau, & cette arrête s'empate des deux côtés sur un des membres des deux couples voisins qu'on entaille à cet effet. On chasse également & ensemble toutes ces Cless. Voyez l'Article Mailles.

Le Coltis est le premier couple de l'avant du Vaisseau; il porte ordinairement sur le haut du brion, & plus souvent il est avancé sur l'élancement de l'étrave, asin qu'il donne plus d'appui aux allonges d'écubiers; cependant la position & la coupe du Coltis sont soumis au travail du Constructeur: car on ne pourroit présenter que des principes trop généraux pour la coupe des façons de l'avant du Vaisseau, dans lesquelles est comprise & influe essentiellement la coupe du Coltis & même sa position. (Voyez Façons de l'avant).

Le couple du Coltis n'est pas établi perpendiculairement comme les autres couples, sa situation est oblique, ensorte qu'il fait avec la quille un angle d'environ vingt degrés. Ce dévoiement lui procure plus de stabilité, & diminue l'Equerrage des couples

de cette partie du Vaisseau.

La grande sortie de l'allonge de revers du Coltis donne plus de saillie & de solidité aux bossoirs, plus de facilité pour l'abordage dans un combat, plus d'aisance pour la manœuvre du gaillard-d'avant, & sert ensin à rejetter en dehors les lames, qui sans cette

résistance se briseroient sur le gaillard-d'avant. Les couples de remplissage placés en arriere du Coltis, participent beaucoup de ses contours.

CORNIERE, CONTRE - CORNIERE, & LES
DEUX MONTANTS DE CORNIERE.

La Corniere est une piece qui joint intérieurement & qui lie ensemble, aux deux côtés du Vaisseau, les extrémités des barres d'arcasse depuis la moitié de l'épaisseur de la lisse - d'hourdi où elle commence jusqu'au fourcat d'ouverture, où elle se termine: son contour, qui est essentiel & très-délicat, suit celui des estains ou barres d'arcasse; son équarrissage est le même que celui des membres du Vaisseau.

Chaque piece de Corniere est arrêtée sur la lisse-d'hourdi par deux clous à dent, qui ont pour longueur l'épaisseur de la premiere piece, & la moitié de la seconde piece dans laquelle ils se perdent: on leur donne pour grosseur trois lignes par pouce de leur longueur; ils sont chassés l'un en dedans & l'autre en dehors de la Corniere.

Elle est ensuite assujettie sur chaque barre d'arcasse par deux chevilles de bois ou gournables; elles sont chassées par dehors 78 CONSTRUCTION-PRATIQUE
& sont coupées sur la Cornière.
Elle est ensin arrêtée à son pied sur la tête de chaque branche du fourcat d'ouver-

te de chaque branche du fourcat d'ouverture par une cheville à dent. Ces chevilles font chassées sur la Corniere, & se perdent dans les branches du fourcat; elles ont pour longueur deux sois & demie l'épaisseur de la Corniere, & pour grosseur une ligne de plus

que celles d'assemblage.

Les deux montants de Corniere ont les mêmes dimensions que les allonges des couples en cette partie; on en établit un à chaque côté de la lisse-d'hourdi: leur pied s'appuie sur la tête de chaque piece de la Corniere & contre la lisse-d'hourdi; le montant s'éleve à la hauteur des œuvres-mortes de l'arriere du Vaisseau en suivant leur contour; le pied de chaque montant est fixé sur la lisse-d'hourdi par un seul clou frappé sur le montant, & qui se perd dans la lisse.

Chaque montant est ensuite arrêté sur chaque extrémité de la barre d'écusson dans une entaille où il s'emboîte, & où il est retenu par deux chevilles d'assemblage chassées dessus la barre, & qui viennent clavet-

ter à virole sur le montant.

On assujettit enfin les deux têtes des montants ensemble, par une piece cintrée qui désigne le bouge que doit avoir le couronnement de l'arriere du Vaisseau; cette bande est arrêtée contre la tête de chaque montant par un seul clou.

Pour assurer & lier ensemble chaque piece de Corniere & son montant, on établit sur eux, de chaque côté du Vaisseau, une piece qu'on nomme la contre-Corniere; elle a pour longueur la moitié de celle de la Corniere, & pour équarrissage celui de la Corniere. Le milieu de chaque piece de la contre-Corniere doit être posé sur l'écart de la tête de la Corniere, avec le pied du montant, & elle y est fixée par deux chevilles d'assemblage, l'une qui perce la contre-Corniere, le montant de Corniere & la lissed'hourdi; & l'autre passe dans la contre-Corniere, la Corniere & la lisse-d'hourdi. Ces deux chevilles clavettent à virole sur la contre-Cornière.

Les deux extrémités de la contre-Corniere sont assujetties, l'une sur le montant de Corniere, & l'autre sur la Corniere par une cheville d'assemblage; à chaque bout ces chevilles viennent clavetter à virole sur la contre-Corniere. Voyez dans l'Article Arcasse.

Couples de Levée.

Les Couples de Levée sont un certain nombre de Couples que le Constructeur fait établir sur la quille du Vaisseau dans toute sa longueur, pour donner à ce Vaisseau sa premiere sorme.

Ils sont ordinairement en assez grand nombre, pour que la distance de l'un à l'autre couple étant moins considérable, les lisses qui les entourent & qui les contiennent, puissent saisir les dissérents contours du Vaisseau.

On distingue parmi les Couples de Levée plusieurs Couples essentiels, le maître ou les deux maîtres Couples; deux Couples de los ou de balancement, l'un en arriere & l'autre en avant du maître Couple; le Couple de coltis, & le Couple d'estain, ou d'arcasse, auquel l'étambot sert de pied. (Voyez sur cela les Articles, Maître Couple, Couples de Balancement, Coltis, Arcasse, Etambot & Corniere).

La distance d'un Couple de Levée à l'autre, est par-tout la même, excepté en avant, où on les rapproche beaucoup, à cause que la forme de cette partie y est si variée, qu'on ne sauroit apporter trop de précaution pour que les lisses marquent & conservent toute la délicatesse des contours, tels que le Constructeur les a déterminés sur son plan des

Couples.

Tous les Couples sont composés de plusieurs pieces qui ont des noms & des propriétés différentes suivant la partie du Vaisseau où ils sont établis, & suivant l'effet qu'ils doivent produire; les uns ont pour base la varangue plate, les autres la varangue demi-acculée; ceux-ci la varangue acculée, ceux-là un fourcat. Les Couples du milieu ont pour la suite de la varangue un genou de fond; ceux des extrémités du Vaisseau ont pour suite du fourcat un genou de revers; enfin tous les Couples sont formés par des allonges assemblées côte à côte, & successivement par paire, les unes sur les autres. Chaque Couple est ensuite terminé par une allonge de revers.

COUPLES DE REMPLISSAGE.

Les Couples de Remplissage sont ceux qui sont établis dans le vuide d'un Couple de levée à l'autre, & qui achevent la carcasse du Vaisseau. Les gabaris ou patrons des Couples de Remplissage, sont taillés sur les lisses, à la place que doit remplir chaque Couple, en suivant insensiblement & en

On répete pour les mettre en place, le même travail qu'on a fait pour les Couples de levée, & ils sont cloués sur les dissérentes lisses qu'ils traversent.

COUPLES DE BALANCEMENT.

Les deux Couples de Balancement sont compris dans le nombre des Couples de levée, l'un en arriere & l'autre en avant, à une certaine distance du maître Couple. Ces deux côtés du Vaisseau sont appellés Balancement, parce que devant avoir en certains points même largeur & même contour, il s'ensuit que les lignes d'eau ont dans ces parties des ouvertures égales qui balancent le Vaisseau en arriere & en avant du maître Couple: mais le Vaisseau ne peutêtre exactement balancé qu'autant que les parties comprises entre ces deux Couples, auront leur centre de gravité vers le plan du maître Couple. La théorie de la Construction, & l'expérience, démontrent que la sûreté & la douceur des mouvements du Vaisseau, exigent que ce centre de gravité, soit en arriere du plan du maître Couple lors même que le maître Couple seroit au milieu du Vaisseau. La raison de la différence des poids, de la figure, & des effets entre la partie de l'arriere & de l'avant du Vaisseau, fournit encore une nouvelle preuve à l'appui de cette position du centre de de gravité des deux Couples de Balancement. C'est pour y parvenir sans préjudicier à la coupe effentielle & plus pincée des fonds des Couples, compris entre le maître Couple & le Couple de Balancement de l'arriere, que ce Couple-ci est posé ordinairement au quatrieme, après le maître Couple, tandis que celui de l'avant n'est posé qu'au troisieme; c'est-à-dire, que le quatrieme Couple de levée en arriere du maître Couple, se rencontre & se balance avec le troisieme Couple de levée en avant.

Le Couple de Balancement de l'avant se nomme particuliérement Couple du Lof, parce qu'il répond communément au point du vent de la grande voile lorsqu'elle est orien-

tée au plus près du vent.

COURBES D'ARCASSE.

Les Courbes d'Arcasse sont la derniere liaison qu'on donne à la charpente de l'arriere du Vaisseau: on les met en place après F ii La branche qui appuie sur la barre du premier pont, y est arrêtée par quatre chevilles qui ont pour grosseur trois lignes de plus que celles d'assemblage; elles sont chassées sur la barre du premier pont, & viennent claveter à virole sur la branche de la Courbe.

L'autre branche qui s'étend en écharpe sur la bauquiere & sur les serres-bauquieres, est arrêtée sur chaque Couple qu'elle embrasse par une cheville qui perce ainsi un Couple, la bauquiere, ou une serre-bauquiere, & la branche sur laquelle elles viennent toutes claveter à virole; leur grosseur

est la même que celle des précédentes.

Les autres Courbes d'Arcasse, s'établissent de même à chaque côté du Vaisseau, elles sont aussi placées horizontalement &

arrêtées de la même maniere.

La longueur des branches de ces dernieres Courbes, ainsi que leur équarrissage sont proportionnés à la place qu'elles doivent occuper; celles de la lisse-d'hourdi ont à peu près les mêmes dimensions que les précédentes; une branche de chacune de ces Courbes appuie sur la lisse-d'hourdi, & les deux autres reposent sur la feuille Bretonne; le nombre des chevilles qui sert à assujettir ces différentes Courbes est relatif à la longueur des branches; leur grosseur & leur longueur sont aussi proportionnées à la dimension des branches.

Les Courbes d'Arcasse, ou de liaison pour la barre d'écusson, ont quatre à cinq pieds de longueur dans les plus gros Vaisseaux, & deux pouces de moins d'équarrissage que la barre d'écusson: une branche de chacune de ces deux Courbes appuie fur cette barre, & les deux autres reposent sur

la bauquiere du second pont.

Les Courbes d'Arcasse ou de liaison pour la barre du second pont, ou le premier bau en arriere du second pont, ont à peu près la F iii

COURBE DE CAPUCINE.

CETTE Courbe est établie en avant du Vaisseau, & au sommet de l'étrave, elle sert à unir la fleche à l'étrave. La branche de cette Courbe, qui se lie à l'étrave doit avoir la même largeur que cette piece; l'autre branche qui s'unit à la fleche, & qui en suit le contour, doit être fort prolongée, & d'une largeur égale à celle de la fleche: l'épaisseur des branches de cette Courbe & celle de son angle ou collet, sur-tout, doivent être d'une aussi forte dimension qu'il se peut. On travaille la tête de la branche qui pose sur l'étrave, en forme de croc ou de capuchon, ce qui peut avoir donné le nom de Capucine à cette Courbe : cette branche-ci est fixée sur l'étrave par cinq chevilles qui ont pour grosseur deux lignes de plus que celles d'assemblages; elles sont chassées par dehors & vont claveter à virole sur la contre-étrave intérieure, ainsi leur longueur est composée de l'épaisseur de la Courbe de Capucine, de celle de l'étrave & de celle de la contre-étrave quelles percent. L'angle de la Courbe, reçoit aussi une grosse cheville à boucle, dont la grosseur est de quatre lignes de plus que celle des chevilles d'assemblages; cette cheville se clavete également à virole sur la contre-étrave. L'autre branche de la Courbe de Capucine, qui se prolonge sur la fleche, est liée à cette partie par des chevilles d'assemblage.

Le croc de la Courbe sert de retenue à la Sous-Barbe de l'Etai du mât de Misaine.

COURBE D'ÉTAMBOT.

Dès que l'Étambot a été élevé sur la quille, & dès que le tenon de son pied est entré dans la mortaise pratiquée à cet esset dans le champ supérieur de la quille, on présente la Courbe qui doit le lier avec la quille. Quelquesois on établit cette Courbe sur la contrequille, sur-tout quand les branches en sont courtes; mais ordinairement elle se pose sur la quille, & alors la contre-quille se joint avec empature sur la branche de la Courbe.

La dimension verticale de cette courbe est aussi sorte que la piece le porte; l'horizontale est la même que celle de la quille. Ses branches doivent avoir de six à huit pieds de longueur; elles sont chacune arrêtées par six chevilles qui viennent toutes goupiller à virole sur elles, les unes percent l'étambot, le contre-étambot intérieur, s'il y en a, & la Courbe d'Étambot; les autres chevilles pénétrent la quille, & l'autre branche de la Courbe; la grosseur de ces chevilles est de quatre lignes de plus que celles d'assemblage.

Courbes des Baux des Ponts.

Les Courbes employées au soutien des extrémités des Baux, contribuent considérablement à les unir au corps du Vaisseau par leur établissement sur eux & sur les côtés du Vaisseau; elles partagent les secousses que les baux ressentent, quand on sert les batteries, & elles les contiennent dans les mouvements du Vaisseau.

On met deux Courbes à chaque bau, & on fait ordinairement sur le champ du bau, où une branche de la Courbe doit appuyer, une petite entaille de la longueur de la branche pour y enchasser légérement son côté: on fait aussi sur les bords extérieurs de toutes ces Courbes, soit des ponts, soit

des gaillards, un petit quart de rond pour émousser les angles & leur donner plus de grace: on taille aussi leur tête en console.

Les Courbes des baux du premier pont des Vaisseaux de la premiere force doivent avoir cinq pieds & demi à six pieds de longueur, & à proportion pour les Vaisseaux inférieurs.

La dimension générale des branches de toutes les Courbes employées pour les baux des différens ponts, est de trois pouces de moins que l'équarrissage des baux où elles doivent être placées; elles sont arrêtées sur les baux & sur les côtés du Vaisseau, par des chevilles d'affemblage, dont le nombre est proportionné à la longueur des branches: toutes ces chevilles viennent claveter à virole sur les Courbes, & elles ont pour longueur l'épaisseur des pieces qu'elles percent, c'est-à-dire, que les unes pénétrent seulement le bau & la branche de la Courbe qui le soutient, & que les autres percent le bordage du franc-bord ou bordage extérieur, le membre, une serrebauquiere & la branche de la Courbe qui appuie sur le côté du Vaisseau.

La longueur des branches des Courbes destinées pour les baux du second, du troisse-me pont & des gaillards des plus gros Vais-

feaux, n'est pas précisément déterminée on observe cependant que les branches des Courbes du second pont (& même du troisieme pont, dans les Vaisseaux à trois ponts) qui sont sur le côté du Vaisseau, s'empatent de deux ou trois pouces sur la premiere feuille Bretonne du premier & second pont où leurs têtes sont arrêtées: ces mêmes branches des Courbes employées pour les baux des gaillards, aboutissent au niveau de la premiere feuille Bretonne du second ou troisseme pont; les autres branches des Courbes du gaillard, qui appuient contre les baux, doivent avoir quatre à six pouces de moins en longueur.

Il arrive presque toujours que quelques baux dusecond, du trossieme pont & des gaillards, se trouvent ou perpendiculaires au milieu des sabords, ou tellement à côté d'eux, qu'ils semblent empêcher l'établissement de leurs Courbes; on y remédie néanmoins, en dévoyant assez la branche de la Courbe, qui s'appuie sur le côté du Vaisseau, pour qu'elle ne gêne pas le service du canon; ou bien en substituant aux Courbes de bois des Courbes de ser, auxquelles les Forgerons

donnent le biaisement nécessaire.

On se sert communément des Courbes de ser dans les Ports où cette espece de bois

courbe est rare; mais on pense que cet usage supplée soiblement à la solidité & à la liaison que les Courbes de bois procurent aux Vaisseaux.

Courbes de Jottereaux.

LES Courbes de Jottereaux servent à unir la fleche au corps du Vaisseau; elles sont établies, au nombre de deux, de chaque côté du Vaisseau, sur l'extrémité des deux premieres préceintes; leur seconde branche est prolongée sur la fleche & en suit le contour: elles ont pour dimensions l'équarrissage des membres du Vaisseau, en diminuant d'un quart vers la fleche. Chaque branche de ces Courbes qui pose sur les préceintes, est arrêtée par quatre chevilles qui sont clavetées sur virole en dedans du Vaisseau; ces chevilles ont pour grosseur deux lignes de plus que celles des chevilles d'assemblage. Les branches de Jottereaux qui s'étendent sur la fleche y sont sixées, chacune, par trois chevilles, qui sont mutuellement clavetées à virole sur la branche correspondante : ces chevilles ont pour grosseur une ligne de plus que celles des chevilles d'assemblage.

On fait une moulure sur les angles des

92 Construction-Pratique

Courbes de Jottereaux, & on peut remarquer que sur la fleche & dans l'intervalle des branches de ces Courbes on y met ordinairement de la sculpture pour orner cette partie qui s'appelle la Frise.

COURONNEMENT.

Le Couronnement est le sommet de la Façade de l'arriere du Vaisseau : on comprend aussi sous ce nom les ornements de sculpture qui terminent cette partie. Le contour du cintre du Couronnement doit être conduit avec grace & noblesse.

D

DALOTS.

Les Dalots font les ouvertures par lefquelles les eaux s'écoulent en dehors du Vaiffeau. Les Dalots font affez larges & affez multipliés sur chaque pont, pour que le Vaisseau soit bientôt délivré de l'eau qu'un coup de mer peut y jetter. La largeur & la circonférence des Dalots sont proportionnées à la largeur de la gouttiere. Ils sont tous garnis d'une forte doublure de plomb, asin de préserver les gouttieres, les

membres & les bordages extérieurs d'une humidité qui cependant ne tarde guere à devenir pernicieuse aux gouttieres. (Voyez Gouttieres).

DÉFENSES.

Les Défenses sont des pieces de bois qui servent à garantir les préceintes & les bordages extérieurs, lorsqu'on embarque les Canots & Chaloupe du Vaisseau: elles sont gabariées comme l'extérieur du Vaisseau, & endentées vis à-vis les préceintes; elles régnent dans l'étendue du vibord, comprise entre les deux gaillards, & elles s'étendent depuis la premiere préceinte jusqu'à celle du vibord; elles sont clouées sur les préceintes & sur les bordages; leur nombre est relatif à l'espace où on les établit.

Dogues D'Amure.

Les Dognes d'Amure sont deux ouvertures faites l'une à droite & l'autre à gauche du Vaisseau dans le côté du pont le plus élevé. Ils sont placés en avant du grand mât à la distance de toute la longueur du maître bau, parce qu'ils sont destinés à saissir un des points insérieurs de la grande voile orientée au plus près du vent, & que la grande voile a une largeur double du maître bau. C'est par les Dogues d'Amure que passent les Ecouëts qui servent à tenir le point de la grande voile: c'est ce qu'on appelle Amurer. Les Dogues d'Amure sont fourrés en dedans & en dehors, d'un bois tendre, tel que du Peuplier, pour adoucir les frottements du cordage d'Amure. Les Dogues d'Amure sont ordinairement décorés de sculpture en dehors du Vaisseau.

DUNETTE.

La Dunette est le pont le plus élevé de l'arriere du Vaisseau. Cet établissement est formé par l'étendue de la Teugue, à laquelle il sert précisément de couverture ou de plasond. La Dunette est terminée en arriere du Vaisseau par le Couronnement, elle est bornée aux côtés du Vaisseau par la rabbatue qui porte son nom, & elle est terminée en dedans du Vaisseau par un fronteau ou petite balustrade. C'est sur la Dunette que se fait presque toute la manœuvre des cordages des voiles du mât d'artimon, & même une partie de celle de ceux des voiles hautes du grand mât. C'est sur la Dunette qu'est placée, dans un combat, la plus gran-

de partie de la mousqueterie. (Voyez, pour ce qui concerne la composition de la Dunette, la fin des Articles Bauquiere, Baux, Gouttiere, Bordages. Voyez aussi Ponts, Rabbatues, Acastillage, Teugue, Batayolles, &c.

E

ÉCART.

ÉCART signifie en général le point d'intersection de deux pieces, soit qu'elles soient rapprochées bout à bout, soit qu'elles soient jointes par un assemblage quelconque. Les Constructeurs recommandent toujours une attention particuliere pour les Écarts aux Charpentiers, aux Perceurs & aux Calfats.

ÉCHANTILLON.

Le mot Echantillon est, à l'égard des pieces de Construction, synonyme des deux dimensions, largeur & épaisseur. On se sert plus ordinairement de ce terme pour signifier l'épaisseur de l'œuvre ou des côtés du Vaisseau, dans ses différentes parties & dans ses différentes élévations. On comprend dans

le sens du mot Echantillon, l'épaisseur du membre du Vaisseau, & celles du bordage intérieur & extérieur, qui recouvrent la carcasse ou membrure du Vaisseau. (Voyez Allonges, Couples de Levée, Bordages, Mailles). Il est nécessaire ainsi de désigner la partie du Vaisseau qu'on a en vue, pour faire connoître la forte d'Echantillon dont on veut parler. Les Marins disent communément: ce Vaisseau est d'un fort, ou d'un petit Echantillon. Ils entendent alors par ces termes généraux, que la charpente des côtés du Vaisseau ou du Bâtiment de guerre dont ils parlent, est bien ou mal proportionnée à leur force.

ÉCOUTILLES.

Les Ecoutilles sont des ouvertures en forme de trappe faites à chaque pont du Vaisseau, entre les hiloires, pour communiquer d'un pont à l'autre, pour faire descendre dans la cale les articles qui composent l'arrimage du Vaisseau, & pour faire passer dans les principales soutes, & dans les autres aménagements, les différents objets nécessaires à l'avitaillement & à l'armement du Vaisseau pendant sa campagne.

Il y a six Ecoutilles ouvertes sur le premier

mier pont : la grande Écoutille ou l'Écoutille à l'eau ou bien encore l'Écoutille de la cale, qui est en avant du grand mât; l'Ècoutille de la Soute aux vivres, ou de leur distribution, qui est entre le grand cabestan & l'arriere du grand mât ; l'Ecoutille de la Fosse ou Soute aux cables, qui est à quelque distance en avant de la grande Ecoutille; l'Ecoutille de la Soute aux poudres, qui est à quelques pieds en arriere de la carlingue du mât d'artimon; l'Écoutille de la Soute du Maître Canonnier, servant au rechange de son détail, qui est derriere la précédente & presque à toucher l'étambot; enfin l'Écoutille de la Fosse ou Soute aux lions ou aux liens, destinée pour les cordages de rechange, & pour les autres articles de consommation concernant le Maître Nôcher, qui est en arriere du mât de Misaine & en avant des bittes.

Ces Écoutilles sont couvertes par des trappes coupées en panneaux; celle de la soute aux poudres l'est avec plus de soin, car elle est garnie d'un double panneau en couvercle, scellé avec des traverses de ser & des cadenats, & recouverte par des cuirs verts.

La plupart des Écoutilles du premier pont ont une même ouverture correspondante sur le second pont, & même sur le troisieme pont si le Vaisseau est de ce

rang.

Il y a encore quelques ouvertures particulieres au deuxieme pont, telles que les trois écoutilles des échelles qui servent à communiquer du second pont au premier; une de ces Écoutilles est ouverte à quelque distance en avant du mât d'artimon, & on y place une grande échelle, nommée communément l'Echelle de Sainte Barbe, parce qu'elle aboutit à cette cloison sur le premier pont; la seconde de ces Ecoutilles est ouverte à quelques pieds en avant du grand mât, entre ce mât & la grande Écoutille, & on y place une petite échelle de chaque côté du Vaisseau, pour descendre sur le premier pont. Enfin la troisieme de ces Écoutilles est ouverte en arriere de l'Écoutille aux cables; deux petites échelles y sont encore établies, & elles servent au même usage que les précédentes.

Je vais désigner à présent le lieu fixe où les différentes Écoutilles doivent être ouvertes : je détaillerai aussi leur longueur & leur

largeur respectives.

Le bord arriere de la grande Écoutille est à la sixieme, partie de la distance comprise, depuis le centre du grand mât, jusqu'au centre du mât de misaine. La longueur & la largeur de l'ouverture de cette Écoutille sont égales au sixieme de la plus grande largeur du Vaisseau.

Le bord arriere de l'Écoutille de la soute aux vivres est en avant du bau qui soutient, vers l'avant, la carlingue du grand cabestan; la longueur de son ouverture continue, jusqu'au bau arriere, de l'étambrai du grand mât. La largeur de cette Écoutille sera, d'un huitieme, plus considérable que sa longueur.

Le bord avant de l'Ecoutille de la fosse aux cables est, en arriere du centre du mât de misaine, des deux cinquiemes, de la distance comprise, entre la grande Écoutille & le centre du mât de misaine. La largeur de cette Écoutille est la même que celle de la grande Écoutille, mais sa longueur est moin-

dre d'un tiers.

Le bord avant de l'Écoutille de la soute aux poudres est, en arriere du centre du mât d'artimon, des deux cinquiemes, de la distance comprise, entre ce mât & la perpendiculaire de l'étambot; l'ouverture de cette Écoutille a deux pieds & demi en quarré.

L'ouverture de l'Écoutille de la soute du rechange du Maître Canonnier, est pratiquée, depuis le bord postérieur du dernier bau,

G ij

trois pouces en quarré.

Le bord avant de l'Écoutille de la fosse aux lions ou aux liens, est en arriere du bau de l'arriere de l'étambrai du mât de mi-saine. Cette Écoutille s'étend, en arriere du Vaisseau, jusqu'au bau sur lequel les bittes prennent appui; la largeur de son ouverture est ordinairement de deux pieds à deux pieds & demi. Cette Ecoutille se trouve placée entre les branches des courbes qui fortissent les bittes.

Le bord postérieur de l'Écoutille servant à l'échelle de Sainte Barbe, & ouverte sur le second pont, est au dixieme de la distance comprise, entre le bau antérieur de l'étambrai du mât d'artimon & le centre du grand mât. La longueur de son ouverture sera un dixieme de cette distance précédente, & sa largeur aura les deux tiers de l'espace compris entre les deux hiloires en

Le bord avant de l'Écoutille ouverte sur le second pont, en arriere de l'Écoutille aux cables, & servant aussi à placer deux petites échelles, l'une à droite & l'autre à gauche du Vaisseau, pour descendre sur le premier pont, est en arriere du bau qui sorme l'ouverture de l'Ecoutille de la fosse aux cables. La longueur de cette Ecoutille est ordinairement de deux pieds & demi à trois pieds, & cette ouverture a en largeur, les deux tiers de la distance comprise, entre les deux hiloi-

res en cette partie.

Le bord avant de l'Écoutille ouverte sur le second pont, en avant de l'étambrai du grand mât, & servant à placer deux petites échelles, l'une à droite & l'autre à gauche du Vaisseau pour descendre sur le premier pont, est en arrière du bau qui sorme l'ouverture de la grande Écoutille : la longueur de cette Ecoutille est de deux pieds quelques pouces, & sa largeur est les deux tiers de l'intervalle compris entre les deux hiloires en cette partie.

On pratique encore une Ecoutille sur le gaillard d'arriere, en avant du mât d'artimon, & on y place une grande échelle pour descendre de ce gaillard sur le second

pont.

Le bord postérieur de cette Ecoutille est en avant du bau de l'étambrai du mât d'arti-

mon.

La longueur de son ouverture est le dixieme de la distance comprise depuis le centre du mât d'artimon jusqu'au centre du grand mât; la largeur de cette Ecou-

G iij

102 CONSTRUCTION-PRATIQUE

tille est à peu près égale à l'espace compris entre les deux hiloires en cette partie.

Les ouvertures des principales Ecoutilles du premier pont correspondantes sur le second pont, y sont recouvertes par des trappes saites en grillage à jour, qu'on nomme des Caillebotis. Ces caillebotis s'enlevent aisément lorsqu'on veut élever ou descendre des effets considérables dans les différents aménagements du Vaisseau. Ces trappes en grillage servent encore à faciliter la circulation de l'air dans le premier pont, & dans la cale du Vaisseau.

Chaque côté de la largeur des Écoutilles; c'est-à-dire, leur droite & leur gauche, est marqué par une entremise ou traverse, qui s'emboîte par ses deux extrémités sur les deux baux qui forment l'ouverture de l'E-coutille; ces entremises contiennent solidement les baux de ces parties, & on leur donne à cet esset une largeur & une épaisseur assez fortes & proportionnelles à celles du bau où elles sont employées; elles sont sixées dans leur emboîture par un clou qui pénetre dans le bau.

Je préviens que toutes ces distributions qui tiennent aux dissérents aménagements du Vaisseau sont, cependant, quelquesois variées, par les Constructeurs, dans les petits Bâtiments. C'est même, en général, le rang du Vaisseau qui doit régler les aménagements: ces distributions sont cependant assez ressemblantes dans nos dissérents Vaisseaux. Voyez à ce sujet, & comme suite de cet article, les Articles Aménagemens & Soutes, ainsi que les autres articles particuliers des dissérentes Soutes du Vaisseau, dont on vient de placer ici les Écoutilles.

Ecubiers, & leurs Coussins.

Les Ecubiers sont deux ouvertures circulaires qu'on perce dans la membrure du
Vaisseau de chaque côté de l'étrave; c'est
par ces ouvertures que passent les cables des
ancres qui servent à mouiller le Vaisseau.
Les deux premiers Ecubiers près de l'étrave
sont ouverts en dehors de l'allonge d'Ecubier qu'on nomme l'Apôtre, & les deux seconds sont ouverts à côté des deux premiers
à une distance égale à leur diametre; ils
sont tous quatre percés en ligne droite & à
la même hauteur, & ils sont sace aux bittes. Chaque ouverture d'Ecubier a une circonférence égale aux deux tiers de la plus
grande largeur du Vaisseau réduite en pou-

G iv

104 CONSTRUCTION-PRATIQUE

ces. Le bord inférieur de leur ouverture doit être au niveau du milieu de la hauteur des sabords de la premiere batterie, l'intérieur de l'ouverture des Ecubiers est doublé de plomb pour empêcher l'eau de couler entre les membres, & pour procurer aux

cables un frottement plus doux.

Lorsqu'un Vaisseau doit être armé, on garnit, en dehors, le bas de l'ouverture des Ecubiers d'un plateau de bois tendre: cette piece qu'on nomme le Coussin des Ecubiers est appuyée sur la courbe supérieure des jottereaux, & contre les bordages extérieurs où elle est assujettie par des clous. Ces Coussins contribuent à donner de l'appui aux cables qui sont mouillés.

On peut voir à l'Article Guirlandes, celle qu'on établit en dedans du Vaisseau sous les

Ecubiers pour fortifier cette partie.

ENTREMISES.

Les Entremises sont des traverses qu'on établit généralement dans tous les ponts, sur la bauquiere, entre les baux; elles sont enchassées dans les queues d'aronde des extrémités des baux, & elles n'ont d'autre utilité que celle de contenir & d'assurer à leur place les extrémités ou les têtes des baux.

La largeur horizontale des Entremises est la même que celle de la bauquiere; leur hauteur verticale, dans les plus grands Vaisseaux, est de trois à quatre pouces de moins que celle de l'excédent des baux sur la bauquiere. Les Entremises n'ont que cette élévation, à cause de l'arrête ou endenture entre les baux, qu'on laisse à la partie de la gouttiere qui répond sur les Entremises, & pour laisser du jour entre les Entremises & la gouttiere : cette précaution garantit les Entremises de l'humidité qui pourrit ordinairement, à la longue, la gouttiere, & qui infecte même les extrémités des baux. Les Entremises sont arrêtées sur les membres du Vaisseau par des clous qui ont pour longueur deux fois la largeur horizontale de l'Entremise, & pour grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur.

EPONTILLES DE LA CALE & DES ENTRE-PONTS.

Les baux des ponts du Vaisseau sont soutenus, par dessous, dans leur milieu, par des étais ou pieces de bois posées verticalement; ces Epontilles ayant toutes, en général, le même but d'utilité, sont cependant réparties de saçon qu'elles servent à dissé-

106 CONSTRUCTION-PRATIQUE

rents usages dans l'intérieur du Vaisseau. Commençons par celles de la Cale, qui plus essentielles que les autres, sont placées avec plus de soin, & ont aussi des dimensions plus fortes.

La plupart des Epontilles de la Cale sont établies de maniere qu'elles supportent les baux qui forment les étambrais des mâts, & ceux qui forment les ouvertures des écoutilles; ces dernieres Epontilles ont encore l'avantage de servir d'échelle pour descendre par chaque écoutille sur les différents planchers des sonds du Vaisseau, au moyen des coches ou arrêtes qu'on taille sur leurs angles extérieurs: on place ainsi une Epontille au milieu de chaque bord de chacune des principales écoutilles, c'est-à-dire, une en arrière & une autre en avant.

Indépendamment de ce nombre d'Epontilles, on en établit encore dans la Cale une certaine quantité dans les intervalles d'une écoutille à l'autre.

Ces Epontilles-ci ont de plus une utilité particuliere, elles servent à contenir les Hiloires Renversées qui; comme on peut le voir dans leur article, unissent ensemble par-dessous le premier pont, tous les baux compris dans la distance d'une écoutille à l'autre, & cette liaison facilite de mettre

un nombre d'Epontilles moins considérable

que si les baux étoient séparés.

Les hiloires renversées ont été d'autant mieux imaginées qu'elles consolident essicacement les baux du premier pont, & beaucoup mieux que si chaque bau étoit soutenu par une Epontille; car les Epontilles quelques multipliées qu'elles fussent ne garantiroient pas les baux d'une sorte de jeu que les hiloires renversées détruisent presque totalement. Il est d'ailleurs aisé de juger combien les Epontilles étant trop multipliées dans la cale nuiroient à la commodité de l'arrimage, & par cela même, peut être, à sa bonté.

On emploie encore un certain nombre d'Epontilles pour la formation du tambour de l'écoutille aux poudres, dans lequel est compris & renfermé celui de l'archipompe du mât d'artimon, & pour la formation du tambour de la grande archipompe ou archipompe du grand mât, dans lequel le

parc aux boulets est compris.

On établit également quelques Epontilles sur la carlingue du mât de misaine pour soutenir les deux baux qui forment l'étambrai de ce mât.

Toutes les Epontilles de la Cale sont sixées sous les différents baux du premier pont,

108 CONSTRUCTION-PRATIQUE

par un petit tenon qui entre dans l'épaisseur du bau, mortaisé à cet esset, elles sont retenues de même sur la carlingue. Quant à celles qui sont sur les bords des écoutilles, elles appuient en partie sous le bau, & rebordent sur l'épaisseur de ce bau qui sorme l'ouverture de l'écoutille.

Toutes les différentes Epontilles dont nous venons de parler ont un équarrissage proportionné aux efforts & à l'utilité qu'on en attend; celles des écoutilles ont communément celui des membres à un, deux ou trois pouces près, suivant la force de Vaisseau; celles qui sont réparties dans la Cale ont un équarrissage moins sort que ces premieres, & ainsi à proportion pour les autres Epontilles qui servent de montants pour les dissérentes cloisons de la Calé.

Les baux du fecond pont, sont aussi soutenus par de petites Epontilles qui posent sur le premier pont; & les baux des gaillards le sont également par de semblables Epontilles qui posent sur le second pont.

Ces Epontilles des Entre-Ponts sont distribuées, par nombre égal, de chaque côté des écoutilles, & sont établies perpendiculairement sur les contre-hiloires. La plûpart de ces Epontilles sont sixées sur les baux, qu'elles supportent, par des charnieres ou couplets, de maniere qu'en faisant échapper le pied de l'Epontille, on peut les suspendre sous les baux, & travailler librement dans l'espace qu'elles occupent; cela se pratique ainsi vers le grand cabestan & vers les bittes. Le travail fait, on rétablit les Epontilles à leur poste.

Les Epontilles du premier pont ont un équarrissage égal à l'épaisseur des bordages de ce pont, & celles du second pont, ont réciproquement un équarrissage égal à l'épais-

seur des bordages du second pont.

E Q U A R R I S S A G E.

L'EQUARRISSAGE des Pieces de Confauction est l'égalité des deux dimensions, largeur & épaisseur. Il arrive souvent que celle piece d'Equarrissage est en proportion vec une autre, en plus ou en moins, alors en désigne, & on explique cette proportion en disant, l'Equarrissage de telle piece est plus fort ou moindre d'un quart, d'un cinquieme, &c. ou bien de tant de pouces que celui de telle autre piece à qui elle est comparée, parce qu'effectivement elle est en capport, dans la pratique, avec elle; c'est ce qu'on remarquera fréquemment dans le

110 CONSTRUCTION-PRATIQUE

détail pratique de la plupart des pieces de Construction du Vaisseau.

EQUERRAGE.

La largeur des deux extrémités du Vaifseau, & sur-tout de celle de l'avant, étant
fort rétrécie, la coupe des couples de
ces parties s'écarte d'autant plus de l'angle droit, que les extrémités se rapprochent
davantage de l'axe du Vaisseau. Ainsi la
coupe des couples de l'arriere sera moins
aiguë que celle des couples de l'avant, puisque l'avant du Vaisseau est beaucoup plus
afilé que l'arriere, qui est aussi lui-même
respectivement resserré & proportionnellement à la plus grande largeur du Vaisseau.

On peut donc comparer la figure des couples de l'arriere & de l'avant à celle d'un solide losangé, & cette propriété des angles donne la facilité de déterminer promptement l'Equerrage ou le biais de chacun de

ces couples.

Le travail des Equerrages s'opere sur les lisses, & le Constructeur les distribue aux Charpentiers pour le débit ou travail des allonges de couples, sur des tablettes qui marquent pour chaque couple l'angle saillant & l'angle rentrant; ce qui se nomme

DES VAISSEAUX.

FIF

en Construction, le côté Maigre & le côté Gras.

Lorsque les Equerrages sont bien pris, & bien observés, les bordages intérieurs & extérieurs qui revêtent la membrure, appuient exactement & en plein sur les faces des membres.

ETAMBOT & CONTRE-ETAMBOT, &c.

L'ETAMBOT est une des trois principales pieces du Vaisseau, l'établissement de l'arcasse sur lui, avec la coupe des façons de l'arriere du Vaisseau le font regarder avec raison comme une des plus essentielles parties.

L'Etambot doit être d'une seule piece droite, & doit avoir pour longueur, la hauteur comprise depuis le dessus de la quille jusqu'au dessous de la barre du second pont, moins l'épaisseur de cette barre, & moins celle de la barre du gouvernail.

La tête de l'Etambot a la même largeur, & la même épaisseur que la quille, & son pied, pour augmenter la solidité, s'étend sur la quille d'une sois & demie la dimension ver-

ticale de cette piece.

Comme les bordages extérieurs de l'arriere du Vaisseau viennent aboutir sur l'E- tambot, on fait sur ces deux côtés une Rablure ou canal, dans laquelle on cloue les têtes des bordages qui s'y terminent: cette seuillure est conduite jusqu'au dessous de la lisse-d'hourdi, & par le bas, elle se joint à la rablure de la quille: le bord extérieur de la rablure d'Etambot doit répondre aux deux tiers de sa largeur. La prosondeur de ce canal est égale à l'épaisseur des bordages, dont les têtes y seront enchassées; la largeur de l'entaille est indissérente, car la portion de l'Etambot qui sera couverte par les bordages, doit être évidée & amoindrie de l'épaisseur des bordages pour devenir au niveau des membres de cette partie du Vaisseau.

On pratique sous le pied de l'étambot un tenon qui doit s'emboîter dans la quille: ce tenon a en longueur le tiers de la hauteur verticale de la quille, en épaisseur le quart, & en largeur le tiers; la mortaise qu'on ouvre dans la quille est faite sur ces dimen-

fions.

Quand l'Etambot a été ainsi préparé on le pose sur des chevalets où toute la charpente de l'arcasse doit être mise en place & saçonnée sur lui.

On commence d'abord par appliquer sur l'Etambot en dedans son contre-Etambot intérieur; sa longueur & sa largeur sont les mêmes

mêmes que celles de l'Etambot; son épaisseur ou l'appui de son pied sur la quille doit avoir les deux tiers de la largeur horizontale de cette piece, & son épaisseur à son sommet est moindre de la moitié que celle de son pied, ou est égale à un tiers de la dimension horizontale de la quille.

Le contre-Etambot intérieur n'est arrêté sur l'Etambot que par deux chevilles d'assemblage à dents, à chaque extrémité; ces chevilles se perdent dans l'Etambot; leur longueur est de deux sois l'épaisseur du contre-Etambot.

Il arrive quelquesois que les Constructeurs ne mettent point de contre-Etambor intérieur, sur-tout dans les petits Vaisseaux; cependant cette piece contribue beaucoup à la solidité de l'arcasse, & sortisse l'Etambot en partageant avec lui l'établissement des estains, & leur fardeau qui porte totalement sur lui.

D'autres Constructeurs, pour diminuer le massif que formeroient, l'Etambot, le contre-Etambot intérieur, & la courbe qui sert à les affermir sur la quille & à les unir avec elle, ne mettent que la moitié du contre-Etambot intérieur, c'est-à-dire, la partie qui sert à l'établissement des barres d'arcasse, & rapprochant alors la courbe d'Etambot sur 114 CONSTRUCTION-PRATIQUE

l'Etambot même, ils font au contre-Etambot une suite ou une queue qui vient s'empater avec la branche de la Courbe d'Etambot.

Le contre-Etambot intérieur étant posé, on met successivement en place toutes les barres d'arcasse, depuis la barre d'écusson, jusqu'au sourcat d'ouverture qui est la piece essentielle & même le point de départ des façons de l'arriere du Vaisseau : le travail de ces façons & de celles de l'avant du Vaisseau demandent beaucoup de connoissances & d'attention. Voyez Fourcat d'Ouverture.

(On doit voir aussi l'Article Arcasse avec les articles détaillés de chacune des pieces qui la composent pour connoître leur établis-

sement sur l'Etambot).

Après que toute la charpente de l'arcasse est achevée on éleve l'Étambot, en masse, pour l'établir sur la quille; cette manœuvre qui est très-belle & très-curieuse, dépend du jeu des cordes & des poulies, elle appartient principalement au Maître Nocher, ou Maître de Manœuvre du Port, qui fait à cet égard les préparatifs & les établissements nécessaires & usités.

Dès que l'Etambot est placé sur la quille, & que le tenon de son pied est entré dans

sa mortaise, les Charpentiers l'étançonnent aussi-tôt de toutes parts en lui conservant son équilibre ou son à-plomb, relativement à sa quête ou à son inclinaison extérieure, telle que le Constructeur l'a déterminée; & ils l'unissent ensuite à la quille avec la courbe d'Etambot dont on a parlé plus haut : les branches de cette courbe doivent être très-longues & d'une forte dimension.

(Voyez l'Article Courbe d'Etambot.)

Le Vaisse au étant bordé extérieurement, on se dispose à mettre en place les ferrures du gouvernail nommées les Fémelots; mais comme ces ferrures n'auroient pas assez de prise sur la partie de l'Etambot qui reste à découvert, lorsque le Vaisseau est bordé en dehors, on établit sur l'Etambot un contre-Etambot extérieur. Ce contre-Etambot extérieur est aussi long & aussi large que l'Etambot, son épaisseur, à la tête, est le quart de la largeur horizontale de la quille, & celle de son pied, d'un tiers de cette même largeur; il est arrêté dans sa longueur par des chevilles d'assemblage à dents, qui se perdent dans l'Etambot.

C'est sur ce contre - Etambot extérieur qu'on établit les sémelots du gouvernail; ils y sont légérement enchassés dans une petite entaille qu'on fait à la place qu'ils doivent occuper; les pattes de ces sémelots saisssent

116 CONSTUCTION-PRATIQUE

l'Etambot de chaque côté, & s'étendent enfuite sur les bordages extérieurs de cette partie, où elles sont solidement clouées. Voyez sur ces ferrures ce qui se dit plus particuliérement à leur égard dans l'Article Gouvernail.

Les Constructeurs ne mettent pas ordinairement de contre-Etambot extérieur dans de petits Vaisseaux, & alors les fémelots du gouvernail sont établis sur l'Etambot même.

ETAMBRAIS DES MATS.

Les Mâts traversent les ponts du Vaisseau, & sont soutenus à chaque pont par deux baux placés en arriere & en avant du mât: on établit encore à cet effet sur chacun de ces deux baux & à chaque pont, une espece de sole, au milieu de la quelle le mât passe. Cette sole qu'on nomme l'Etambrai, est fixée solidement sur les deux baux; elle sert de point d'appui aux coins qui assujettissent le mât: ces coins sont frappés, en dedans de l'Etambrai, contre le mât.

ETRAVE & CONTRE-ETRAVE.

L'Etrave est la piece de Construction qui termine l'ayant du Vaisseau, on peut même

la considérer comme une continuation de la quille; elle fait corps & se lie avec la quille par le brion, elle est la base & l'appui de toute l'œuvre de cette partie du Vaisseau; son contour arrondi & élevé, donne une saillie considérable à l'avant du Vaisseau, & cette saillie est ce qu'on nomme en Construction l'Elancement de l'Etrave.

Les Constructeurs paroissent s'accorder à donner, en général, pour la quantité de l'élancement de l'Etrave, à peu-près la moitié de la hauteur perpendiculaire de cette piece. Il faut cependant observer que l'élancement de l'Etrave doit être proportionné à la coupe de l'avant du Vaisseau; car la propriété particuliere de cet élancement étant d'accélérer les mouvements que le gouvernail imprime au Vaisseau, il arriveroit qu'un Navire dont la coupe de l'avant seroit fort pleine, ou dont les saçons de l'avant seroit, avec cela, l'élancement d'Etrave fort raccourci, obéiroit difficilement au timon.

Quelques Constructeurs ont proposé de supprimer cet élancement de l'Etrave, ainsi que la quête de l'Etambot. Plusieurs l'ont exécuté avec succès, & cet objet important demanderoit qu'on y sit attention & qu'on l'étudiât de plus près. (Voyez ce qui se dit à

H iij

l'égard de la quête de l'Etambot, dans l'Ar-

ticle Tirant d'Eau).

La hauteur perpendiculaire de l'Etrave est, pour les Vaisseaux à deux batteries ou à deux ponts, égale à la hauteur comprise entre le dessous de la quille & la hauteur des seuillets des sabords de la seconde batterie; mais cette élévation dans les Frégates, aboutit au niveau du pont de leur gaillard d'avant.

L'Etrave est composée d'une ou plusieurs pieces courbes, dont la premiere, c'est-à dire l'inférieure, est assemblée, par une empature, au brion ou ringeot, qui est, ainsi qu'on le voit, la premiere piece de la pro-

jection de l'Etrave. (Voyez Brion).

La portion de l'Etrave qui se joint au brion doit avoir une épaisseur à peu près égale à celle du brion; mais cette épaisseur diminue dans l'élévation de l'Etrave, & elle devient, peu à peu, semblable à celle de la quille. La largeur intérieure de l'Etrave est encore la même que celle de la quille; mais depuis sa rablure, elle est amoindrie, en dehors, de quelques pouces, proportionnellement à la dimension de l'Etrave, asin que le taille-mer qui recouvre l'Etrave & qui s'unit avec elle, n'ait pas une épaisseur trop forte.

Les empatures des écarts des pieces de l'Etrave sont faites de biais & ont en longueur trois sois son épaisseur : ces empatures sont arrêtées sur chaque face, dessus & dessous, par deux clous à dents, qui ont pour longueur les trois quarts de l'épaisseur de l'Etrave, & en grosseur deux lignes par

pouces de leur longueur.

Comme les bordages extérieurs & les préceintes de l'avant du Vaisseau vont se terminer sur l'Etrave, on y fait une rablure qui se confond par bas avec celle de la quille; cette entaille ou feuillure est parallele au contour de l'Etrave: c'est dans ce canal où l'on cloue les têtes des bordages qui y aboutissent: la prosondeur de la rablure est égale à l'épaisseur des bordages, & sa largeur est assez indisserente, mais il saut que le bord extérieur de la rablure réponde aux deux tiers, en avant, de la largeur de l'Etrave. (Voyez au sujet des rablures, ce qui se dit dans les Articles Etambot & Quille).

La contre-Etrave est destinée à fortisser l'Etrave, à l'unir plus solidement à la quille du Vaisseau, & à diminuer l'aculement des sourcats de l'avant; elle est également composée d'une ou de plusieurs pieces courbes qui s'appliquent sur l'Etrave en dedans & qui se joignent ensemble bout à bout, en ésis

H iv

120 CONSTRUCTION-PRATIQUE

tant de faire rencontrer leurs écarts avec ceux de l'Etrave: c'est ce qu'on appelle, en Construction, doubler les écarts. La piece inférieure de la contre-Etrave se joint avec la contre-quille : sa largeur est la même que celle de l'Etrave, mais son épaisseur est moindre d'un tiers; elle est fixée sur l'Etrave par une cheville au milieu & à chaque extrémité de chaque piece dont elle est composée: ces chevilles sont chassées par dehors de l'Etrave, & sont clavetées sur virole en dedans de la contre-Etrave; elles ont aussi, en longueur, l'épaisseur de ces deux pieces qu'elles pénétrent; leur grosseur est plus forte de trois lignes, que celle des chevilles d'affemblage.

L'Etrave & la contre-Etrave sont encore tenues dans la suite de la construction du Vaisseau par une partie des chevilles des

guirlandes.

F

FAÇONS de l'arriere & de l'avant du Vaisseau.

La carène ou la partie submergée des Vaisseaux diminue de capacité en arriere & en avant, dans le rapport qui, suivant l'espece du Vaisseau, convient à chacune de ces deux extrémités, afin qu'elles aient les propriétés & les qualités qu'on doit en attendre; cette diminution s'opere non-seulement par le rétrécissement de la largeur du Vaisseau dans ces parties, mais encore par l'augmentation de l'aculement des varangues ou sourcats de ces couples; c'est la réunion de ces deux ouvrages qu'on nomme les Façons, & c'est de leur accord que dépendent plusieurs qualités essentielles du Vaisseau.

Les points extrêmes où les Façons de l'arriere se terminent sur la perpendiculaire de l'étambot, & où celles de l'avant se terminent sur la perpendiculaire de l'étrave, peuvent s'appeller la hauteur des Façons. Il paroît impossible de donner des regles pour sixer ces points extrêmes, il y a trop de conditions à concilier pour qu'on puisse les réduire en préceptes, &, peut-être même, pour qu'on puisse les saisse. Nous remarquerons simplement que les bons principes & l'habitude de voir de bons modeles qui forment sûrement un goût déja naturel, instruiront plus que tous les préceptes qu'on pourroit donner.

FEUILLES BRETONNES.

Les Feuilles Bretonnes sont une des principales liaisons des côtés intérieurs du Vaisseau; ce sont des bordages d'une sorte dimension qui revêtent, à chaque pont, la membrure intérieure du Vaisseau, dans la hauteur du seuillet des sabords, c'est-à-dire, depuis la gouttiere jusqu'au bord inférieur des sabords.

Cette file de bordage regne sans interruption dans toute la longueur du Vaisseau, depuis les montants de cornière & de voûte où elle commence, jusques sur l'étrave où

elle se termine.

Il y a toujours deux files ou virures de Feuilles Bretonnes, à chaque pont, dans les Vaisseaux de force qui portant des canons d'un gros calibre, ont conséquemment une hauteur considérable de seuillets de sabords. La premiere virure repose sur la gouttiere, & la seconde affleure le bord inférieur de l'ouverture des sabords: on remarquera cependant que beaucoup de Constructeurs, pour augmenter la liaison, sont dépasser de deux pouces la seconde Feuille Bretonne, mais seulement dans les intervalles d'un sabord à l'autre.

Les Feuilles Bretonnes sont d'ailleurs clouées comme les bordages de revêtement tant intérieur qu'extérieur : leur épaisseur est plus forte d'un pouce ou un pouce & demi. Les extrémités des branches des courbes qui unissent aux côtés du Vaisseau les baux du second pont, descendent sur la virure supérieure des Feuilles Bretonnes, & sont chevillées sur ces pieces, ce qui ajoute encore à l'affermissement des Feuilles Bretonnes, & par-là à la liaison du corps du Vaisseau.

FLECHE.

La Fleche, qu'on peut considérer comme un hors-d'œuvre, est la piece principale qui compose la saillie de l'avant absolu ou de l'éperon du Vaisseau; elle décrit par sa sigure & par sa position, un grand arc de cercle dont une extrémité part de l'étrave, & dont l'autre est prolongée pour former la saillie de l'avant du Vaisseau; son contour inférieur & son établissement commencent depuis le premier bordage, sous la premiere préceinte, & s'élevent circulairement, jusqu'à un pied ou dix-huit pouces de distance au dessous du mât de Beaupré.

124 Construction-Pratique

La fleche doit avoir en hauteur verticale; 1°, celle de la premiere préceinte; 2°, celle des deux courbes de jottereaux qui la lient au corps du Vaisseau : ces différentes hauteurs verticales, étant sommées, donne-roient, par exemple, pour la Fleche d'un Vaisseau de quatre-vingt canons, construit sur les proportions actuelles, trente-six à quarante-un pouces de hauteur ou largeur.

L'épaisseur de la Fleche doit être moindre de deux pouces que celle de l'étrave; elle doit être assujettie dans sa hauteur, & de chaque côté sur l'étrave, par des clous de sept à huit pouces de longueur, en attendant qu'on mette en place, soit les courbes de jottereaux qui l'unissent au Vaisseau, soit la courbe de capucine, soit la gorgere, soit le taille-mer, qui toutes, contribuent respectivement à lier & à consolider leur saillie mutuelle sur l'avant du Vaisseau. (Voyez Gorgere, &c.)

FOSSE AUX CABLES.

Le plancher de la Fosse aux Cables est établi dans les fonds de l'avant du Vaisseau; il regne depuis les bittes jusqu'aux deux cinquiemes de la distance comprise entre le centre du mât de misaine & le bord en avant de la grande écoutille.

C'est sur ce plancher que sont arrangés

les Cables & les Grelins du Vaisseau.

L'élévation où ce plancher doit être établi, est fixée communément au tiers de la hauteur comprise entre la quille, & le champ supérieur des baux du premier pont. Le nombre des baux nécessaires pour former ce plancher est relatif à la longueur de la Fosse, cependant on n'en met ordinairement que cinq, & dans cet ordre, un en arriere de la Fosse, mais un peu au-dessous du niveau du plancher, (ce bau sert d'appui aux montants qui forment la cloison de séparation de la Fosse aux Cables d'avec le reste du fond de cale); un deuxieme en arriere & au niveau du plancher; un troisieme en arriere des bittes; (ce bau-ci sert d'appui aux montants qui forment la cloison de séparation de la Fosse aux Cables d'avec le reste des fonds de l'avant du Vaisseau); enfin un quatrieme & un cinquieme bau qui sont répartis dans l'espace de la Fosse aux Cables.

Les baux qu'on emploie pour ce plancher doivent être d'un bois léger, ils ont, pour équarrissage, sept à neuf pouces au plus; on leur donne un bouge ou une tonture égale au sixieme de leur longueur réduite en pouces; leurs extrémités sont assujetties fur les deux côtés du Vaisseau; ils sont soutenus à leur milieu par une petite épontille qui s'enchasse sous eux & qui porte sur la Carlingue : ces baux sont recouverts de bordages de sapin qui doivent avoir deux

à trois pouces d'épaisseur au plus.

On ouvre cependant dans la Fosse aux Cables une communication avec le fond de cale par le moyen de deux portes à coulisse, qui sont pratiquées dans la cloison de l'arrière de la Fosse, à la hauteur de deux ou trois pieds, au-dessus du niveau du plancher. Cette communication avec le reste de la cale sert dans le temps de l'arrimage du Vaisseau, & pour dissérents besoins de cette soute dans le cours de la Navigation.

On ouvre encore une seconde communication dans la Fosse aux Cables avec le reste des sonds de l'avant du Vaisseau; cette communication est établie par une petite porte qu'on ouvre entre les deux bittes; elle sert à pénétrer jusqu'à la carlingue du mât de misaine qu'on peut avoir besoin de visiter dans le cours d'une campagne; elle sert ensuite à pénétrer jusqu'à l'extrémité des façons de l'avant du Vaisseau qui peuvent avoir été endommagées dans un combat, & où il peut s'ouvrir une voie d'eau: c'est dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent avoir été endommagées dans un combat, avoir été endommagées dans un combat, avoir été endommagées dans un combat, avoir été endommagées de l'avant du Vaisseau c'est dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans ce reste des sonds de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans de l'avant du Vaisseau qui peuvent dans de l'avant du Vaisseau qui peuvent de l'avant du V

seau, & qui se trouve sous le plancher de la Fosse aux Lions, comme on peut le voir dans l'article de cette Fosse, qu'on établit sur les côtés du Vaisseau, des caissons pour y renfermer une certaine quantité de gargousses chargées, ces poudres devant servir dans un combat aux pieces d'artillerie qui sont les plus en avant du Vaisseau. Cette raison de la proximité des poudres est cause que la porte de communication de la Fosse aux Cables avec les Façons de l'avant, n'est jamais ouverte qu'avec les plus grandes précautions; & s'il survenoit qu'on fût obligé de travailler dans cet espace des Façons, on transporteroit préalablement les poudres de ces caissons, dans la soute aux poudres de l'arriere, & on nettoieroit avec le plus grand soin les caissons où elles étoient contenues.

On parvient à ces caissons par la soute ou Fosse aux Lions, dans laquelle est pratiquée l'ouverture de l'écoutille pour y descendre.

On pratique encore quelques commodités dans le fond du plancher de la Fosse aux Cables, ce sont deux petites écoutilles que l'on ouvre dans ce plancher pour descendre jusqu'à la carlingue, & pour pénétrer sous le plancher. Le Maître Nocher se sert de cette cavité assez étendue pour y placer du sable, des balais, des fauberts, des garcet-

tes, des mannes ou paniers de lest, des pioches, des pelles de bois, des râcles & autres menus articles dont ce Maître est chargé. Ces deux petites écoutilles sont recouvertes par un panneau, & on doit avoir attention qu'elles se trouvent au milieu des Cables qui sont roulés de droite & de gauche dans la Fosse aux Cables.

(Voyez à l'Article Ecoutille ce qui con-

cerne celui de la Fosse aux Cables).

FOSSE AUX LIONS.

LE plancher de la Fosse aux Lions regne depuis les bittes jusqu'à l'étrave: la hauteur des fonds du Vaisseau où ce plancher doit être établi, est fixée aux trois cinquiemes de l'élévation comprise entre la quille & le champ supérieur des baux du premier pont. Les baux qui forment ce plancher sont posés dans cet ordre. Un premier bau en avant des bittes, ce bau forme l'arriere du plancher; un deuxieme & un troisieme bau en arriere & en avant du mât de misaine, ces deux baux forment un étambrai pour le mât de misaine; un quatrieme bau que l'on porte aussi près de l'étrave qu'il se peut, ce bau forme l'extrémité en avant du plancher; enfin un cinquieme bau entre ce dernier'

nier & celui en avant de l'étambrai du mât de misaine, supposé que l'intervalle entre ces deux baux soit trop considérable. Les baux de ce plancher ont communément neuf, huit, ou sept pouces d'équarrissage; leurs extrémités sont assujetties sur la membrure des côtés du Vaisseau; ils doivent être d'un bois léger, & ils sont recouverts par des bordages de bois de sapin : ces baux sont aussi quelquesois soutenus dans leur longueur, & à leur milieu, par une épontille qui s'enchasse sous eux & qui aboutit sur la carlingue ou bien sur les varangues de porque qui composent la carlingue du mât de misaine.

On établit sur le plancher de la Fosse aux Lions une soute de chaque côté du Vaisseau; ces deux soutes sont affectées au Maître Nocher, elles servent à contenir certains menus articles dont il est chargé.

Le Maître Nocher renferme encore dans la Fosse aux Lions, les cordages de rechange qui lui sont délivrés pour le service du Vaisseau; & c'est peut être à cause de cet usage que cette Fosse étoit appellée autres fois Fosse aux Liens, d'où est venu par corruption Fosse aux Lions.

On ouvre par le plancher de la Fosse aux Lions une communication avec les sonds de 130 CONSTRUCTION-PRATIQUE

l'avant du Vaisseau; cette écoutille ou cette ouverture est pratiquée en arriere du plancher. On pénetre par cette écoutille jusqu'à la carlingue du mât de misaine, & aux caissons à gargousses qui sont établis sur les côtés du Vaisseau, dans le vuide de ses fonds, (Voyez le quatrieme alinéa de l'Article Fosse aux Cables). Cette écoutille est bouchée par un panneau couvert d'un cuir vert, & elle est fermée avec un cadenat dont le Maître Canonnier a seul la cles.

On verra dans l'article de la galerie, ou corridor qui regne sur les côtés du Vais-seau dans presque toute sa longueur, que cette galerie aboutit en avant dans la Fosse

aux Lions.

(Voyez à l'Article Ecoutille ce qui concerne celui de la Fosse aux Lions).

FOURCAT D'OUVERTURE.

LE Fourcat d'Ouverture est la partie la plus abaissée de l'arcasse dont il fait partie : le nom de cette piece principale désigne sa propriété; elle ouvre en esset, vers les façons de l'arrière, les capacités du Vaisseau qui croissent en proportion depuis cette partie jusqu'à la lisse d'hourdi; mais la qualité essentielle du Fourcat d'Ouverture, c'est

qu'il décide la largeur ou l'étranglement des contours de l'arriere du Vaisseau; on pourroit même dire qu'il les prononce jusqu'au couple de balancement de l'arriere. On voit donc que l'attention du Constructeur doit se porter à déterminer avec justesse l'angle de l'ouverture, le contour, & le prolongement de ce Fourcat. Ce travail & la position de cette piece sont relatifs à l'espece du Vaisseau, qui dirige le Constructeur dans

fon plan.

Le Bord inférieur du Fourcat d'Ouverture est ordinairement au niveau de la Lisse du fond, sur l'étambot, c'est-à-dire, à la hauteur moyenne, comprise, entre la lisse d'hourdi & la quille. La longueur de ses branches n'excede guère trois à quatre pieds; leur équarrissage est le même que celui des membres du Vaisseau. Ce Fourcat est établi & sixé sur le contre-étambot intérieur & sur l'étambot comme les autres barres d'arcasse, & il reçoit sur la tête de ses deux branches, une extrémité des deux pieces de la cornière qui y sont assujetties par des chevilles de bois.



G

GABARI.

GABARI, en terme de Chantier, signisie le modele ou le patron sur lequel on façonne une piece quelconque du Vaisseau.

Les Gabaris sont faits avec des planches

très-légeres & très-minces.

Gabari est encore pris pour synonyme de couple; ainsi on dit quelquesois le Maître Gabari, au lieu de Maître Couple, &c.

Gabari, en terme de Construction, signisie le contour vertical de la carene ou
ceuvre-vive du Vaisseau; ce mot abstrait
comprend, en général, tous les développements extérieurs du Vaisseau. C'est dans ce
sens qu'on dit en général, ce Vaisseau est
d'un bon Gabari; ou qu'on dit particulièrement le Maître Couple, le Couple de Coltis,
&c, est d'un beau Gabari.

Gabarier, c'est travailler une piece de

Construction sur un modele donné.

GAILLARDS.

On peut regarder les Gaillards comme le pont le plus élevé du Vaisseau, dont on auroit interrompu une partie entre le grand mât & le mât de misaine; cette interruption forme ainsi, en arriere & en avant du Vaisseau, deux demi-ponts qu'on nomme, l'un, le Gaillard d'arriere, & l'autre le Gaillard d'avant. On communique d'un Gaillard à l'autre, par une espece de courroir qui regne, intérieurement, de chaque côté du Vaisseau, & qu'on appelle le Passe-Avant.

La Coursive est le nom qu'on donne, à l'espace compris, sur le second ou troisieme pont, de chaque côté du Vaisseau, entre le Gaillard d'arriere & le Gaillard d'avant. C'est dans cet espace, qui est à découvert, que se fait une partie de la manœuvre des cordages de la voilure du grand mât & du

mât de misaine.

L'étendue & la largeur des Gaillards varie comme celles des autres ponts, suivant la longueur & la largeur des Vaisseaux: mais les lieux où ces deux demis-ponts doivent se terminer, sont fixés de la maniere qui suit.

Le Gaillard d'arriere commence en arriere du Vaisseau, depuis les montants de voûte, & se termine quelques pieds en avant du grand mât dans les Vaisseaux des premiers rangs, & quelques pieds en arriere du grand mât dans les Vaisseaux de force inférieure & dans les Frégates.

I iij

134 CONSTRUCTION-PRATIQUE

Le bord en avant du Gaillard d'arriere est couronné par une petite balustrade qu'on

décore de sculpture.

Le Gaillard d'avant commence depuis le milieu de l'écoutille de la fosse aux cables, c'est-à-dire, que le premier bau de l'entrée de ce Gaillard, doit répondre perpendicu-lairement au milieu de la fosse aux cables, & il s'étend jusqu'au coltis : l'extrémité en arriere du Gaillard d'avant est aussi terminée par une petite balustrade ornée de sculpture.

Le fronteau du Gaillard d'avant est la cloison qui ferme en avant du Vaisseau la deuxieme batterie dans les Vaisseaux à deux ponts, ou bien la troisieme dans les Vaisseaux à trois ponts; ce fronteau se termine en balustrade sur le bord du Gaillard d'avant, & il est composé, 1°, par le barrot du coltis, qui est un bau établi d'un côté à l'autre du Vaisseau entre le couple du coltis & son couple voisin en arriere; ce barrot est placé au niveau du seuillet des sabords de la deuxieme batterie, & il a le même équarrissage que les baux des Gaillards; 2°, par les montants du fronteau qui sont assemblés & enchassés par bas sur le barrot du coltis, & qui sont ensuite appuyés & cloués sur le bau en avant du Gaillard : ces montants qui s'élevent quelques pieds au-dessus du Gaillard,

sont contenus dans une traverse qui forme l'appui d'une galerie. La partie du fronteau comprise entre le barrot du coltis & le bau du Gaillard forme une cloison dans laquelle on pratique de chaque côté du Beaupré, une porte pour passer sur le coltis, ou sur le plancher des herpes, & un sabord pour y placer un canon de chasse; de sorte que le barrot du coltis forme les seuillets de ces deux portes & de ces deux sabords.

Les montants du fronteau sont recouverts, en avant, par des bordages qui achevent cette cloison; ces montants ont des dimensions assez fortes pour qu'ils servent de retenues sur le Gaillard d'avant, aux canons de chasse qu'on fait passer au besoin sur son

fronteau.

On doit remarquer que la charpente du fronteau n'est aussi forte que pour garantir la seconde batterie des coups de mer, qui se rompant sur l'avant du Vaisseau & sur le coltis, inonderoient le second pont s'il n'étoit sermé en avant par une cloison aussi solide.

Le pont des Gaillards est soutenu, composé, & lié au corps du Vaisseau comme les autres ponts; (on peut voir sur cela les Articles Banquieres, Banx, Lattes, Barrots, Courbes des Banx, Gouttieres, Hiloires, Bor-

136 CONSTRUCTION-PRATIQUE

dages des Ponts). On rencontrera d'ailleurs dans le cours de ce Dictionnaire plusieurs Articles qui traitent des parties de Construction, qui appartiennent à l'un des deux Gaillards, ou qui les concernent ensemble ou séparément).

On établit des canons sur les Gaillards des Vaisseaux & quelquesois sur ceux des Frégates: le nombre des canons de cette petite batterie & leur calibre sont relatifs à la grandeur du Vaisseau & aux calibres des canons des autres batteries du même Vaisseau.

(On voit à l'Article Sabords ce qui concerne les sabords des Gaillards, & à l'Article Batterie les canons qui appartiennent aux Gaillards selon la force du Vaisseau).

GALERIE ou CORRIDOR.

La Galerie fait une partie des aménagements pratiqués sur le faux-pont des Vaisseaux. C'est un Corridor qui regne sur les deux côtés du Vaisseau & même à peu près dans toute son étendue, car son issue, en avant, donne sur le plancher de la fosse aux lions, & celle de l'arriere donne dans la petite soute des rechanges du Maître Canonnier.

La principale utilité & l'objet de l'établiffement de la Galerie dans les Vaisseaux, est de pouvoir porter, dans un combat, un prompt secours aux endroits de la flottaison que le canon de l'ennemi a percés, & à cet effet, le poste des Charpentiers & des Calfats, pendant le combat, est sixé dans la Galerie.

La largeur de ce Corridor qui est formé par des montants, n'est pas plus grande que de quatre pieds dans le milieu des Vais-seaux de la premiere force. Je dis le milieu, parce que cette largeur diminue tellement, vers les deux issues de chaque Galerie, à cause du rétrécissement de la largeur du Vaisseau, & du contour des façons de son avant & de son arrière, qu'un homme peut tout au plus y passer, encore est-il obligé de se traîner vers l'issue de l'arrière, celle-ci étant resserrée davantage, comme on va le voir.

Il est dit dans l'Article Plancher du fauxpont, que ce saux-pont ne regne pas dans toute la longueur du Vaisseau, & qu'il est terminé en arrière par le plancher des soutes au pain, & en avant par celui de la sosse aux lions. La Galerie n'est cependant pas interrompue par l'établissement des soutes au pain & par la dissérence d'élévation entre leur plan-

cher qui est plus bas, & celui du faux-pont qui est plus élevé; car on pratique entre le côté des soutes au pain & le côté du Vaisseau, un plancher au niveau du faux-pont, par le moyen de chevrons dont les montants qui forment ce plancher & ce passage, sont appuyés & affermis sous les baux du premier pont, & sur les flancs du Vaisseau, & dont les traverses sont assujetties sur les montants & sur le côté du Vaisseau. Ces traverses sont recouvertes de bordages qui servent de marche-pied, & les montants sont recouverts par la cloison longitudinale du côté des soutes au pain: l'espace que ces soutes occupent, étant fort précieux pour leur emploi, & les façons de l'arriere du Vaisseau commençant à se pincer vers la partie de la Galerie, dont il est question, on ménage le terrein en sacrifiant la hauteur & la largeur du passage qui seroient nécessaires pour ce corridor, à l'avantage des soutes au pain.

L'économie du terrein oblige, presque de même, à rétrécir, en avant, l'issue de la Galerie par où l'on descend sur le plancher de la

fosse aux lions.

Le haut de la poupe des Vaisseaux est ordinairement décorée d'un Balcon, qui est établi, extérieurement, au niveau du pont du gaillard d'arriere, & qui est attenant à l'appartement qu'on nomme la Chambre du Conseil. Cette Galerie doit être assez large pour que deux personnes puissent s'y promener de front : elle fait un petit coude, en retour, sur les deux côtés du Vaisseau : ce Balcon donne de la grace à la façade de l'arrière, & procure l'agrément de voir tout ce qui se passe autour du Vaisseau.

GATTE.

La Gatte est un aménagement ou une espece de réservoir que l'on fait en avant du Vaisseau, & à peu de distance des écubiers ; il consiste en une cloison assez forte & bien soutenue qui regne en avant du pont, en cette partie, dans toute la largeur du Vaisseau. Il sert à recevoir les eaux qui entrent dans le Vaisseau par les écubiers, dans un gros temps: ces eaux ne séjournent point dans la Gatte, elles s'écoulent aussi-tôt en dehors du Vaisseau par le moyen des dalots qui sont percés, dans ce réservoir, au niveau du premier pont, & de chaque côté de l'étrave. La Gatte sert ainsi à empêcher les eaux qui proviennent des écubiers, de rester sur le premier pont, & elle sert encore à en délivrer le Vaisseau, en les déchargeant par les dalots.

140 CONSTRUCTION-PRATIQUE

Les bordages qui forment la cloison de la Gatte doivent avoir une épaisseur égale à celle des bordages du second pont, & cette cloison est soutenue par quatre ou cinq courbâtons cloués sur elle & sur le premier pont.

La cloison de la Gatte doit s'élever à la hauteur du bord inférieur des écubiers.

On calfate la cloison de la Gatte pour empêcher les eaux de filtrer dans le Vais-seau.

GENOUX DE FOND ET DE REVERS.

Les Genoux se distinguent en Genoux de Fond & Genoux de Revers. Le Genou de Fond est la piece ou le membre qui s'unit à la varangue; il aboutit par son pied contre un des bouts de la demi-varangue, & il est, dans cette partie, adhérent à la varangue; mais il la quitte & la dépasse pour achever de composer les sonds du Vaisseau; c'est à cette extrémité-ci, supérieure du Genou de Fond, que commence le développement des capacités du Vaisseau, ou le plus ou le moins d'inclinaison dans les allonges des couples.

Le Genou de Revers appartient & est adhérent au fourcat; son pied aboutit sur la tête du demi-fourcat; & il sert à termines les façons du Vaisseau dans les parties où il est établi. On peut regarder la partie supérieure du Genou de Revers, comme la projection des largeurs ou des capacités que le Vaisseau va reprendre & va acquérir.

La position, la coupe & la forme du Genou de Revers, sont très-essentielles & demandent beaucoup de savoir & de vigilance de la part du Constructeur, parce que le placement du fort, & le point où le Vaisseau doit être mis pour naviger avec toute la sûreté & la vîtesse possibles, dépendent de la combinaison & de la suite proportionnelle & insensible des saçons du Vaisseau, dans lesquelles les Genoux de Revers insluent considérablement.

Les Genoux de Fonds & de Revers ont les mêmes dimensions que les membres du Vaisseau ou les allonges des couples; c'est-àdire, le quart de la largeur du Vaisseau réduit en pouces. On leur laisse néanmoins extérieurement & intérieurement au Vaisseau, un quart ou un tiers de pouce de plus pour les parer ou les niveler lorsqu'on borde le Vaisseau en dedans & en dehors. Ces différents Genoux sont arrêtés comme toutes les autres pieces d'assemblages. (Voyez les Articles des Allonges pour suivre la formation des couples du Vaisseau.

GORGERE.

L A Gorgere est une des pieces qui composent & qui affermissent la saillie de l'avant absolu du Vaisseau ou de l'Eperon; c'est une courbe qu'on établit, à cet effer, sous la fleche & sur l'étrave. Une des branches de cette courbe suit le contour de la fleche, sous laquelle elle est prolongée, & l'autre branche descend sur l'étrave; l'angle de cette courbe, & ses branches doivent avoir la même épaisseur que la fleche; mais la largeur est indéterminée : on observe cependant de choisir, pour Gorgere, une courbe dont l'angle soit fort prolongé & de maniere que l'angle de la courbe touche l'étrave : on évite ainsi de mettre un remplissage dans l'intervalle de l'angle de la courbe à l'étrave; ce remplissage qui étoit usité autrefois, se nommoit le Mouchoir ou le Digon.

La Gorgere est arrêtée sur l'étrave, par quatre chevilles qui vont se perdre dans la contre-étrave; elle est ensuite assujettie, de chaque côté de la fleche, par des chevilles qui viennent goupiller dans le canal de

la fleche. (Voyez Taille-mer).

GOURNABLES.

On a dit dans l'Article Bordages, que les bordages extérieurs de l'œuvre-vive étoient assujettis sur la membrure, moitié par des clous, moitié par des chevilles de bois qu'on nomme Gournables: ces chevilles sont ordinairement assez longues pour qu'elles puissent pénétrer le bordage extérieur, le membre, & le bordage intérieur ou le vaigre qu'elles peuvent rencontrer; elles ont ainsi l'avantage de lier plus intimement les bordages avec les membres, & elles ont encore celui de ne point se rouiller, comme il arrive souvent aux clous, ce qui donne quelquesois de petites voies d'eau.

Il faut que les Gournables soient faits d'un bois de chêne liant & compact, sans quoi ils se romproient, & pourriroient bientôt; ils doivent aussi être fort secs, asin qu'ils remplissent hermétiquement leur rou dès que l'humidité les fera rensser.

Leur grosseur ou leur diametre est communément égal à une ligne par pouce de 'équarrissage des membres du Vaisseau; eur tête est un peu plus grosse que leur jueue.

GOUTTIERES DES PONTS.

L E nom de ces pieces de Construction désigne une de leurs principales utilités, qui est de servir à l'écoulement des eaux en dehors du Vaisseau; elles garantissent encore, autant qu'il est possible, la membrure de l'humidité qu'y cause le passage continuel des eaux par les dalots. Les dalots sont percés dans les gouttieres, néanmoins, malgré toutes les précautions qu'on prend pour préserver les Gouttieres de la pourriture, & les membres de l'humidité, soit en garnissant les dalots d'une forte doublure de plomb, soit en fournissant aux Gouttieres des dimensions considérables, soit en laissant du jour au-dessous des pieces pour que l'air vienne les rafraîchir; il arrive souvent que dans la durée d'un Vaisseau, on est obligé de changer plusieurs fois ces pieces, à cause de la pourriture dont elles sont attaquées : la corruption gagne même quelquefois jusqu'aux têtes des baux, & infecte aussi la membrure voisine. Ce dernier accident oblige alors à un radoub sérieux & long, & peut contraindre à refondre le Vaisseau, si le vice a pénétré dans les fonds. (Voyez les Articles Dalots & Entremises.) La La plus essentielle qualité des Gouttieres est la liaison qu'elles apportent intérieurement aux côtés du Vaisseau; elles sont pour eux, une ceinture très-solide, & elles achevent l'union des baux avec les côtés du Vaisseau, en les saississant dans toute l'étendue du Vaisseau.

On fortifie les Gouttieres des ponts, pour aider aux efforts qu'elles ont à soutenir dans les différents mouvements du Vaisseau, en leur accostant des bordages de forte dimension, qu'on nomme Serres-Gouttieres: ces pieces regnent comme les Gouttieres dans

toute la longueur du Vaisseau.

On emploie, dans la Construction, deux sortes de Gouttieres; celles que nous nommerons la Premiere Espece, s'établissent, comme on vient de le dire, sur les côtés de tous les ponts des Vaisseaux: celles de la Seconde Espece, se posent sous les extrémités des lattes de la dunette des Vaisseaux, à toucher cette bauquiere de la dunette, & sous les extrémités des baux du premier pont des Frégates, nommé leur Faux-Pont, à toucher cette bauquiere du Faux-Pont: on nomme cette seconde sorte de Gouttieres, Gouttieres renversées, à cause de leur situation. On en parlera en détail après celles de la premiere espece.

Les Gouttieres du premier pont commencent en arriere du Vaisseau, depuis le bord extérieur de la barre d'arcasse, dite du premier pont, & elles vont aboutir, en avant du Vaisseau, au milieu de l'étrave, après avoir suivi le contour des côtés du Vaisseau; elles sont entaillées entre chaque bau. & elles s'enchassent, en queue d'aronde, sur leur tête. Cette entaille est de trois pouces de profondeur pour les Gouttieres du premier pont des Vaisseaux des premiers rangs, & à proportion pour les Vaisseaux inférieurs. Les dimensions verticales & horizontales ou l'épaisseur & largeur des Gouttieres du premier pont des Vaisseaux de la premiere force, ne sont pas précisément bien fixées, on doit cependant leur en donner de très-fortes, & préférer les bois les plus longs pour les composer. Les écarts des Gouttieres se joignent bout à bout, & on observe de les faire rencontrer sur un bau, en évitant les baux qui sont visà vis les sabords.

Toutes les Gouttieres, en général, sont façonnées extérieurement en forme un peu concave par rapport aux roues des affûts des canons, & elles n'excédent point, comme les hiloires, les bordages des ponts.

Les Gouttieres du premier pont sont ar-

rêtées contre les membres & sur les baux, par des clous qui ont pour longueur deux fois l'épaisseur des Gouttieres, & pour grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur. La partie des Gouttieres, qui appuie sur les membres, est arrêtée par un clou sur chacun d'eux. Cette partie est ensuite retenue, sur le côté du Vaisseau, par des chevilles qu'on chasse horizontalement sur elle du dehors du Vaisseau quand on le borde. Ces chevilles percent ainsi le bordage extérieur, le membre, & saississent la partie de la Gouttiere & des Serres-Gouttieres endentée entre les baux; elles sont clavetées sur virole en dehors sur la seconde Serre-Gouttiere. Ces chevilles ont pour longueur, l'épaisseur des pieces qu'elles pénétrent, & pour grosseur celle des chevilles d'assemblage.

La partie des Gouttieres qui pose sur les baux, est arrêtée, sur chacun d'eux, par

deux clous.

Les Serres-Gouttieres du premier pont & des autres ponts du Vaisseau sont, comme on a dit plus haut, des bordages d'une largeur & d'une épaisseur considérables, en sorte qu'on puisse prendre sur cette derniere dimension, de quoi leur faire une arrête entre les baux, comme on l'a pratiqué pour les K ij

Gouttieres. Les Serres-Gouttieres sont arrêtées, sur chaque bau, par deux clous de même proportion que ceux des Gouttieres : elles sont ensuite fixées, & retenues contre les Gouttieres, par les chevilles dont on a parlé pour la derniere liaison des Gouttieres.

Les Gouttieres du second pont regnent en arriere du Vaisseau, depuis les montants de voûte, jusqu'en avant du Vaisseau, au milieu de l'étrave. Ces Gouttieres sont établies & travaillées comme celles du premier pont : elles sont enchassées, en queue d'aronde, sur les têtes des baux, & elles sont endentées, entre chaque bau, de deux pouces & demi dans les Vaisseaux de la premiere force, & proportionnellement dans les autres.

La partie de ces Gouttieres, qui appuie sur la membrure, doit avoir pour dimension deux pouces de plus que l'épaisseur des bordages du second pont; & la partie qui pose sur les baux est aussi plus forte en épaisseur, que les mêmes bordages de ce pont, de l'é-

paisseur de l'arrête entre les baux.

La largeur de ces Gouttieres, au niveau du pont, est à peu près égale à celle des Gouttieres du premier pont. Elles sont également arrêtées par des chevilles & par des clous proportionnés.

Les Serres-Gouttieres du second pont doivent avoir la même arrête, entre les baux, que les Gouttieres, & elles sont aussi plus larges que les bordages de ce pont. Elles sont fixées sur les baux, & unies aux Gouttieres par un nombre de clous & de chevilles égal & proportionné à ceux des Serre-Gouttieres du premier pont.

Les Gouttieres des gaillards régnent en arriere du Vaisseau, depuis les montants de voûte, jusqu'au bord extérieur du dernier bau qui forme, en avant du Vaisseau, le

fronteau de ce gaillard.

Elles sont établies & travaillées comme celles du deuxieme & premier pont; elles sont enchassées en queue d'aronde sur les têtes des baux des gaillards, & endentées entr'eux de deux pouces de prosondeur.

La partie de ces Gouttieres, qui appuie sur la membrure, doit avoir pour dimension, un pouce de plus en épaisseur que les bordages du pont des gaillards; & la partie des Gouttieres, qui repose sur les baux, est plus forte, que ces mêmes bordages, de l'épaisseur de l'arrête entre les baux.

Cette Gouttiere est assujettie, sur les côtés du Vaisseau, par un clou à chaque membre; elle est ensuite sixée sur chaque bau par deux

clous.

CONSTRUCTION-PRATIQUE (I'SO

On n'établit qu'une seule Serre-Gouttiere à côté des Gouttieres des Gaillards. Elles doivent avoir une plus grande largeur que les bordages des gaillards, & leur épaisseur doit être plus forte, que celle de ces mêmes bordages, de l'épaisseur de leur arrête entre les baux.

Cette Serre-Gouttiere est fixée sur chaque bau par deux clous; elle est ensuite unie à la Gouttiere par des chevilles semblables à celles qu'on a employées précédem-

ment dans les autres ponts.

Les Gouttieres de la dunette régnent en arriere du Vaisseau, depuis les montants de voûte, jusqu'au bord extérieur de la derniere latte qui forme le fronteau de la dunette; elles sont établies & travaillées comme celles des ponts & des gaillards; elles sont enchassées, en queue d'aronde, sur les têtes des lattes de la dunette, & endentées entr'elles d'un pouce & demi de profondeur. Les épaisseurs de ces Gouttieres sont plus fortes d'un pouce & demi, que l'épaisseur des bordages de la dunette.

Ces Gouttieres sont arrêtées, sur les côtés du Vaisseau, par un clou à chaque membre, & sur chaque latte par deux clous, elles sont ensuite unies au côté du Vaisseau par des chevilles semblables à celles des autres

ponts.

On ne pose pas, ordinairement, de Serre-Gouttiere sur la dunette.

Les Gouttieres-Renversées sont établies, comme on a dit au commencement de cet article, sous les extrémités des lattes de la dunette des Vaisseaux à toucher la bauquiere de la dunette, & sous les extrémités des baux du premier pont, ou faux pont des Frégates à toucher aussi la bauquiere de ce

pont.

Les Gouttieres-renversées contribuent dans les Frégates à la liaison mutuelle des baux de leur faux-pont, & elles dispensent encore d'établir sous les extrémités des baux de leur faux-pont, des courbes qui se prolongeant sur le vaigrage occuperoient dans la cale, un espace nécessaire pour l'arrimage de ces Bâtiments. Les Gouttieres-renversées sont également substituées aux courbes sous les extrémités des lattes de la dunette des Vaisseaux.

Les Gouttieres-renversées dont on se sert, pour le faux-pont des Frégates, doivent être endentées de deux pouces de prosondeur entre les baux, & elles ont, outre cela, la même épaisseur que les bordages de ce pont : elles sont arrêtées sous chaque bau par deux clous, & elles sont ensuite retenues, sur le côté du Vaisseau, par des chevilles qui sont

K iv

chassées par dehors, & qui percent le bordage extérieur, le membre, l'entremise, & l'arrête de la Gouttiere renversée, sur laquelle on clavette ces chevilles sur virole.

Les chevilles qu'on emploie pour cette liaison, ont pour grosseur celle des chevilles

d'assemblage.

On a vu plus haut que les Gouttieres & les Serres-Gouttieres doivent être chevillées de la même maniere, lorsqu'on borde le Vais-feau extérieurement.

On ne met point ordinairement de Serre-Gouttiere à côté des Gouttieres - renverfées, à moins que les pieces qu'on y emploie, n'aient pas une largeur suffisante.

Les Gouttieres - renversées employées sous la dunette des Vaisseaux, sont aussi endentées d'un pouce & demi de prosondeur entre les lattes, & elles ont, sans cela, à peu près la même épaisseur que les bordages des gaillards : elles sont d'ailleurs clouées sous chaque latte, & retenues sur le Vaisseau, de la même saçon que celles du premier pont ou faux-pont des Frégates.

GOUVERNAIL.

To u s les Marins savent que le Gouvernail ou Timon est une piece essentielle au Vaisseau pour sa conduite, travaillée suivant certaines proportions, & établie extérieurement sur l'étambot avec des gonds qui entrent dans les pentures ou sémelots qu'on a établis à cet effet sur l'étambot, & qui lui permettent de tourner à droite & à gauche selon la direction de route qu'on veut saire tenir au Vaisseau.

Le Gouvernail est composé de deux pieces, l'une qu'on nomme la Meche & l'autre le

Safran.

La Meche qui doit être faite de bois de chêne, forme elle seule la longueur du Gouvernail, & cette longueur s'étend, depuis le champ inférieur du talon de la quille, jusqu'à douze ou dix-huit pouces au-dessus de la tête de l'étambot.

Le Safran est communément d'un bois léger, & sa longueur n'accompagne la meche que depuis le pied du Gouvernail jusqu'à huit ou dix pouces au-dessus de la ligne de flottaison.

La largeur de la meche est communément fixée, au pied du Gouvernail, à un pouce par pied de la plus grande largeur du Vaisseau, & celle du safran est à peu près égale à la moitié de l'épaisseur de la quille. Cette largeur totale du Gouvernail diminue cependant & proportionnellement dans toute

sa longueur, ensorte qu'il n'a plus, au droit de la flottaison, que les trois quarts de sa plus grande largeur, & c'est vers cet endroit que le safran cesse & se termine par une console ou doucine: au droit de la lisse d'hourdi, il a seulement la moitié de la plus grande largeur de sa meche, diminution qui forme encore une console ou doucine. Le Gouvernail vient alors se terminer, à sa hauteur assignée, ayant vers sa tête un équarrissage égal au tiers de la plus grande largeur de sa meche.

L'épaisseur du Gouvernail, dans sa longueur, est la même que celle de l'étambot, & on observe de le tailler en sorme de coin du côté de l'étambot, asin qu'il ait la faci-

lité de tourner sur ses gonds.

Les pentures & les gonds du Gouvernail sont établis en nombre égal & proportionné à la longueur du Gouvernail, de façon qu'ils correspondent exactement les uns aux autres; leurs dimensions & proportions, & celles de leurs aîles qui les affermissent respectivement sont très-considérables & relatives aux dimensions du Gouvernail & de l'étambot comme on va le voir.

La longueur de chaque gond est une sois & demie l'épaisseur du Gouvernail, son diametre est le quart de cette épaisseur: le jeu

ou le trou de chaque penture a un peu plus de diametre intérieur que celui du gond, & le diametre extérieur du fémelot est égal au

tiers de l'épaisseur de l'étambot.

Il est bon de savoir que le sémelot doit mordre sur le corps de l'étambot, & qu'il est ordinairement garni en dedans de bronze pour rendre le frottement du gond plus doux; les aîles des gonds & des pentures auront en longueur trois sois l'épaisseur de l'étambot, en largeur un peu moins que la moitié de l'épaisseur de l'étambot, & en épaisseur le quart de leur largeur.

Ils sont sixés par des clous à grosse tête, dont la longueur est proportionnée à la

force des pentures & des gonds.

La Barre du Gouvernail, ou proprement le Timon, est un long levier de bois de chêne, qui entre horizontalement par un de ses bouts dans une mortaise, ou œil, percée, dans la tête du Gouvernail au niveau du champ supérieur de la barre d'arcasse, dite Barre d'Ecusson, ou Barre au bout de l'Etambot.

La barre du Gouvernail pose par son autre extrémité, en dedans du Vaisseau, sur une piece particuliere, qu'on nomme la

Tamise, & qu'on décrira ci-après.

L'équarrissage de la barre est proportionné à la longueur & à la dimension du Gou-

vernail. Sa longueur se regle ordinairemen sur le plus grand angle qu'on veut lui faire décrire pour que le Gouvernail produise plus de célérité dans les mouvements du Vaisseau.

La Tamise est une piece travaillée en forme d'arc, établie, en arriere & dans la largeur du Vaisseau, sous les baux du second pont, & sur laquelle coule l'extrémité de la barre du Gouvernail lorsqu'on la fait mouvoir.

La Roue du Gouvernail est le mobile qui fait marcher la barre.

Cette roue est établie, verticalement, sur le gaillard d'arriere, & répond perpendiculairement à l'extrémité de la barre, qui coule sur la tamise : cette roue est assortie d'un assez long aissieu cylindrique, (qu'on appelle le Marbre de la Roue), sur lequel est roulé de plusieurs tours & par le milieu un cordage, (qu'on nomme Drosse) dont les deux bouts, après avoir traversé dans des pouliots l'épaisseur du pont du gaillard, la hauteur & l'épaisseur du second pont, descendent en sens contraire sur les deux extrémités de la tamise où ils sont reçus dans des poulies, & reviennent chacun s'amarrer au bout de la barre qui doit couler sur la tamise; ensorte que si on fait tourner la roue

droite, le bout de la barre va à gauche,

réciproquement.

M. Bourdé de Ville-Huet a donné dans on Ouvrage du Manœuvrier une description si précise de tout ce qui concerne le Fouvernail, que je crois ne pouvoir mieux aire que de recommander ici la lecture de et Article si important & si bien traité.

GUIRLANDES.

Les Guirlandes sont des pieces essenelles, de différentes longueurs & de difféente courbure, qui lient intérieurement & orizontalement l'avant du Vaisseau dans la artie & dans la hauteur de l'étrave. Elles y ont assez multipliées pour que le massiment es allonges d'écubiers qui forment cette ırtie du Vaisseau, depuis le couple de cols, jusqu'à l'étrave, soit aussi bien lié au orps du Vaisseau & aussi solide qu'il est offible. Ce font les Vaigres qui incorporent emiérement & assez solidement au Vaisau, toutes les allonges d'écubiers : mais alheureusement, malgré cette liaison & lles des Guirlandes, l'ébranlement de ces longes est, à la longue, inévitable, parce i'elles ne sont pas appuyées sur un point

assez fixe. (Voyez Allonges d'Ecubiers &

Vaigres.)

On commence la liaison de cette partie de l'avant du Vaisseau, en établissant d'abord horizontalement, à l'angle le plus bas des façons de l'avant, un fourcat couché, dont les branches doivent avoir sept à huit pieds de longueur pour les Vaisseaux du premier rang, & à proportion pour les autres; elles viennent reposer sur les aîles, ou côtés du Vaisseau, où elles sont assujetties pour le moment par des clous; elles sont arrêtées ensuite par des chevilles qui sont chassées du dehors & qui percent le bordage extérieur, le membre, le bordage intérieur & la branche du sourcat couché ou horizontal sur lequel elles sont clavetées sur virole.

On met ordinairement cinq à six chevilles à chaque branche; elles ont pour longueur, l'épaisseur de toutes les pieces qu'elles percent, & pour grosseur, trois lignes de plus de diametre que celles d'assemblages. Le petit bout de la cheville diminue en

grosseur d'une ligne & demie.

Ce fourcat horizontal doit avoir au moins pour dimension en quarré, celle des membres & un tiers de plus à son angle où il est arrêté par une cheville qui va se perdre dans l'étrave aux deux tiers; cette cheville-ci a pour grosseur quatre lignes de plus que celles d'assemblage, & elle perce l'angle du fourcat, la contre-étrave & les deux tiers de l'étrave où elle se perd.

On établit ensuite les Guirlandes dans cet

ordre.

La bauquiere du premier pont étant mise en place, on pose la Guirlande du premier pont, son milieu répond à celui de l'étrave; & ses deux branches s'étendent sur la bauquiere du premier pont, à venir toucher, s'il est possible, le bau le plus prochain; elle dépasse la bauquiere, de la hauteur verticale des baux, moins leur arrête sur la bauquiere. Cette Guirlande sert alors de soutien aux extrémités des bordages du premier pont qui viennent aboutir, en cette partie, entre les serres-gouttieres & la contre-hiloire; cependant avant de border cette partie du pont, on met des entremises, entre la Guirlande & la membrure, depuis le bau le plus en avant jusqu'à l'étrave. Les branches de la Guirlande du premier pont des Vaisseaux du premier rang doivent avoir sept à huit pieds, & à proportion pour les autres Vaisseaux; elles ont pour dimension en quarré douze à seize pouces, & l'angle de la Guirlande doit avoir un quart de plus

pour sa largeur horizontale.

La Guirlande, dont il est ici question; est fixée à son poste par huit chevilles sur chacune de ses branches; ces chevilles ont pour longueur l'épaisseur du bordage extérieur, du membre, de la bauquiere, & de la branche sur laquelle elles viennent claveter sur virole; & elles ont pour grosseur quatre lignes de plus que celles d'assemblage, leur bout diminue d'une ligne & demie. Cette Guirlande est aussi arrêtée à son angle par une cheville semblable qui perce l'étrave, la contre-étrave, l'entremise, & l'angle de la Guirlande où elle est aussi clavetée sur virole. Toutes ces chevilles sont à distance égale les unes des autres, & sont chassées de dehors en dedans du Vaisseau.

De cette Guirlande du premier pont au fourcat horizontal, on établit quatre autres Guirlandes, à distance égale les unes des autres; elles sont arrêtées comme la précédente; mais la dimension en doit être proportionnée, & il faut s'attacher davantage à la longueur des branches, asin qu'elles puissent embrasser, s'il est possible, les allonges d'écubiers, & asin que celles qui sont dans les sonds du Vaisseau, puissent atteindre & dépasser même, s'il se peut, le coudre de la cou-

ple de coltis, pour augmenter la liaison du Vaisseau.

On établit aussi sur l'étrave & sur la bauquiere du second pont, une Guirlande dont la position, & les propriétés, sont particuliérement les mêmes que celles de la Guirlande du premier pont, qu'on vient de détailler; ses branches doivent avoir pour longueur de six à sept pieds dans les Vaisseaux des premiers rangs, & six seulement dans les Vaisseaux inférieurs.

L'équarrissage de ses branches est celui des baux du second pont. Chaque branche de cette Guirlande est arrêtée par six ou sept chevilles, non comprise celle de son angle. Ces chevilles sont chassées du dehors du Vaisseau en dedans, & sont clavetées sur virole; elles ont également quatre lignes de plus que celles d'assemblage.

On établit encore une Guirlande entre celle du premier pont & celle du second pont; elle doit être posée quelques pouces au-dessous de l'ouverture inférieure des écubiers.

Cette Guirlande-ci a les mêmes dimenfions & est chevillée de même que la Guirlande du deuxieme pont, dont on vient de parler.

REMARQUE.

QUELQUES Constructeurs avant de mettre en place les Guirlandes qui sont dessous celles du premier pont, établissent sur l'étrave, en dedans, un Marsouin dont la tête aboutit sous la Guirlande du premier pont, & dont la queue descend, le long de la contre-étrave, dans les façons du Vaisseau, pour venir s'empater sur la carlingue. Dans ce cas, le marsouin doit être d'une forte dimension, & il est arrêté, à sa place, par les chevilles des Guirlandes qu'on pose alors sur lui, en croix, en leur faisant une entaille pour les enchasser dessus; ce marsouin contribue à la liaison de l'avant du Vaisseau, mais aussi il ajoute beaucoup à la pesanteur de cette partie, & il intercepte considérablement l'effet que doivent produire toutes les Guirlandes, par la coupure qu'on est obligé de leur faire, pour les emboîter sur ce marsouin.

Cette piece n'est pas fort en usage actuel-

lement.



H

HERPES & leurs Courbes.

Les Herpes, & les Courbes qui les forment & qui les foutiennent, fervent à garnir & à décorer la faillie de l'avant absolu du Vaisseau, depuis le bossoir jusqu'à l'extrémité de la fleche: leur position, & leur travail dépendent absolument du goût du Constructeur, & on doit s'appercevoir en esset que l'élégance des contours, & la douceur des courbes qu'on emploie, pour composer les Herpes, donnent une grace singuliere à l'avant du Vaisseau. Les Herpes & les Courbes des Herpes sont recouvertes de sculpture, & cet ornement regne depuis les bossoirs jusqu'à la poulaine.

Les Courbes des Herpes sont établies sur la branche de la courbe-capucine, qui est prolongée sur le dos de la fleche, & le sommet de ces courbes est retenu par des traverses qui les lient des deux côtés du Vaisseau: ces traverses sont, elles-mêmes, soutenues par deux barres établies depuis la

courbe-capucine jusqu'à la fleche.

C'est sur ces différentes traverses qu'on

fait un petit plancher en caillebotis qu'on nomme le plancher des Herpes.

HILOIRES.

Les Hiloires sont des bordages de sorte dimension qui regnent sur tous les ponts des Vaisseaux de l'arriere à l'avant; elles sont d'une très-grande utilité dans ces parties du Vaisseau, pour tenir & affermir les ponts contre les secousses répétées du Tangage. Cet affermissement que les Hiloires doivent procurer aux ponts des Vaisseaux, & la résistance qu'elles doivent faire par leur union avec les baux, ont engagé, avec raison, les Constructeurs à donner aux Hiloires une largeur & une épaisseur considérables dans toute leur étendue.

On connoît en Construction deux especes d'Hiloires; celles que nous nommerons la premiere espece s'établissent, comme on vient de le dire, sur tous les ponts du Vaisseau; celles de la seconde espece reposent uniquement sous les baux du premier pont au milieu & dans les intervalles d'une écoutille à l'autre; on nomme cette derniere sorte d'Hiloires, Hiloires renversées, à cause de leur situation; on en parlera après cel-

les de la premiere espece.

Les Hiloires, de la premiere espece, forment les côtés des ouvertures de toutes les écoutilles; elles se rapprochent mutuellement, en arrière & en avant du Vaisseau, du quart de leur plus grande distance qui est à la grande écoutille ou vers la plus grande largeur du Vaisseau. La largeur des écoutilles détermine, ainsi, la position des Hiloires & leur contour exact.

On doit voir l'article Ecoutille, où l'on trouvera les largeurs des différentes écou-

tilles.

Les Hiloires du premier pont des Vaiffeaux, en général, commencent, en arriere du Vaisseau, depuis le bord extérieur de la barre d'arcasse, dite du premier pont, & vont aboutir, en avant du Vaisseau, sur la guirlande du premier pont à toucher la gouttiere.

Leur largeur est fixée, communément, à treize pouces pour les grands Vaisseaux, & à dix pour les Frégates: leur épaisseur doit être plus forte de deux pouces & demi que les bordages du premier pont dans les Vaisseaux des premiers rangs, & de deux pouces, seulement, dans les Vaisseaux inférieurs, & dans les Frégates, suivant leur force. Ces Hiloires sont entaillées sur chaque bau, &

L iij

sont enchassées, dessus eux, par une arrête de deux pouces à un pouce & demi de profondeur, dans les Vaisseaux de la premiere force, & à proportion dans les Vaisseaux de rangs inférieurs: elles dépassent ou débordent aussi, de trois quarts de pouce, les bordages du premier pont de ces premiers Vaisseaux, & d'un demi pouce dans les Vaisseaux inférieurs & dans les Frégates.

Les Hiloires du premier pont des Vaisseaux sont arrêtées sur chaque bau par deux clous qui ont pour longueur deux sois l'épaisseur des Hiloires, l'entaille ou arrête non comprise, & pour grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur.

On doit faire attention à ce que les écarts des pieces qui composent les Hiloires ne se rencontrent pas vis-à-vis les écoutilles.

Les Hiloires de tous les ponts ne conservent pas une largeur égale dans toute leur longueur, leur plus grande largeur est à la grande écoutille, mais elle diminue insensiblement d'un tiers en avant du Vaisseau, & d'un quart en arriere.

Les deux Hiloires du premier pont étant mises en place l'une & l'autre de chaque côté des écoutilles, on pose, à côté de chacune d'elles, un fort bordage qu'on nomme contre-Hiloires; elles partent, en arriere

du Vaisseau, des mêmes points que les Hiloires, & elles se terminent, en avant du Vaisseau, aux mêmes points qu'elles, après en avoir suivi le contour.

On laisse à ces contre-Hiloires un pouce & demi en épaisseur de plus qu'aux bordages du premier pont pour les entailler & les enchasser de cette quantité sur les baux, comme on l'a pratiqué pour les Hiloires.

Les contre-Hiloires n'excédent point les bordages du pont, & on observe aussi que les écarts de leurs pieces ne se trouvent pas vis-à-vis ceux des Hiloires: elles sont arrê-tées, sur les baux, de la même façon que les Hiloires, & par des clous proportionnés.

On établit encore sur tous les ponts des Vaisseaux, entre la contre-Hiloire & les serres-gouttieres, une autre Hiloire qui a les mêmes dimensions que la contre-Hiloire de ces ponts.

Elle commence, en arriere du Vaisseau, comme les Hiloires & contre-Hiloires, & finit aux mêmes points, en avant du Vaisseau; elle ne dépasse point les bordages du pont : c'est sur cette Hiloire qu'on met, uniquement au premier pont des Vaisseaux, & vis-à-vis chaque sabord, une boucle de fer nécessaire au service du canon de cette batterie.

Liv

Les Hiloires du second pont des Vaisseaux régnent, en arriere du Vaisseau, depuis le bord extérieur du dernier bau de
cette partie, & vont aboutir en avant du
Vaisseau, sur la guirlande du second pont à
toucher la gouttiere; elles sont perpendiculaires à celles du premier pont; elles forment également les côtés des ouvertures
des écoutilles qui répondent à celles du premier pont, & de celles qui sont particulieres au second pont.

Ces Hiloires doivent avoir, à peu près, la même largeur que celles du premier pont.

Leur épaisseur doit être plus considérable que celle des bordages du second pont, de deux pouces ou d'un pouce trois quarts, suivant la force des Vaisseaux; elles sont entail-lées & enchassées sur chaque bau d'un pouce & demi ou d'un pouce & un quart de prosondeur proportionnellement aux Vaisseaux; elles relevent, de même, sur les bordages du pont, de trois quarts de pouce ou d'un demipouce.

Chaque contre-Hiloire qu'on pose à côté d'elles est endentée également entre les baux, mais elle ne déborde pas sur le

pont.

Les Hiloires & contre-Hiloires du second pont sont assujetties sur chaque bau par deux clous qui ont pour longueur deux fois l'épaisseur de ces pieces, l'entaille non

comprise.

On doit se souvenir que toutes ces Hiloires & contre-Hiloires du second pont, diminuent, également, en largeur vers les extrémités du Vaisseau, & s'en rapprochent ainsi que celles du premier pont.

On suivroit les mêmes dimensions , les mêmes proportions & les mêmes contours pour les Hiloires & contre-Hiloires du troisseme pont d'un Vaisseau de ce

rang.

Les Hiloires du gaillard d'arriere du Vaisseau, doivent être perpendiculaires à celles des second & premier ponts; elles forment, également, les côtés des ouvertures des écoutilles, qui répondent à celles du second & du premier pont dans cette partie; elles régnent depuis le bord extérieur du dernier bau, en arriere de ce gaillard, jusqu'à celui du dernier bau, en avant, du fronteau de ce même gaillard. On donne à ces Hiloires à peu près la même largeur que celles du second pont. Elles ont deux pouces de plus en épaisseur que les bordages du gaillard; elles font entaillées entre les baux, & enchassées dessus d'un pouce & demi, & elles relevent d'un demi pouce sur les bordages; ce relevement n'existe



cependant que depuis le fronteau de ce gaillard jusqu'à l'écoutille de l'échelle établie pour descendre au second pont. Chaque contre-Hiloire est posée & endentée entre les baux, de même que les deux Hiloires, & n'excede pas les bordages du gaillard.

Le travail & la position des Hiloires & contre-Hiloires du gaillard d'avant, sont les mêmes que pour celles du gaillard d'arriere, elles suivent dans l'un & dans l'autre les mêmes contours & les mêmes proportions que celles du second & du premier pont.

Les Hiloires & contre-Hiloires du gaillard d'avant régnent depuis le bord extérieur du dernier bau, en arriere de ce gaillard, jusqu'à celui du dernier bau en avant de ce même Gaillard. Elles sont arrêtées sur les baux, comme au second & au premier pont, par des clous proportionnés

& en même nombre.

Les Hiloires renversées sont établies uniquement, comme on l'a dit au commencement de cet Article, sous les baux du premier pont, au milieu du Vaisseau, & dans les intervalles d'une écoutille à l'autre; elles régnent, de cette maniere, depuis le bord en avant de l'écoutille aux vivres, jusqu'au bord en arriere de l'écoutille aux cables; elles augmentent l'union & l'affermissement du

premier pont; elles servent encore à recevoir les têtes des épontilles qui sont réparties dans la cale pour soutenir les baux du premier pont.

Ces Hiloires renversées doivent avoir d'équarrissage un pouce ou un pouce & demi de plus que l'épaisseur des Hiloires du premier pont; elles sont endentées entre les baux & s'enchassent dessous eux, de deux pouces, un pouce & demi, ou un pouce de prosondeur : ces arrêtes & leurs dimensions sont proportionnées au rang des Vaisseaux; elles sont fixées sous chaque bau par deux clous qui ont pour longueur deux fois l'épaisseur des pieces, & pour grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur.

On établit aussi une Hiloire renversée sous le premier pont des Frégates, nommé leur Faux-Pont ou Entre-Pont, de la même maniere que dans les Vaisseaux; elle y est d'une égale utilité; ses dimensions sont proportionnées aux baux de ce pont, & ses arrêtes entre les baux sont relatives à son

épaisseur.



L.

LATTES.

Les Lattes dont il est question ici, ne sont pas les petits baux qui supportent le demi pont qu'on nomme Dunette. (Voyez

fur cela la fin de l'Article Baux.)

Les Lattes dont on veut parler, sont les bordages qu'on établit entre les baux de chaque pont sur les barrots; elles contribuent à la liaison des ponts en recevant, comme les baux, les clous qui affujettissent les bordages de chaque pont; elles sont placées dans le sens des baux, & entre la contre-hiloire & la seconde serre-gouttiere, contre lesquelles elles aboutissent, en observant que si la distance entre quelques baux est considérable, on placera une seconde & même une troisieme latte, de façon qu'il y ait plus d'espace rempli que de vuide : les Lattes ont ainsi une largeur indéterminée, mais leur épaisseur doit être la même que celle des bordages du pont où elles sont employées; leur champ supérieur doit venir au niveau de celui des baux; elles sont clouées à chaque barrot sur lesquels elles reposent. On voit ainsi que leur établissement se fait avant

DES VAISSEAUX.

173

que de border le pont entre les serres-gouttieres & la contre-hiloire.

LISSES.

Les Lisses sont des bandes ou ceintures placées de distance en distance dans l'élévation extérieure du Vaisseau, & qui servent à contenir sa carcasse pendant sa Construction, en attendant que les préceintes soient posées, & que le Vaisseau soit bordé en dehors.


Les Lisses, étant établies, servent très-utilement à composer les gabaris ou patrons des couples de remplissage compris entre les

couples de levée.

Le tracé des Lisses donne encore beaucoup de facilité aux Constructeurs pour la composition de leurs Plans de couples.

Je vais parler des principales Lisses, & des Lisses intermédiaires, dans l'ordre suivi pour leur établissement sur le Vaisseau.

La Lisse du fond est la premiere qu'on met en place; son nom désigne très-bien qu'elle marque des deux côtés du Vaisseau, l'étendue ou la largeur de ses sonds: en esset cette Lisse parcourt les extrémités des varangues & des sourcats, & elle se termine, en arriere du Vaisseau, sur l'étambot, à la hauteur



DES VAISSEAUX.

175

de revers du couple de coltis: elle suit d'ailleurs dans son étendue le même contour que la Lisse du fort.

Les Lisses de Couronnement des gaillards, celle de la teugue, & celle de la dunette sont posées à leurs places respectives, & elles suivent toutes le contour de la Lisse du Vibord.

Les Lisses intermédiaires participent du nom des Lisses principales entre lesquelles

elles sont placées.

On met une de ces Lisses à la distance moyenne entre la quille & la Lisse du fond, on en établit deux dans l'intervalle de la Lisse du fond à la Lisse du fort, & on en pose une entre la Lisse du fort & celle du vibord.

Ces différentes Lisses intermédiaires suivent absolument les mêmes contours que les principales Lisses voisines dont elles dé-

pendent.

On a attention dans le commencement de la Construction du Vaisseau, de placer une petite Lisse à la hauteur où les sabords des batteries doivent rester percés: cette précaution évite une perte de bois; car si on garnissoit à plein l'œuvre-haute du Vaisseau comme on remplit les sonds, on seroit obligé dans la suite de la Construction, de cou-

per les parties des allonges de couples qui traverseroient l'ouverture ou embrasure des sabords des batteries.

Les Lisses en général ont une épaisseur à peu près égale au tiers de l'équarrissage des membres; leur largeur est plus forte d'un demi-pouce; mais les Lisses des gaillards, de teugue & de dunette sont diminuées d'un pouce dans ces deux dimensions.

Toutes les Lisses sont d'abord arrêtées par un clou sur chaque membre ou allonge de chaque couple de levée, & elles le sont ensuite de même sur les couples de rem-

plissage.

Je dois prévenir qu'à mesure qu'on met en place les premieres côtes ou couples du Vaisseau, & qu'on les ceint avec les dissérentes Lisses, on s'occupe aussi à étayer, extérieurement, ce commencement de carcasse par des épontilles ou acores qui servent d'arcboutants à l'édisice du Vaisseau.

La Lisse du fond est acorée dans toute sa longueur, celle du fort l'est également, ainsi qu'une des Lisses intermédiaires du fond & du fort, ce qui compose trois rangs d'étais ou acores de chaque côté du Vaisseau: on ne met une acore qu'à chaque couple de levée.

Les acores appuient obliquement sur la Lisse

Lisse & mordent sur elle moyennant une dent en fausse équerre qu'on fait sur la tête des acores, de sorte qu'elles emboîtent l'angle inférieur de la Lisse; elles y sont assujetties par un clou qui pénetre dans la Lisse.

Les pieds des acores reposent sur des soles ou madriers de bois; ces soles sont contenues dans leurs fosses par des pi-

quets.

Le pied de l'acore est cloué sur la sole, & est même cerné par un taquet cloué sur

la sole, ce qui le rend inébranlable.

Les soles ont ordinairement cinq pieds de long sur un & demi d'épaisseur; leur largeur, assez indisférente, est celle que ces madriers

peuvent porter.

Il arrive quelquefois que les côtés du chantier sont sur un sol de peu de consistance. Le terrein doit donc être examiné, pour prévenir tous les accidents, avant que d'asseoir les acores qui étayent le Vaisseau; car plusieurs exemples ont appris que les soles s'étant affaissées par le peu de solidité du sol, ont entraîné avec elles les acores, ont fait céder les Lisses & les membres du Vaisseau, qui n'avoient plus alors de soutien extérieur.

Ces accidents engagent dans un travail très-sérieux, sur-tout si le dedans du Vais-

On prévoit cependant ces événements fâcheux, en faisant un profond lit de pierre dans l'étendue & la largeur du terrein que les trois rangs d'acores doivent occuper; on s'est vû même obligé de faire piloter cette étendue du sol, & de faire maçonner pardessus les pilotis : ces différentes précautions sont relatives à la mobilité du terrein. (Voyez sur cet objet l'Article Chantier).

Les Acores ne sont cependant pas sixées à demeure sur les Lisses, & affermies entiérement sur les soles jusqu'à ce que le Vaisseau soit balancé ou mis en équilibre. On doit voir l'Article des Planches d'ouverture pour connoître ce travail particulier du balancement des Couples de levée du Vaisseau.

LISSE-D'HOURDI.

La Lisse-d'Hourdi, qu'on peut appeller aussi la grande Barre d'Arcasse, est la piece qui termine absolument les Façons & les Contours de l'arriere du Vaisseau; & si on considere chaque barre d'arcasse ou chaque estain comme des portions de cercle, la Lisse-d'Hourdi en fait la corde, & l'étambot la sleche.

Cette Lisse qui n'est autre chose qu'un

bau, & dont l'équarrissage est à peu près égal à celui de la quille, a communément en longueur les deux tiers de la plus grande largeur du Vaisseau prise sur le maître bau; elle a encore deux courbures, l'une dans le sens vertical, & l'autre dans le sens horizontal; ces bouges ou tontures sont égales au quart de sa longueur réduit en pouces.

La Lisse-d'Hourdi est établie sur l'étambot comme les autres barres d'arcasse; & pour déterminer où elle doit être placée, il faut additionner le creux, & le relévement du premier pont en arrière du Vaisseau, le bouge ou la tonture des baux du premier pont, & la hauteur des seuillets des sabords du premier pont, (nommés en arrière Sabords de Sainte Barbe), & dont la Lisse forme l'appui.

On fait sur toute la face extérieure de la Lisse-d'Hourdi, & à la moitié inférieure de sa hauteur verticale, une entaille à mi bois, qui doit lui servir de rablure pour recevoir les têtes des bordages de tour qui y abouti-ront; cette rablure aura ainsi une profondeur égale à l'épaisseur des bordages extérieures.

rieurs de cette partie.

Ces dispositions faites, la Lisse-d'Hourdi est présentée par son milieu sur l'étambot, auquel elle est unie par une coupure faite

moitié dans la Lisse, & moitié dans l'étambot, & de façon que leurs deux rablures se joignent en équerre. La Lisse est ensuite assu-jettie dans cette emboîture par deux chevilles de fer chassées par dehors de l'étambot, & qui viennent claveter sur virole en dedans de la Lisse; la grosseur de ces chevilles est plus forte de trois lignes que celles d'assemblage, leur longueur est l'épaisseur de ces deux pieces qu'elles pénétrent.

La Lisse d'Hourdi est encore soutenue par ses deux extrémités & liée aux autres barres de l'arcasse par les deux pieces de cornière & de contre-cornière dont les têtes aboutissent précisément sur la Lisse-d'Hourdi, & où elles sont chevillées comme il est dit à

l'Article Corniere.

LONGUEUR, LARGEUR & CREUX DES VAISSEAUX.

L A Longueur des Vaisseaux est le principe de toutes leurs dimensions & proportions.

On paroît être actuellement convenu de fixer une Longueur, une Largeur & un Creux uniformes pour les Vaisseaux de chaque rang; mais le Port de Toulon a représenté avec raison dans ce dernier arrangement, que les bois de Provence & d'Italie

qu'on y emploie, étant plus pesants de dixhuit à dix-neuf livres par pied cube, formoient une disproportion très-grande entre les poids de la coque d'un Vaisseau construit à Brest ou à Rochesort & de celui construit à Toulon, & que cette dissérence deviendroit désavantageuse aux Vaisseaux de Toulon, si on n'avoit pas la liberté d'augmenter leur Longueur & leur Largeur, de saçon à équivaloir le surplus de la pesanteur spécifique de ses bois de Construction, sans rien changer aux Creux & à la sigure de la carene des Vaisseaux que les trois Ports pourroient rendre semblables respectivement pour chaque rang.

Cette compensation demandée, paroîtra dans le tableau ci-joint des dimensions des trois rangs de Vaisseaux sur lesquelles la Cour a exigé que les trois Ports statuent & se con-

forment.

On doit prévenir que ce tableau est extrait des dissérents Mémoires qui ont paru récemment à ce sujet dans les trois Départements.

La Longueur des Vaisseaux est réglée ordinairement par le nombre & la largeur des sabords percés à leur premiere batterie, par l'intervalle nécessaire entre chaque sabord pour l'aisance du service de l'artillerie, par

M iij

l'étendue des capacités essentielles au Vaisseau, & par le développement des saçons

de son arriere & de son avant.

La Largeur des Vaisseaux produit leur stabilité, ainsi elle doit être proportionnée à l'action du vent sur l'aire des voiles; action qui tend continuellement à faire incliner le Vaisseau au-delà de son point d'appui, & même à le faire céder tout-à fait si les leviers ou les Largeurs du Vaisseau, ne concouroient pas avec la coupe de son côté à opérer la résistance suffisante.

La Largeur des Vaisseaux est encore assignée, indépendamment de ce qu'on vient de dire, sur le déplacement nécessaire pour que leurs fonds ou cale contiennent les munitions de guerre & de bouche pendant leur

campagne.

La Largeur des Vaisseaux est communément le quart de leur Longueur; il y a cependant certains genres de Construction où on s'écarte en plus & avec succès de cette proportion.

Le Creux des Vaisseaux est déterminé assez généralement par la proportion de leur Largeur avec laquelle il est ordinaire-

ment dans ce cas, comme un à deux.

La base du travail des Constructeurs consiste principalement à combiner les avantages & les inconvénients qu'on rencontre tout à la fois dans l'extension & le raccourcissement de la Longueur des Vaisseaux, dans l'étendue & le rétrécissement de leur Largeur principale, & dans l'augmentation & la diminution de leur Creux.

Le tableau suivant ne peut être regardé à la rigueur que comme une approximation qui laisse un champ libre à l'étude de ces di-

mensions.

Qui oseroit d'ailleurs prononcer sur des points encore contestés, & pour lesquels les gens de l'Art & les Officiers les plus capables n'ont fait que proposer?

La Longueur des Vaisseaux est comptée dans ce tableau de dehors en dehors de l'étambot à l'étrave, la quête de l'étambot com-

prise.

La Largeur est comptée de dehors en dehors des membres; & le Creux est compté depuis le dessus de la quille jusquau-dessous des baux du premier pont, le bouge ou la

tonture des baux non comprise.

Les dimensions des Vaisseaux de cinquante canons, des Frégates & des Corvettes, sont laissées au talent des Constructeurs; mais quant aux dimensions des Vaisseaux du premier rang, c'est-à-dire, au-dessus de quatre-vingt canons, la Cour s'est réservée de

M iv

184 CONSTRUCTION-PRATIQUE faire connoître ses intentions, lorsqu'elle estimera convenable d'en faire construire.

DIMENSIONS principales des trois rangs de Vaisseaux.

	Vaisseaux de 80 Canons.				Vaisseaux de 74 Canons.				Vaisseaux de 64 Canons.					
A A	Pieds.	Pouces		Pieds.	Pouces.	Pieds.	Pouces.		Pieds.	Pouces	Pieds.	Pouces		Pieds,
Longueur	47		à	180 48 23	0	166 43 20	0	के के के	168 43 21	6 0	153 40 19	6 0	à.	155 40 19
dans la longueur absolue da Vaisseau	16	6	à	17	0	16	0	à	16	0	15	0	à	15
Quête de l'Erambot, comprise dans la longueur absolue du Vaisseau. Longueur de la Lisse d'Hourdi		Pie 6		32	0		Pied 8	ls. à	28	10	_	Pied		27
Hauteur de la Batterie au milieu du Vaisseau, c'est-à-dire, distance de la ligne de flottaison, le														
Vaisseau armé, au bord supérieur & extérieur du seuillet des sa- Bords de la premiere batterie, prise au milieu de la longueur		(Pouces.					Pieds.	Pouces.	FIG.	Tromac	Pieds.	Mondes,	Banan	
du Vaisseau	5	6.			•		5	4			5	. 2	2,	
Hauteur du premier Pont sous bau au milieu & en avant	5						5	5		6	5 5.		7	
Haureur du Gaillard d'arriere à l'entrée		8.		• • • •			5 5 5	5 7 5	Ī	6 6	5 5 5		7	
Hauteur du Vibord au mileu, l'é- paisseur du plat bord comprise. Hauteur de la Duneşte à l'entrée. Et en arrie e	6 5 5	6.	q	• • • •	0 0		6 5	2 5 7		6 6	6 5 5		7	
Epriffeur ou Equarissage des mem- bres du Vasseu au bas du seuillet de la premiere Batterie.	I	0.						II		a, • •		. 10)	
Ydem au bas du feuillet de la fe- conde Batterie	0	10.	•	• • • •	•	• • •	• •	9	* 6 0	0 0 0	•••	• •	8]
mailles	O Fieds	PQ	F	ieds. F	0.		Po). \	Pieds.	6 Po.	Pieds		P	ieds. P
seuillet de la seconde Batterie	34.		66	37 1		35,	3		37		23			J) "

M

MAILLES:

On appelle en Construction Mailles, les jours ou les vuides qui sont entre les couples. Les Constructeurs observent principalement de donner fort peu de Mailles aux Bâtiments de guerre. 1°. Parce qu'ils sont alors plus impénétrables aux boulets de l'ennemi. 2°. Parce que les couples étant plus rapprochés les uns des autres, composent, à l'aide du vaigrage & des autres liaisons du Vaisseau, un solide sur lequel les mouvements du Roulis & du Tangage tendants à délier & à rompre le Vaisseau, sont une impression moins violente & moins nuisible.

MAITRE COUPLE.

LE Couple de Levée, appellé le Maître Couple, est celui dont la base ou varangue a le plus d'étendue, dont le développement est le plus nourri & le plus vaste, & dont le soutien ou le diametre, qui est le bau, est le plus grand.

La coupe de ce Couple est ordinairement déterminée sur la longueur du Vaisseau, &

plus essentiellement sur l'espece du Navire, ensorte qu'on pourroit considérer le Maître Couple comme le module qui sert à déter-

miner les autres parties du Vaisseau.

L'expérience à presque prouvé qu'il falloit porter le Maître Couple un peuen avant du milieu de la longueur des Vaisseaux: l'espece des Vaisseaux déterminent la figure de leur carene, & prescrit aussi la quantité de l'avancement du Maître Couple. Les Bâtiments légers, tels que les Frégates & les Corvettes, ont ordinairement deux Maîtres Couples semblables & dans le plan desquels est le milieu du bâtiment.

Cette méthode est plus sûre pour balancer ces bâtiments. (Voyez Couples de Balance-

ment).

La plupart des proportions essentielles de la Construction & des agrès ou cordages du Vaisseau, sont prises sur la proportion en longueur du Maître-Bau.

MARSOUINS.

Les Marsouins sont des courbes dont l'angle est fort ouvert, & qu'on emploie à lier l'arcasse & à l'unir au corps du Vaisseau. Le Marsouin de l'étambot qu'on peut nommer le grand Marsouin, est adossé sur le contre-

étambot intérieur & endenté sur les barres d'arcasse; sa tête aboutit sous la barre du premier pont; il descend dans l'angle des saçons de l'arriere, & son pied vient s'empater sur l'extrémité de la carlingue; l'épaisseur de ce Marsouin doit être considérable à cause de ses adents entre les barres d'arcasse.

Plusieurs Constructeurs donnent à ce même Marsouin une épaisseur égale à celle de la quille du Vaisseau, sa largeur doit être la même que celle du contre-étambot intérieur: mais comme il est difficile de trouver des pieces de bois qui aient à la fois la longueur requise pour ce Marsouin & le contour, ainsi que les dimensions nécessaires, on y remédie de la façon suivante : on choisit premiérement une courbe dont l'angle soit trèsouvert & qui ait dans toutes ses parties de fortes dimensions. On fait ensuite une empature sur les deux extrémités de cette courbe; on empate sur son extrémité inférieure l'ajuste qui doit unir la carlingue avec le Marsouin, & on empate sur l'extrémité supérieure l'ajuste, qui doit endenter entre les barres d'arcasse : ces empatures doivent être bien clouées, indépendamment des chevilles dont on va parler.

Le grand Marsouin est assujetti vers la branche supérieure par autant de chevilles

qu'il y a d'arrêtes entre les barres d'arcasse; elles sont chassées en dehors de l'étambot, & viennent claveter à virole sur le Marfouin; ces chevilles percent ainsi l'étambot, le contre-étambot intérieur, & le Marsouin; elles ont en grosseur au gros bout quatre lignes de plus que celles d'assemblage, & deux lignes de plus au petit bout. Ce Marsouin est arrêté au milieu, c'est-à-dire, à son angle, par deux chevilles de même groffeur que les précédentes & d'une longueur égale à trois fois l'épaisseur du Marsouin; leur queue est taillée à dents; elles sont chassées en dedans du Vaisseau, & elles vont se perdre dans les derniers fourcats de l'arriere; la branche inférieure du grand Marsouin est assujettie sur les fourcats, & sur la carlingue par trois chevilles qui s'y perdent; elles ont la même grosseur & la même longueur que les précédentes.

On établit encore une courbe ou un petit Marsouin de chaque côté du grand. Ces petits Marsouins ont le même équarrissage que les membres du Vaisseau, & leur longueur doit être aussi considérable qu'il se peut. Leur tête vient appuyer à côté de celle du grand Marsouin, & cette branche prolonge obliquement les barres d'arcasse par-dessus les vaigres; l'autre branche s'étend de biais sur

les couples voisins par-dessus les vaigres: la premiere branche est assujettie par une cheville sur chaque barre d'arcasse; ces chevilles sont chassées par dehors & viennent claveter à virole sur cette branche; leur grosseur est plus forte de trois lignes que celles des chevilles d'assemblage; elles pénétrent le bordage extérieur, une barre d'arcasse, une vaigre, & la branche du Marsouin.

La feconde branche de ces Marsouins est arrêtée par une cheville sur chacun des couples qu'elle embrasse. La grosseur de ces chevilles est la même que celles des précédentes, & elles percent aussi le bordage extérieur, le membre, la vaigre & la branche du Marsouin sur laquelle elles sont clavetées sur virole.

MATURE & ENVERGURE DES VAISSEAUX.

CE seroit peut-être un travail au dessus des forces des Marins les plus habiles que de déterminer avec précision la Mâture & l'Envergure qui conviennent à chaque Vaisseau en particulier: tout doit entrer dans cette détermination, la forme de la carene, la pesanteur de la coque, la distribution de tous les dissérents poids, & ensin tout ce qui contribue à la stabilité. Il suit de-là que chaque

1190 Construction-Pratique

Vaisseau, en particulier, demanderoit une Mâture différente, ce qui, outre la difficulté de la solution d'un pareil problème, entraîneroit beaucoup d'inconvénients dans la pratique. Le parti que la Cour à pris de fixer invariablement les dimensions & les proportions des Vaisseaux des différents rangs, à rendu la question moins embarrassante, parce qu'elle se réduit maintenant à déterminer la Mâture pour un petit nombre de Vaisseaux; & même les proportions des Vaisseaux que la Cour vient de fixer, étant en usage depuis quelque temps dans la Marine, l'expérience a déja mis les Marins en état de prononcer sur les dimensions de la Mâture qui leur convient; c'est pour cela que dans les mêmes Conseils de Construction tenus pour déterminer les dimensions principales des Vaisseaux, on a cru pouvoir en même temps fixer les proportions de leur Mâture & de leur Envergure.

Nous donnerons à la fin de cet Article un tableau de ces proportions rédigées d'après les différents Mémoires de ces Conseils de Construction, & relatives aux dimensions des Vaisseaux, qu'on trouve dans l'Article Longueur des Vaisseaux. On fera remarquer que ce tableau ne doit être regardé que comme une approximation qui pré-

sente l'opinion des Gens de l'Art, & celle des Marins, tendant l'une & l'autre à diminuer la Mâture & à augmenter l'Envergure des Vaisseaux.

La Mâture est composée premiérement de quatre Mâts majeurs qui supportent les Mâts de Hune, & les Mâts de Perroquet, qu'on établit & qu'on éleve successivement fur ces principaux Mâts.

Les quatre mâts majeurs sont :

Le Mât d'Artimon, qui est placé vers l'arriere du Vaisseau; son pied pose sur le premier pont. (Voyez Carlingue d'Artimon). Ce Mât supporte le Mât de Hune d'Artimon, qu'on nomme Perroquet d'Artimon, ou communément Perroquet de Fougue, & le Mât de Perruche d'Artimon.

Le grand Mât, qui est placé vers le milieu de la longueur du Vaisseau, supporte le Grand Mât de Hune, & le Grand Mât de

Perroquet.

Le Mât de Misaine, qui est placé vers l'avant du Vaisseau, supporte le Petit Mât

de Hune, & le Mât de l'etit Perroquet.

Le Mât de Beaupré, qui est placé à l'avant absolu du Vaisseau, est posé obliquement, ensorte qu'il est pointé sur l'étrave, & fait un angle de 34 à 35 degrés avec l'horizon; une partie du Mât de Beaupré égale à peu près au tiers de sa longueur, entre en dedans du Vaisseau, & son pied pose sur une carlingue ou coussin établi sur le premier pont; le Mât de Beaupré supporte le bâton de soc qui sert à le prolonger pour le soutien de la Mâture de Misaine, & pour le service des voiles & des cordages de l'avant du Vaisseau.

Les Mâts Majeurs ressemblent assez à des portions de cônes assemblés par leur base, avec cette différence que les côtés de ces cônes-ci sont des portions d'ellipse fort allongée; effectivement ces Mâts n'ont pas un diametre égal dans toute leur longueur: leur grand diametre est ordinairement égal au tiers de leur longueur totale en pieds, réduits en pouces. Le diametre de leur extrémité inférieure diminue d'une quatre-vingtieme & même d'une quatre-vingt-dixieme partie, & celui de leur extrémité supérieure diminue d'un tiers. Il faut ici excepter de cette regle le Mât de Beaupré quant à la proportion de son grand diametre, qui est ordinairement égale à la moitié de sa longueur absolue en pieds, réduits en pouces.

Le grand diametre des Mâts est vers le tiers de leur longueur, en comptant par leur extrémité insérieure, ensorte que les diametres du Mât croissent jusqu'à ce point, & décroissent ensuite jusqu'à leur extrémité supérieure.

La

La partie supérieure des Mâts Majeurs destinée à supporter les Mâts qui sont élevés sur eux, & à accoler leur extrémité inférieure, s'appelle le Ton du Mât; la longueur du ton des Mâts Majeurs est sixée au huitieme de leur longueur absolue: celle du Ton des Mâts de Hune est sixée au neuvieme de la longueur des Mâts; celle des Tons des Mâts de Perroquet suit une autre proportion qui est relative à la chûte des voiles de Perroquet-volant, & au Guindant nécessaire pour les Pavillons de Commandement ou de Signaux.

C'est à la hauteur du Ton des Mâts Ma-

jeurs, qu'on établit leur Hune.

La Hune est une plate-forme dont l'utilité est très-étendue pendant la navigation du Vaisseau, elle sert de porte-haubans au mât de hune, & contribue en général au soutien des Mâts élevés sur chaque Mât Majeur; elle aide encore à la promptitude des manœuvres des voiles hautes: on place aussi sur la Hune, dans un combat, un certain nombre de soldats, dont le seu de mousqueterie est ordinairement très-meurtrier pour l'ennemi.

La Hune est soutenue sur le Mât par deux flasques qu'on nomme les Jottereaux, & qui sont appliquées à droite & à gauche contre

le mât; ces Jottereaux supportent deux traverses qu'on appelle les Barres de Hune, & ces traverses en supportent deux autres qu'on nomme les Barres traversieres, & qui sont établies dans le sens de la largeur du Vaisseau; ces dispositions sont faites avant d'élever la Hune en place, ce qui ne peut s'exécuter que lorsque les Mâts Majeurs sont placés dans le Vaisseau: le corps de la Hune est travaillé d'une maniere assez composée & assez curieuse.

Le sommet des Mâts, en général, est couvert d'une espece de chapeau qu'on nomme le Choquet. Cette piece a le double avantage de garantir la tête du mât des injures de l'air, & de servir de bride ou de collier à la partie du mât supérieur qui croise le mât dans la hauteur de son ton. La surface des choquets est généralement quarrée, & égale à trois fois le grand diametre du mât supérieur, leur épaisseur est égale au tiers de cette dimension. Ils sont composés de fortes pieces de bois qu'on choisit avec soin; on les fortifie tout au tour, dessus & dessous, avec des bandes de fer, & leurs assemblages sont assurés par des chevilles qui percent le choquet, de part en part, & qui sont goupillées à viroles sur le côté opposé. Le choquet emboîte sur la tête du mât, & est ensuite percé à jour d'une ouverture circulaire égale au grand diametre du mât supérieur qu'il doit recevoir & contenir; le dessous des choquets est garni de chaque côté de deux chevilles à tête d'œillet qui servent de point d'appui aux poulies des guinderesses du Mât de Hune.

Le grand Mât & le Mât de Misaine ayant une longueur & une circonférence très-considérables, il est impossible de rencontrer des bois d'un seul jet qui puissent satisfaire à ces deux dimensions, & sur-tout pour les Vaisseaux des premiers rangs. On est donc obligé de les composer de plusieurs pieces; mais pour conserver à ces dissérentes pieces toute la souplesse, la force & l'élasticité dont elles sont capables, le meilleur moyen est de leur laisser toute leur portée, & de bien adapter les assemblages.

Chacun de ces mâts est composé de cinq pieces principales; une Meche, & quatre Jumelles: la meche doit avoir au moins, & s'il se peut, les cinq sixiemes de la longueur absolue du Mât, elle doit former elle seule, s'il est possible, la longueur & la circonférence du ton du mât, & son extrémité inférieure est réduite à un équarrissage égal au tiers du grand diametre du Mât. Les jumelles commencent à

s'unir à la meche sous le ton du Mât, vers les jottereaux ; la meche depuis ce point jusqu'à son bout inférieur est équarrie de façon que chaque jumelle puisse appuyer de plat sur chacune de ses quatre faces : on pratique des arrêtes sur ces quatre faces de la meche; ces arrêtes ont quatre à cinq pieds de longueur, trois à quatre pouces de largeur, & un pouce ou un pouce & demi de hauteur. Chacune de ces arrêtes est alternativement à revers l'une de l'autre; les jumelles sont mortaisées en conséquence pour être enchassées sur la meche, & elles y sont d'abord assujetties par des clous; tous ces assemblages sont ensuite affermis par un affez grand nombre de cercles de fer répartis dans la longueur du Mât; on fortisie encore le Mât, de distance en distance, avec des liûres de cordes roidies à force de cabestan.

Le Mât de Beaupré à cause de sa grande circonférence, dont on a parlé plus haut, est composé de plusieurs pieces comme le Grand Mât & le Mât de Misaine.

Le Mât d'Artimon est communément d'une seule piece; le grand diametre de ce Mât est les deux septiemes de sa longueur en pieds, réduits en pouces.

Le lieu précis où le Grand Mât, le Mât

de Misaine, & le Mât d'Artimon doivent être placés dans le Vaisseau, ne peut être déterminé que généralement, parce que ces positions tiennent aux différentes parties Théoriques & Pratiques de la Construction du Vaisseau, & qu'elles sont dépendantes de plusieurs conditions que le Constructeur modifie & concilie relativement à son travail. On se contentera de dire, simplement, que le Grand Mât est placé vers & en arriere du maître couple, que le Mât de Misaine l'est en arriere de la projection de l'étrave vers le brion, & que le Mât d'Artimon l'est en arriere du Grand Mât, & à peu près vers les deux cinquiemes de la distance comprise entre l'étambot & le Grand Mât.

Les Mâts de Hune & les Mâts de Perroquet font toujours d'une seule piece; ils sont accolés & retenus, contre chaque Mât sur lequel ils s'élevent, dans la hauteur du ton du mât inférieur: c'est même dans cette étendue que ces mâts supérieurs ont leur plus grand diametre. Le diametre du Ton de ces mâts supérieurs diminue d'une moitié de leur grand diametre qui est ordinairement égal aux deux septiemes de leur longueur en pieds réduits en pouces.

On n'établit pas de Hune sur les mâts

N iij

de hune, mais on les remplace par des barres de hune qu'on appelle Croisettes: ces barres sont proportionnées à la force du mât & à l'élévation de son ton.

Le choquet des mâts de hune est travaillé comme celui des Mâts Majeurs, avec cette dissérence que leurs dimensions sont prises sur le grand diametre des Mâts de Perro-

quet.

Les Vergues peuvent encore être considérées comme des cônes tronqués assemblés par leur base dont une petite partie des pointes a été retranchée, ainsi le plus grand diametre des Vergues est à leur milieu : le diametre de chacune de leurs deux extrémités diminue à peu près des trois quarts de

leur grand diametre.

Celles des Vergues que leurs grandes dimensions obligent à composer de plusieurs pieces, sont travaillées comme les Mâts majeurs, excepté qu'elles n'ont point de meche, leurs assemblages sont assujettis par des cercles de ser, & par des liûres de cordages, répartis également. Quant aux autres Vergues qui peuvent être d'une seule piece, elles sont simplement sortissées par quelques cercles de ser.

On appelle Bouts de Vergues, une partie

de chaque extrémité de la Vergue, qu'on laisse à nu. Cet excédent sert à replier, & à tendre aisément les ris qu'on prend dans la voile. Les bouts des Vergues étant plus longs procurent encore l'avantage de porter plus en dehors les Bonnettes, supplément de voiles dont on fait usage avec des

vents arriere ou largues.

On ne s'étend pas davantage sur les détails absolument méchaniques de la Mâture, sachant par expérience qu'ils peuvent s'apprendre & se concevoir mieux dans un attelier de Mâture où toutes les parties de cet objet sont sous les yeux, & où l'on en travaille à chaque instant. Il seroit d'ailleurs trop long, & peut-être même impossible de détailler d'une maniere claire & satisfaisante les précautions, les ressources, & les petites pratiques des ouvriers employés dans cet attelier. On s'est donc contenté de spécisier les dissérentes parties de la Mâture, en désignant celles qui peuvent exiger plus d'attention par leur composition, ou par leur utilité plus particuliere.

On n'a parlé dans cet article que de la Mâture des Vaisseaux; si on avoit voulu traiter de toutes les especes de Mâture, on auroit examiné principalement celle des Bâ-

N iv

timents Latins qui n'ont à chaque Mât qu'une seule voile triangulaire; cette Mâture présente des avantages très-étendus, mais elle ne paroît convenir qu'à cette espece de Bâtiments, peu propres d'ailleurs à d'autre navigation qu'à celle de la Mer Méditerranée.

La plupart des Vaisseaux Marchands François qui naviguent dans les Echelles du Levant ont aussi une Mâture particuliere, qu'on pourroit peut-être, moyennant quelques changements, adapter avec succès aux Bâtiments les plus légers que le Roi a dans sés trois Ports. L'épreuve très-satisfaisante que le Département de Toulon fait depuis plusieurs années de cette Mâture, qu'on nomme Pible, pourroit engager à en faire l'essai dans les Ports de l'Océan. Toute la Mâture du Grand Mât, ainsi que celle du Mât de Misaine, sont chacune d'un seul jet. quoique souvent composé de plusieurs pieces. Ces mâts sont d'une grande souplesse, & sent capables de grands efforts; ils sont soutenus solidement à chaque encapelure, & sont fort aisés à veiller, & à ménager. D'ailleurs ils donnent une grande facilité pour orienter les voiles au plus près du vent, la manœuvre en est plus prompte & demande beaucoup moins de bras.

Dimensions & Proportions de la Mâture & de l'Envergure des trois Rangs ordinaires des Vaisseaux, relatives à la Table des Dimensions principales de ces mêmes trois Rangs ordinaires des Vaisseaux, jointe à la fin de l'article Longueur, &c. des Vaisseaux.

MATS.	Vaisse	aux de 80 Canons.	Vaisse	aux de 74 Canons.	Vaisseaux de 64 Canons.				
		1		^					
	Longueur. I	DIAMETRE. TONS.	Longueur.	DIAMETRE. Tons.	Longueur.	DIAMETRE. TONS.			
Grand Mât. Mât de Misaine Mât d'Artimon. Mât de Beaupré. Grand Mât de Hune. Petit Mât de Hune. Mât de grand Perroquet. Mât de petit Perroquet. Mât de Perroquet d'Artimon. Mât de Perruche d'Artimon.	96 0 à 98 0 74 0 à 75 0 69 0 à 70 0 68 0 à 69 0 57 0 à 58 0 45 6 à 46 6 40 6 à 41 6 44 0 à 45 0 33 0 à 34 0	Pouces. Pieds. Pou. Pieds. P	89 6 à 91 0 68 0 à 69 0 62 0 à 63 0 61 0 à 62 0 52 0 à 53 0 40 6 à 41 6 35 0 à 36 0 40 0 à 41 0 29 0 à 30 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	84 0 à 8, 0 63 0 à 64 0 57 0 à 58 0 56 6 à 57 6 48 0 à 49 0 37 0 à 38 0 32 0 à 33 0 37 0 à 38 0 26 0 à 27 0	Pouces. Pieds. Pou. Pieds. Pou. 3 $\frac{1}{5}$ Ou 3 $\frac{2}{5}$ 11 9 Ou 15 II 28 Ou 28 $\frac{1}{7}$ 10 6 Ou 10 8 18 Ou 18 $\frac{1}{5}$ 7 II Ou 8 0 29 $\frac{2}{3}$ ou 30 $\frac{1}{2}$ 16 Ou 16 $\frac{1}{5}$ 5 IO Ou 6 O 13 $\frac{1}{5}$ Ou 14 5 4 Ou 5 6 8 $\frac{1}{4}$ Ou 8 $\frac{1}{2}$ 10 6 ou II O 10 $\frac{1}{5}$ Ou 10 $\frac{1}{5}$ 8 O Ou 8 6 10 Ou 10 $\frac{1}{5}$ 8 O Ou 8 6			
VERGUES.		Bouts de Vergue		Bouts de Vergue	TO COMPANY OF THE PROPERTY OF	Bouts de Vergue.			
Grande Vergue Vergue de Misaine Vergue de Beaupré Vergue du grand Hunier Vergue du petit Hunier Vergue de Fougue Vergue de grand Perroquet Vergue de petit Perroquet Vergue de Perroquet d'Artimon. Vergue de la Perruche d'Artimon. Vergue de Contre-Civadiere Vergue du grand Perroquet volant Vergue de petit Perroquet volant	88 0 à 90 0 94 0 à 95 0 68 0 à 69 0 78 0 à 80 0 68 0 à 70 0 74 0 à 75 0 54 0 à 55 0 48 0 à 49 0 58 0 à 49 0 58 0 à 49 6 45 9 à 46 6 35 8 à 36 8	Pouces. 26 ou 27 22 ou $22\frac{1}{2}$ 18 ou $18\frac{1}{2}$ 15 ou $15\frac{1}{4}$ 17 ou 18 15 ou $15\frac{1}{3}$ 14 ou 15 11 4 ou 12 4 14 ou 15 15 ou 9 17 ou 8 9 ou 9 7 ou 9 4 ou 4 8 9 ou 9 6 ou 9 7 ou 9 7 ou 9 3 8 ou 4 2 7 ou 8 6 ou 6 5 ou 3 8 6 ou 6 7 ou 3 8 6 ou 6 7 ou 3 8 7 ou 8 9 ou 9 13 8 ou 4 2 15 ou 8 16 ou 9 17 ou 8 17 ou 8 18 ou 4 8 18 ou 6 18 ou 7 18 ou 7 18 ou 8 18 ou 4 8 18 ou 6 18 ou 7 18 ou 8 18 ou 9 18 ou 9	80 6 à 81 6 84 0 à 85 0 61 0 à 62 0 74 0 à 75 0 63 0 à 65 0 67 0 à 68 0 49 0 à 50 0 44 0 à 45 0 52 0 à 53 0 38 0 à 39 0 43 0 à 44 0 32 0 à 33 0	16 ou $16\frac{7}{4}$ 2 ou 2 ou 2 $13\frac{2}{3}$ ou 14 5 6 ou 6 ou 6 $16\frac{1}{4}$ ou $16\frac{1}{2}$ 15 o ou 16 ou 6 $12\frac{3}{4}$ ou $13\frac{3}{4}$ 11 o ou 12 ou $14\frac{1}{2}$ ou $15\frac{1}{2}$ ou 6 ou 6 ou $8\frac{3}{3}$ ou $8\frac{3}{3}$ 0u 9 8 ou 9	75 0 à 76 0 78 0 à 79 0 57 0 à 58 0 69 0 à 70 0 58 0 à 60 0 62 0 à 63 0 45 6 à 47 0 41 0 à 42 0 48 6 à 49 6 36 0 à 37 0 39 6 à 40 0 29 6 à 30 6	Pouces. $22\frac{1}{2}$ ou $22\frac{3}{4}$ 19 ou $19\frac{1}{4}$ 7 6 ou 8 0 $15\frac{4}{4}$ ou $15\frac{1}{2}$ 2 0 ou 2 0 $12\frac{1}{3}$ ou 13 12 0u 13 10 0 ou 11 0 $12\frac{3}{4}$ ou $13\frac{1}{3}$ 3 ou 5 6 $7\frac{1}{3}$ ou $13\frac{1}{3}$ 3 ou 5 6 $7\frac{1}{3}$ ou $13\frac{1}{3}$ 4 2 ou 4 6 3 8 ou 4 0 4 2 ou 4 6 $6\frac{3}{4}$ ou 7 8 0u $8\frac{1}{4}$ 9 0u 9 9 9 9 9 9 9 9			



0

EUVRE-VIVE & EUVRE-MORTE.

Le corps du Vaisseau est divisé dans son élévation, & dans sa longueur, en deux parties, dont l'une est submergée, & dont l'autre est flottante; la premiere se nomme l'Œuvre-Vive ou la carene, & la seconde l'Œuvre-Morte.

L'Œuvre-Morte est une continuation de l'Œuvre-Vive. La ligne de flottaison est la ligne qui les sépare sensiblement, & cette ligne qui cerne le Vaisseau, est le point jusqu'auquel il est calculé que le Vaisseau doit plonger pour naviguer avec toute la sûreté & la légéreté dont sa forme le rend capable.

P

PARAGE.

LE Parage, en terme de Construction, signifie la derniere façon que les Charpentiers donnent avec l'erminette, aux pieces qu'ils travaillent. Ils façonnent ou polissent, de même, toute la membrure, intérieure &

extérieure du Vaisseau, lorsqu'on va la revêtir de ses bordages, afin qu'aucune partie des bordages ne porte à faux.

PASSE-AVANTS.

Les Passe-Avants sont les deux communications du gaillard d'arriere au gaillard d'avant : on peut les considérer comme deux galeries découvertes, dont la largeur est différente suivant la force du Vaisseau.

Ils sont établis sur les côtés intérieurs du Vaisseau, c'est-à-dire, en dedans du vibord, & ils sont revêtus par dehors d'une espece de balustrade qu'on nomme les Batayolles, & qui est établie sur le plat-bord du vibord.

Chaque Passe-Avant est formé & soutenu par la bauquiere des gaillards & par une piece ou hiloire renversée qui marque la largeur du Passe-Avant; cette hiloire renversée est appuyée par ses deux bouts sur le premier bau intérieur du gaillard d'arrière, & du gaillard d'avant. On établit ensuite sur cette piece, & sur la bauquiere des lattes ou traverses qui soutiennent les bordages du Passe-Avant & sur lesquels ils sont cloués. Ces bordages ont une épaisseur moindre d'un demi pouce que ceux des gaillards.

Les Passe-Avants des Frégates & des autres petits Bâtiments ne sont ordinairement formés que par des courbes établies, de distance en distance, contre la bauquiere des gaillards; les branches supérieures de ces courbes supportent alors les bordages du Passe-Avant qui sont cloués sur elles.

PLANCHER DU FAUX-PONT.

Lorsque le travail du premier Pont est avancé, on commence à établir dans les fonds du Vaisseau, le Plancher de la Cale nommé autrement le Faux-Pont. Il regne, depuis & en arrière des bittes, jusqu'en avant des cloisons des soutes au pain. On lui a donné le nom de Faux-Pont, par plusieurs raisons.

1°. Il ne s'étend pas comme les autres Ponts dans toute la longueur du Vaisseau.

2°. Les baux qui le forment sont recouverts par des bordages qu'on peut enlever facilement quand il est nécessaire de travailler dans les sonds ou dans la cale du Vaisseau.

3°. On n'établit sur ce Pont aucune des liaisons qu'on donne aux autres Ponts du Vaisseau; on n'y met ni gouttieres, ni hiloires, ni lattes. Les baux de ce plancher sont néanmoins bien établis, & assez assurés & liés sur le Vaisseau, pour contribuer à sa so-

204 Constuction-Pratique

lidité, & pour remplir au-delà l'objet de leur établissement.

Le Faux-Pont des Frégates, nommé plus proprement leur Entre-Pont, regne comme leur pont dans toute leur longueur, & il est charpenté comme lui; cet établissement procure une liaison très-solide aux Frégates, & leur fournit de grandes commodités pour le logement de l'Equipage, on verra dans le cours de cet article ce qui concerne l'en-

tre-pont des Frégates.

L'élévation déterminée pour le Faux-Pont des Vaisseaux de tout rang, est la hauteur comprise, depuis le dessus du bordage du premier Pont, jusqu'au-dessous de ceux du second Pont, c'est-à-dire, que les fauxbaux sont établis à cette distance, sous les bordages du premier Pont; ainsi la hauteur de l'entre-Pont d'un Vaisseau de la premiere force étant fixée à cinq pieds huit pouces, celle du Faux-Pont doit être de cinq pieds huit pouces; mais comme il faut déduire de cette derniere élévation l'épaisseur du bordage du Faux-Pont, qui doit avoir trois pouces dans les Vaisseaux de ce rang, il restera pour sa hauteur, le bordage étant placé, six pieds cinq pouces. Cette réduction se fait de même pour les Faux-Ponts des Vaisseaux inférieurs proportionnellement à l'élévation de

leur premier pont. Les bordages du Faux-Pont des Vaisseaux de quatre-vingt canons & au-dessus n'ont que trois pouces d'épaisseur, & deux pouces & demi à deux pouces dans les Vaisseaux inférieurs.

Il est généralement reçu de ne donner aux Frégates pour l'élévation de leur Faux-Pont que depuis quatre pieds dix pouces jusqu'à cinq pieds deux pouces au plus, y compris l'épaisseur du bordage de ce Plancher qui doit être d'un pouce & demi à deux pouces.

Le nombre des baux du Faux-Pont est le même que celui du premier Pont dans l'é-

tendue de ce Plancher.

Ils doivent répondre, autant qu'il se peut, sous ces premiers baux, pour conserver surtout les ouvertures des écoutilles & de l'étambrai du grand mât marqué sur le premier Pont.

Les baux du Faux-Pont des Vaisseaux des premiers rangs, sont ordinairement formés de deux pieces, comme ceux de leur premier Pont, à cause de leur longueur & de leurs dimensions considérables dans les Vaisseaux de cette force. On donne aussi généralement à tous les baux des Faux-Ponts un bouge, ou un cintre à peu près égal à celui des baux des premiers Ponts.

L'équarrissage établi pour les baux du

Faux-Pont de tous les Vaisseaux est de quatre pouces de moins que celui des baux du

premier Pont.

On en doit cependant excepter les fauxbaux des Frégates, auxquels on ne donne généralement que sept pouces d'équarrissage: leurs extrémités, soit dans les Vaisseaux, soit dans les Frégates, appuient (suivant la hauteur qu'on donne aux Faux-Ponts) ou sur les serre-bauquieres, ou sur les vaigres, dans des mortaises où elles s'emboîtent à queue d'aronde, & où elles sont sixées par un clou qui se perd dans la piece de soutien.

Les faux-baux des Vaisseaux sont ensuite unis aux côtés du Navire par des courbes placées horizontalement. Ces courbes sont petites, & d'une dimension médiocre; leurs branches sont arrêtées, tant sur les baux que sur les côtés du Vaisseau, par des chevilles d'assemblage: les Constructeurs ne mettent point de courbes aux extrémités de ces saux-baux, sur-tout dans les Frégates & dans les petits Bâtiments, & ils y substituent des taquets taillés en arc boutant, qu'ils établissent sous la tête du bau, & sur le côté du Vaisseau; mais plus souvent ils suppléent aux courbes, & principalement dans les Frégates, en établissant sous ces baux une gout-

tiere renversée qui regne dans toute la longueur du Faux-Pont; elle doit avoir une dimension proportionnée à celle des baux, ils appuyent & sont chevillés sur elle. (Voyez

dans l'Article Gouttieres-Renversées).

Cette gouttiere renversée est retenue & assujettie sur les côtés du Vaisseau, par une cheville d'assemblage à chaque couple; ces chevilles sont chassées en dehors du Vaisseau, & viennent claveter à virole sur la piece; elles percent ainsi le bordage extérieur, le membre d'un couple, une serrebauquiere, ou une vaigre, & la gouttiererenverfée.

Presque tous les baux du Faux-Pont sont encore foutenus dans leur longueur au milieu du Vaisseau, contre les épontilles qui sont réparties dans la cale par un taquet tail-

lé en confole & cloué sur l'épontille.

C'est sur le plancher du Faux-Pont que passe la galerie ou corridor qui regne sur les côtés du Vaisseau dans presque toute sa longueur, (Voyez l'Article Galerie), & qu'on établit les soutes qui sont adossées sur la cloison de la galerie; ces soutes sont de petites cellules contiguës les unes aux autres; une partie sert à contenir, quand on arme le Vaisseau, les vivres secs de son équipage, qui pour-

208 Construction-Pratique

roient se gâter dans le fond de cale, & on renserme dans les autres, tous les menus articles destinés à l'usage du Vaisseau pendant sa campagne: le Capitaine du Vaisseau a aussi des soutes qui lui sont affectées pour ses provisions. La grandeur de toutes ces soutes est proportionnée à la quantité & au volume

des choses qu'elles doivent contenir.

Les foutes du Commis du Munitionnaire, contenant toutes les provisions seches qu'il distribuent à l'équipage du Vaisseau, chaque jour à des heures marquées, sont toutes à portée de lui, c'est-à-dire, les plus voisines de l'écoutille aux vivres, par laquelle il fait sa distribution; & son poste sixe est toujours sur le Faux-Pont près de cette ouverture: on sépare par une grande cloison qui va d'un côté du Vaisseau à l'autre, les soutes qui contiennent les vivres, d'avec les autres soutes du Vaisseau: l'espace qui renserme toutes ces soutes de vivres, s'appelle particulièrement le Plancher du Commis.

On n'emploie que du bois de fapin pour la Construction de toutes ces différentes soutes, dont toutes les portes sont à coulisse.

Les soutes au pain sont aussi très-àportée du Commis des vivres, leurs portes donnent sur son poste; mais le Faux-Pont cessant en

cet

cet endroit, elles sont établies sur un Plancher différent. (Voyez l'Article Soutes au Pain.

PLANCHES D'OUVERTURE.

Les Planches d'Ouverture servent à conferver, intérieurement, la largeur ou l'ouverture de chaque couple du Vaisseau pendant les commencements de sa Construction: leur position, dans le sens de la largeur du Vaisseau, leur donne, en esset, l'avantage de contenir solidement, & ensemble, les côtés des couples de levée, après qu'ils ont été posés & élevés sur la quille, & après qu'on les a ceints de leurs lisses.

Les Planches d'Ouverture ne sont établies que sur les couples de levée seulement, & cet établissement subsisse jusqu'à ce qu'on établisse les Baux des Ponts, qui alors les

remplacent exactement.

Il y a ordinairement, dans les Vaisseaux, deux rangs ou siles de Planches d'Ouverture: les premieres Planches sont placées vers la plus grande largeur du Vaisseau, c'est-à-dire, vers le niveau de la lisse du Fort; les secondes Planches d'Ouverture sont posées vers le sommet des allonges de revers du milieu du Vaisseau, c'est-à-dire.

vers le niveau de la lisse du vibord; elles regnent comme les premieres dans toute la

longueur du Vaisseau.

Mais l'utilité essentielle dont les Planches d'Ouverture sont pour dresser, pour balancer, & pour mettre en équilibre les couples de levée ou premiers couples qui commencent à former la carcasse du Corps du Vaisseau, exige un détail suivi de cette

opération importante à tous égards.

La hauteur & la largeur du Vaisseau où les premieres Planches d'Ouverture doivent être placées, étant prises & marquées sur chaque couple de levée, le Constructeur donne, pour la longueur de chaque Planche d'Ouverture, la largeur du Vaisseau ou du couple jusqu'en dehors du membre, où chacune doit être établie; & il fait marquer le milieu précis de la Planche, par un trait de scie, sur son épaisseur & sur sa largeur: les Planches ainsi disposées, on les met toutes en place, successivement, l'une après l'autre.

On éleve à sa place, par dedans & de chaque côté du Vaisseau, la Planche d'Ouverture, & les Charpentiers qui sont sur les échafauds la fixent par ses deux bouts à son point marqué: chaque extrémité de la Planche est clouée sur le côté du couple, & sou-

tenue par un taquet qu'on établit dessous

elle, sur le couple.

Ce travail est répété ainsi pour les Planches d'Ouverture de tous les couples de levée : dès qu'elles sont toutes en place, le Constructeur fait roidir sur elles une corde, à leur niveau, depuis le milieu de l'étambot jusqu'au milieu de l'étrave, & il fait marquer aussi, de l'avant à l'arriere du Vaisseau, un trait de couleur sur le milieu juste des varangues & des fourcats : on suspend ensuite sur le trait de scie marqué au milieu & dans la largeur de la Planche d'Ouverture, un à-plomb qui doit répondre au trait longitudinal des fonds du Vaisseau, & on présente sur la lisse du fort, aux deux côtés du couple de levée qu'on travaille, l'acore qui doit affermir le même couple qu'on va balancer ou mettre en équilibre.

Le Constructeur se place alors vis-à-vis de son à-plomb, & ordonne aux Charpentiers qui sont sur les échasauds, près de la lisse du fort & vis à-vis du couple & de la Planche d'Ouverture, de frapper sur la lisse & sur les allonges du couple, suivant le degré d'inclinaison qu'il remarque qu'elles ont en dedans ou en dehors du Vaisseau, jusqu'à ce qu'ensin l'à-plomb de la Planche d'Ouverture soit exactement perpendiculaire au trait

O ij

longitudinal des fonds du Vaisseau. Aussi-tôt que le couple est balancé, le Constructeur fait forcer l'acore, de chaque côté du couple, & la fait assurer sur la lisse du fort par deux clous: le pied de cette acore est arrêté & affermi sur une sole par un taquet que l'on fixe en même temps dessus par trois clous.

(Nota. On voit dans l'Article des Lisses la maniere dont toutes les lisses sont établies sur les couples de levée, & la façon dont on acore ou dont on étançonne sur elles ces

premiers couples).

Cette façon de procéder pour dresser & mettre un couple en équilibre se suit ainsi de l'un à l'autre couple de levée; & quand ce travail est achevé, le Constructeur examine si le cordeau qui est roidi sur les Planches d'Ouverture, du milieu de l'étambot au milieu de l'étrave, répond exactement au milieu de toutes les Planches, parce que si quelqu'une s'en écartoit encore, il y remédieroit sans délai avant de faire mettre en place les secondes Planches d'Ouverture. On a parlé du lieu de leur établissement au commencement de cet article.

Elles ne différent entr'elles qu'en ce que les premieres sont plus assurées par l'affermissement que procurent les acores à la lisse du fort. La lisse du vibord qui est vis-à-viz les secondes Planches d'Ouverture ne peut pas être également fortissée par des acores, à cause de la courbure interne, ou bien de la rentrée des allonges de revers sur qui cette lisse & les secondes Planches d'Ouverture sont établies; elles servent d'ailleurs au même usage que les premieres, & elles sont posées avec les mêmes précautions.

PLAT-BORDS, &c.

Les Plat-Bords sont les bordages dont on recouvre le sommet de toutes les allonges de revers. Ce revêtement couronne toute l'œuvre-morte du Vaisseau, & préserve la membrure des injures de l'air; c'est sur lui qu'on place les montants des batayoles, espece de garde-sous qui bordent à hauteur d'appui les passe-avants & les rabattues.

Les soles des Plat-bords sont des traverses qu'on établit entre chaque allonge de revers, à un pied environ de leur sommet. Ces soles contiennent en place les extrémités des allonges, & elles sont enchâssées à queue d'aronde dans les côtés des allonges de revers: ces traverses ont quatre à cinq pouces d'équarrissage.

Les Plat-bords doivent être emboîtés & cloués sur la tête des allonges de revers : l'é-

paisseur du principal Plat-bord, qui est celui de vibord compris entre les deux gaillards, n'est pas plus forte que de cinq à six pouces pour les Vaisseaux de force, & de quatre ou trois pour les Frégates; l'épaisseur des Plat-bords des gaillards & des autres rabattues, diminue proportionnellement. La largeur des Plat-bords est égale à l'échantillon du Vaisseau, c'est-à-dire, à l'épaisseur de son œuvre en cette partie.

PONTS DU VAISSEAU.

Les Ponts sont les planchers du Vaisseau, ils en forment les dissérents étages: leur charpente, qui est très-considérable & trèsétendue, acheve la liaison du corps du Navire en unissant les deux côtés l'un avec l'autre: les Ponts servent dans les Vaisseaux de guerre à porter l'artillerie & à loger l'Equipage: les Vaisseaux marchands s'en servent pour placer les marchandises précieuses, ou celles qui craignent l'humidité de la cale.

Les Vaisseaux de guerre du premier rang ont trois Ponts entiers avec un Pont coupé qui forme deux demi-Ponts au même niveau qu'on nomme, l'un le Gaillard d'arriere, & l'autre le Gaillard d'avant (Voyez Gaillards).

Les autres Vaisseaux de guerre du second, du troisieme, du quatrieme & du cinquieme rang, c'est-à-dire, de quatre-vingt canons, de soi-xante-quatorze, de soixante-quatre & de cinquante canons, n'ont que deux Ponts & les deux demi-Ponts ou gaillards; les Frégates ont un seul Pont battant & les deux demi-Ponts ou gaillards; car on ne regarde pas comme vrai Pont, l'entre-Pont plein, qu'on ne leur donne que pour loger leur Equipage.

(Voyez Entre-Pont des Frégates dans

l'Article Plancher du Faux-Pont).

La nécessité de loger à portée de la manouvre des voiles, le Capitaine & les principaux Officiers du Vaisseau, a fait établir un demi-Pont en arrière & sur le gaillard d'arrière; ce demi-Pont s'appelle la Dunette. On pratique, au-dessous, de chaque côté du Vaisseau, plusieurs petits logements terminés en arrière du Vaisseau, dans les Vaisseaux de force, par une grande piece d'appartement qu'on nomme la Chambre du Conseil; l'emplacement de ces petites chambres appellées Clavessins, se nomme Teugue.

Le reste des Officiers est logé sur le second Pont, en arriere du Vaisseau, dans une partie où on a fait un retranchement avec une cloison movible: on nomme cet espace

Grand-chambre.

La Sainte Barbe est encore le nom d'un petit retranchement qu'on fait avec une cloison movible, sur le premier Pont, en arrière du Vaisseau. Cette séparation procure un logement aux Canonniers à qui il est destiné, & met plus particuliérement sous leur garde, l'ouverture de l'écoutille aux poudres, ainsi que tous les ustensiles de leur détail.

Le Pont de la dunette sert pour manœuvrer quelques cordages de la voilure du grand mât & ceux de la voilure du mât d'artimon; c'est sur la dunette qu'on place la mousqueterie dans un combat. (Voyez

l'Article Dunette).

Les Ponts sont formés & supportés par les baux qui eux-mêmes sont portés & liés au corps du Vaisseau par les bauquieres & serresbauquieres; ils sont encore contenus mutuellement, & liés plus intimement au Vaisseau par les entremises, les barrots, les lattes, les gouttieres & serres-gouttieres, les hiloires & contre-hiloires, par les bordages qui les recouvrent, & ensin par les courbes des Baux.

Tous les Vaisseaux ont leur plus grande largeur vers le premier Pont, cette largeur diminue aux Ponts supérieurs en proportion de la rentrée de l'œuvre-morte. (Voyez l'Article Rentrée de l'Œuvre-Morte). Les

canons du plus gros calibre sont placés sur le premier Pont, & les autres de calibre inférieur sont graduellement placés sur les autres Ponts; il suit de là que le premier Pont, tant à cause de sa plus grande largeur que pour ses plus grands efforts, doit être plus fort que le deuxieme Pont, & réciproquement le deuxieme Pont sera plus fort que le troisseme & le troisseme le seroit davantage que les gaillards.

(Le mot Pont, en terme de Marine, est synonyme de Batterie. On dit en ce sens, dans un Vaisseau, descendre à la premiere batterie pour descendre sur le premier Pont.

Voyez Batteries).

La hauteur de chaque Pont est sixée pour chaque rang de Vaisseaux : voici de suite celle qu'on donne communément; on la compte de bordage en bordage, c'est-à-dire, depuis le niveau supérieur des baux du premier Pont, par exemple, jusqu'au niveau supérieur des baux du second Pont, &c.

inpolition des bualt du lessond i sitty	
Le premier Pont des Vaisseaux Pieds	Pouces
	1
Du troisieme rang 7	
Du quatrieme rang 6	10
Du cinquieme rang 6	8,
Du sixieme rang qui sont les	
Frégates & qui n'ont que le Pont de	
leur batterie.	7

218 Construction-Pratique

L'élévation du second pont des Vaisseaux de tous les rangs est, assez en général, moindre de deux pouces que celle de leur

premier Pont.

La hauteur du Pont de la dunette diminue de six pouces sur celle du deuxieme Pont de chaque rang de Vaisseaux. (Voyez, quant à ce qui regarde la Dunette, les Articles Acastillage, & Rabattues, où il en est par-lé).

PORQUES, leurs Varangues & leurs Fourcats.

Les Porques sont des Couples qu'on étaiblit de distance en distance dans l'intérieur du Vaisseau pour augmenter sa liaison & sa solidité; ils ont la même forme, le même équarrissage, & sont composés de même que les couples du corps du Vaisseau, à la différence que leurs Varangues n'ont point d'acculement.

Ces couples n'ont ni demi-Varangues ni demi-Fourcats, ils sont adossés sur les vaigres, & ils doivent répondre à un couple extérieur, c'est-à-dire, du corps du Vaisseau. On les met en place de façon que leur quatrieme allonge qu'on nomme Aiguillete de Porque, puisse s'élever sur le

premier pont sans y rencontrer l'obstacle des baux; la tête de cette aiguillette vient aboutir aux deux tiers de la hauteur verticale de la bauquiere du premier pont, & elle y est sixée par deux clous: l'aiguillette ne doit pas, dans son passage, endommager la gouttiere du premier pont, qu'elle cròise, & c'est pour cela qu'on donne à l'aiguillette, dans cette croisée, une dimension plus considérable, ensorte qu'on puisse lui faire une coupure suffisante pour emboîter sur la gouttiere sans affoiblir son épaisseur.

Le nombre des couples de Porque est communément déterminé dans les Vaisseaux par celui des entre-deux des sabords de la premiere batterie, parce qu'on établit, ordinairement, un de ces couples dans chacun de ces entre-deux, excepté cependant, aux extrémités absolues de l'avant & de l'arriere

du Vaisseau.

L'établissement de ces couples se fait dans le Vaisseau avant de le lancer à la mer, & on observe lorsqu'on borde le Vaisseau en dehors & dans cette partie, de chasser de distance en distance des chevilles de fer qui lient & qui assujettissent les Porques au corps du Vaisseau. Ces chevilles ont aussi pour longueur l'épaisseur du bordage & du couple de ple extérieur, des vaigres & du couple de

Porque sur lequel elles sont clavetées sur virole; elles ont pour grosseur celle des

chevilles d'assemblage.

La Varangue de Porque est arrêtée à son milieu sur la Carlingue par une longue cheville, qui perce la Varangue de Porque, la Carlingue, la Varangue extérieure, & qui se perd dans l'épaisseur de la Quille.

Les Constructeurs établissent aussi, à volonté, un certain nombre de couples de Porque dans les fonds des Frégates, & des

autres bâtiments plus légers.

PORTE-HAUBANS, &c.

Les Porte-Haubans sont des especes de tables ou de consoles posées horizontalement sur le dehors du côté du Vaisseau, où elles sont une saillie considérable; on les place à gauche & à droite, un peu en arrière, de chaque mât, sous ou sur la préceinte du vibord, pour servir de points d'appui aux Haubans, & pour les écarter de l'axe du Vaisseau, asin qu'ils ne frottent point sur les plat-bords des vibords, & asin que sormant entr'eux un angle plus ouvert, la mâture soit mieux soutenue par les Haubans.

Chacun des trois mâts majeurs a un Porte-Hauban de chaque côté du Vaisseau. Les Porte-Haubans sont formés par des bordages de bois de chêne: leur longueur, leur largeur, & leur épaisseur seront déduites ci-après. Ils sont liés aux côtés du Vaisseau par des courbatons & par des chevilles de fer qui les pénétrent dans toute leur largeur; ils sont encore soutenus en dehors par les chaînes de Haubans.

La longueur des deux Porte-Haubans du grand mât est communément égale aux deux tiers de la plus grande largeur du Vaisseau; leur largeur est égale au dixieme de leur longueur, & leur épaisseur égale au

cinquieme de leur largeur.

La longueur des deux Porte-Haubans du mât de misaine est moindre d'un neuvieme que celle des Porte-Haubans du grand mât, leur largeur & leur épaisseur suivent proportionnellement le même rapport.

La longueur des deux Porte-Haubans du mât d'artimon est moindre d'un tiers que celle des Porte-Haubans du grand mât, leur largeur & leur épaisseur suivent aussi proportionnellement le même rap-

port.

L'épaisseur des Porte-Haubans diminue généralement d'un quart vers leur bord extérieur.

Les Chaînes de Haubans servent de retenue aux Haubans; chaque Hauban a sa chaîne; chaque chaîne est terminée sur le bord du Porte-Hauban par un anneau, également de ser, qui saisit verticalement une sorte de poulie qu'on nomme Cap de Mouton.

Le bout de chaque Hauban enveloppe également une poulie semblable, & c'est dans les yeux réciproques de ces deux poulies que passent les retours d'un cordage qu'on nomme Ride. Ce cordage sert à roidir le Hauban, & il est ensuite roulé autour

de son Hauban.

Chaque chaîne de Hauban est terminée dans sa partie inférieure par une patte qu'on appelle Etrier; cette patte est fixée & chevillée par ses deux bouts sur la troisieme & la deuxieme préceinte; ces deux chevilles pénétrent l'épaisseur de la préceinte, du membre, & du bordage intérieur sur lequel elles viennent goupiller sur virole. La grosseur de ces chevilles est proportionnée à celle de la chaîne. On remarquera encore que la tête de ces chevilles forme un bouton fort gros & fort plat. La grosseur des chaînes de Haubans ainsi que l'épaisseur & la largeur des étriers ont des proportions relatives à la force de chaque Porte-Hauban.

Les chaînes de Haubans du mât d'artimon

n'ont point d'étriers, elles se terminent en œillet dans lequel passe la seule cheville qui assujettit chaque chaîne sur le côté du Vaisseau.

Les chaînes étant établies sur chaque Porte-Hauban, elles sont recouvertes par un liston de bois qui les contient.

Chaque liston est arrêté par des clous sur

le Porte Hauban.

Les chevilles dont on a parlé dans le fecond alinéa & qui fixent chaque Porte-Hauban aux côtés du Vaisseau doivent être enfoncées de plusieurs pouces dans l'épaisseur du Porte-Hauban à cause de l'établissement des chaînes : ces chevilles ont une grosseur un peu plus forte que celle des chevilles d'assemblage, & elles sont goupillées sur virole en dedans du Vaisseau.

PRÉCEINTES.

Le nom de ces pieces annonce leur propriété, elles servent en effet à ceindre le Vaisseau, dans les parties essentielles qui ont besoin extérieurement d'une liaison solide & continue; car on peut remarquer que les Préceintes répondent, assez, au niveau des ponts du Vaisseau, & qu'elles les couronnent par dehors.

Une partie des Préceintes regne sur les côtés extérieurs du Vaisseau depuis les montants de voûte jusqu'à l'étrave, telles que celles de la premiere & de la seconde batterie; mais les Préceintes du vibord aboutissent en avant du Vaisseau au coltis; celle de la rabattue du grand mât se termine au désaut du gaillard d'arriere, & celle de la rabattue du mât de misaine, qui couronne l'œuvre-morte du gaillard d'avant, aboutit au coltis.

La Préceinte de la seconde rabattue en arriere du Vaisseau, se termine à peu près entre le mât d'artimon & le grand mât, & celle de la troisseme rabattue en arriere, aboutit un peu en avant du mât d'artimon.

Les Préceintes de ces différentes & dernieres rabattues se nomment en Construction les Carreaux.

On établit ordinairement deux Préceintes au-dessous de chaque batterie. Ces deux Préceintes, vers le milieu du Vaisseau, & dans une partie de leur étendue, répondent directement à la bauquiere & à la gouttiere du pont qu'elles couronnent, & elles ne les abandonnent en formant leur tonture que pour correspondre aux seuilles bretonnes, qui sont encore une des ceintures & une des liaisons les plus continues de l'intérieur du Vaisseau.

Les

Les Préceintes formant ainsi des ceintures tout autour du Vaisseau, à différentes élévations, lui donnent beaucoup de grace; tant par le gondolement que produit leur tonture, que par la saillie que fait leur épaisseur considérable.

Les pieces dont les Préceintes sont composées, sont liées les unes aux autres par des empatures prises sur l'épaisseur de ces pieces; ces empatures ont pour longueur trois sois la largeur de la Préceinte.

Les Préceintes de la premiere batterie doivent avoir, en épaisseur, les trois quarts de celle des membres, & elles ont, communément, pour largeur un à deux pouces de moins que la largeur de la quille. La deuxieme Préceinte de la premiere batterie doit être conduite en arrière du Vaisseau, de façon qu'elle aboutisse au sommet du seuillet du dernier sabord, & elle releve, en avant du Vaisseau, sur le niveau du pont, de deux ou trois pouces. La Préceinte qu'on met au-dessous de celle-ci, & les autres qu'on pose au-dessus suivent la tont ture de ces deux premieres.

Les Préceintes de la premiere batterie; ainsi que toutes les autres, sont assujetties sur les membres du Vaisseau, par quatre clous à chaque Couple; ces clous doivent

226 Construction-Pratique

percer la Préceinte & venir affleurer le bord intérieur du membre, ils ont en grosseur trois quarts de ligne par pouce de leur longueur : les Préceintes sont encore liées au Vaisseau par quelques chevilles des Porques & par quelques-unes des courbes des Baux que les Préceintes embrassent en prolongeant le Vaisseau.

Les chevilles des porques ne peuvent cependant unir au corps du Vaisseau que les deux Préceintes de la premiere batterie, ou du premier pont, parce que les aiguillettes de porques se terminent dans la hau-

teur du premier pont.

Le bordage qu'on pose entre les deux Préceintes de la premiere batterie, & généralement entre toutes les autres Préceintes, doit avoir assez de largeur pour remplir l'espace compris entre chacune de ces Préceintes; il est fixé sur les membres du Vaisseau par quatre clous à chaque Couple, y compris les chevilles de la gouttiere qui viennent se claveter sur ce bordage.

L'épaisseur de ce bordage de remplissage est moindre que celle des Préceintes d'un pouce & demi à deux pouces, excepté, cependant, celui des Préceintes de la premiere batterie, qui doit avoir à peu près la même épaisseur que ces pieces: c'est dans ces dis-

férents bordages que sont ouverts, extérieurement, la plupart des dalots qui sont percés dans la gouttiere.

Les Itagues des mantelets des sabords de la premiere batterie passent aussi presque toutes, dans le bordage de remplissage, entre les

Préceintes de la seconde batterie.

Les deux Préceintes de la seconde batterie suivent, comme on l'a dit plus haut, le contour de celles de la premiere batterie; leur largeur & leur épaisseur sont, ordinairement, moindres de deux pouces que celles de ces deux premieres Préceintes.

Les deux Préceintes du vibord suivent également le contour des Préceintes insérieures; & elles terminent & couronnent l'œuvre-morte du Vaisseau dans la longueur du passe-avant, c'est-à-dire, dans l'intervalle compris entre le gaillard d'arrière & le gaillard d'avant. La largeur & l'épaisseur de ces Préceintes sont, communément, moindres de deux pouces que celles des Préceintes de la seconde batterie.

REMARQUE.

On peut observer que la Préceinte sur périeure du vibord est, ordinairement, moulée en dehors dans toute son étendue. Les

Préceintes suivantes ou les carreaux sont également travaillées.

La Préceinte ou le carreau de la premiere rabatue, en arriere du Vaisseau, termine & couronne l'œuvre-morte de cette partie du gaillard d'arriere, elle suit le même contour que les Préceintes inférieures, cependant elle releve vers l'arriere du Vaisseau d'un nombre de pouces à peu près égal à la moitié de sa largeur. L'épaisseur & la largeur de cette Préceinte sont moindres d'un pouce que celles des Préceintes du vibord.

On doit remarquer que ce carreau est coupé & interrompu en avant du gaillard d'arriere par les sabords des canons de ce

gaillard.

Il faut faire attention que la rabatue du Gaillard de l'avant du Vaisseau doit être terminée aussi dans son étendue, & entiérement couronnée, de même, par deux Préceintes; ces deux Carreaux sont semblables tant à celui dont on vient de parler, qu'au suivant qu'on va décrire : ces deux Préceintes forment ainsi deux cordons, au même niveau, sur le côté extérieur des deux Gaillards du Vaisseau; elles sont interrompues par l'intervalle du Passe-avant qui sépare les

deux Gaillards, & elles sont coupées aussi, au Gaillard d'avant, par l'ouverture des sabords des canons de ce Gaillard.

La Préceinte ou le carreau de la seconde rabatue en arriere du Vaisseau, couronne encore l'œuvre-morte de cette partie du gaillard d'arriere, & elle suit absolument le même contour que la précédente. L'épaisseur & la largeur de ce carreau sont moindres d'un pouce que celles du premier carreau.

La Préceinte ou le carreau de la troisieme rabatue en arriere, termine l'œuvremorte de la dunette, & couronne enfin toute la partie de l'arriere du Vaisseau qu'on peut appeller plus exactement l'Acastillage. Cette Préceinte suit, vers l'arriere du Vaisseau, l'élévation qu'on donne à cette partie. La largeur de ce carreau est moindre d'un pouce que celle du fecond; mais son épaisseur est égale à celle du précédent.

La hauteur des rabatues, celle de la dunette, & celle du Couronnement du Vaisseau, sont déterminées par le Constructeur, parce que ces différentes élévations sont un peu arbitraires. (Voyez néanmoins l'Article Rabatues).

Q

Quille & Contre-Quille.

SI on compare la carcasse d'un Vaisseau à un squelette, les membres ou les couples en sont les côtes, & la Quille l'épine du dos.

Ainsi la Quille est la base du Vaisseau; ses deux extrémités sont terminées, en Arriere, par l'étambot qui y est fortement uni, & en Avant, par l'étrave qui, quoique d'un contour très-dissérent, peut être regardée comme une continuation de la Quille.

L'étambot & l'étrave sont encore dans leurs parties les principaux appuis de l'édifi-

ce du Vaisseau.

La Quille est composée de plusieurs pieces droites placées bout-à-bout, & qu'on assemble les unes aux autres par des empatures qui étant faites dans les deux pieces forment un assemblage à mi-bois, qu'on retient dessus & dessous par des clous à dents pour le premier moment de la Construction, & qui est affermi dans la suite par les chevilles des Fonds du Vaisseau ou de la carlingue. (Voyez la fin de l'Article Carlingue.

La hauteur verticale de la Quille, ou son

épaisseur, paroît sixée, pour les Vaisseaux & les Frégates, au dixieme de leur longueur absolue réduite en pouces; la largeur est toujours moindre de deux pouces; les empatures des écarts de la Quille sont prises dans sa hauteur, & elles ont ordinairement en longueur trois sois son épaisseur.

La Quille des Navires très-légers, doit cependant avoir proportionnellement une plus forte épaisseur, & on peut la statuer sur le neuvieme de leur longeur totale réduite

en pouces.

La plupart des Constructeurs ont donné depuis long-temps une légere courbure à la Quille dans toute son étendue, c'est à-dire, qu'ils la font relever un peu par les extrémités; leur intention n'est pas en cela de faciliter le cours des eaux au milieu du Vaisseau, où est l'archipompe, parce que la différence ordinaire du tirant d'eau rendroit cette raison presque inutile; elle n'est pas non plus d'empêcher les Vaisseaux d'arquer en leur donnant une courbure en sens contraire, parce que cette précaution seroit plus propre à faire paroître qu'ils ne sont point arqués, qu'à empêcher qu'ils n'arquent réellement : mais il semble qu'on attribue cette courbure à la Quille parce que le Vaisseau se donne de violentes secousses, & travaille à se redres-

P iv

ser en faisant des efforts extrêmes de toutes parts, principalement sur sa Quille, au moment qu'il se précipite de son chantier à la mer; on peut, je crois, dire alors que si le Vaisseau à cédé, l'arquure qui en résulte n'est pas aussi préjudiciable aux liaisons du Vaisseau & à la vraie position de la Quille, puisqu'elle peut tout au plus se redresser entièrement.

La Quille des Vaisseaux construits dans des Bassins, n'a aucun besoin de courbure pour prêter à des efforts semblables à ceux qu'on vient de supposer lorsque le Vaisseau abandonne son chantier pour courir à la mer, car les écluses ou les portes des Bassins étant ouvertes, l'eau des écluses ou la marée vient metre à flot le Vaisseau sans qu'il travaille d'aucune façon. La tonture qu'on donne communément à la Quille, dans le cas dit précédemment, est à peu près la moitié de son épaisseur.

Le premier bordage extérieur des fonds du Vaisseau, qu'on nomme le Gabord, est adapté dans la rablure de la Quille; cette feuillure a pour profondeur, un peu moins que l'épaisseur du gabord, & son bord insérieur touche au tiers supérieur de la hauteur de la Quille; la rablure de la Quille se consond par ses deux extrémités avec cel-

les de l'étambot & de l'étrave.

La Contre-Quille est employée à doubler les écarts de la Quille, & à diminuer l'acculement des varangues & des fourcats qui sont entaillés dessus; elle est composée de plusieurs pieces droites qui s'appliquent sur la Quille, en dedans, & qui se joignent bout-àbout, en évitant que leurs écarts se rencontrent avec ceux de la Quille; elle regne dans toute l'étendue de cette piece, & elle s'unit, en arriere du Vaisseau, à la courbe d'étambot par une empature, & de même, en avant du Vaisseau, à la piece inférieure de la contre-étrave. La largeur de la contre-Quille est égale à celle de la Quille, & son épaisseur est moindre de la moitié; cette épaisseur est encore diminuée, vers le milieu du Vaisseau, à cause des varangues plates dont l'acculement n'est pas considérable.

La contre-Quille est fixée sur la Quille par un clou au milieu & à chaque extrémité de chacune de ses pieces; la longueur de ces clous est égale à deux sois l'épaisseur de la contre-Quille: les chevilles des sonds ou de la carlingue, dont on a parlé au commencement de cet article, pénétrent aussi la

contre-Quille.

Il arrive souvent que lorsqu'un Vaisseau dérive trop à la voile, on établit sous la

Quille & dans toute sa longueur une piece qu'on nomme encore Contre - Quille ou Fausse-Quille.

R

RABATUES.

On appelle Rabatues les élévations, par degrés, des œuvres-mortes du Vaisseau, en arrière & en avant, au-dessus de la préceinte du vibord, c'est-à-dire, au-dessus du niveau du pont des gaillards. (Voyez Vibord).

La hauteur des Rabatues dépend de la hauteur des différentes œuvres-mortes, & ces œuvres sont proportionnées pour leur hauteur & leur étendue au rang ou à l'espece des Vaisseaux.

Ainsi on compte autant de Rabatues qu'il y a d'œuvres; les Vaisseaux des premiers rangs en ont ordinairement trois sur leur gaillard d'arriere, qui sont, 1°. La Rabatue du gaillard d'arriere. 2°. La Rabatue de la teugue. 3°. La Rabatue de la dunette. Ces trois Rabatues sont unies ensemble & confondues en arriere du Vaisseau; mais elles sont conduites en pente vers l'avant du gaillard d'arriere & rabattent l'une sur l'autre.

L'extrémité de la pente de chaque Rabatue

s'appelle Descollat; on les décore ordinaire-

ment de sculpture.

Il n'y a qu'une seule Rabatue sur le gaillard d'avant des Vaisseaux & des Frégates; elle porte le nom de ce gaillard, & elle s'unit vers l'avant du Vaisseau au revers du coltis.

Les fabords des canons qu'on établit sur les gaillards d'arriere & d'avant des Vaisseaux, sont percés dans les Rabatues de ces

deux gaillards.

Les vibords des Rabatues sont couronnés en dehors du Vaisseau par les préceintes ou carreaux qui leur appartiennent. (Voyez Préceintes). Les Rabatues sont ensuite couvertes par les plat-bords. (Voyez Plat-Bords).

Toute cette partie de l'œuvre-morte de l'arriere des Vaisseaux qu'on vient de détailler, doit-être à l'avenir moins élevée qu'elle a

été jusqu'à présent.

La Cour a donné des ordres pour diminuer cette hauteur autant qu'il sera possible.

C'est en conséquence de ces ordres, que l'établissement des chambres & des cabanes sur la dunette des Vaisseaux de ligne est aboli, ce qui diminue réciproquement la hauteur du Couronnement de l'arriere des Vaisseaux.

Tous les Marins paroissent convenir en

effet, qu'un acastillage trop élevé nuit plus à la marche & même à la durée d'un Vaisseau, qu'il ne produit d'avantages & de commodités.

Les Frégates ne doivent avoir à présent qu'une seule Rabatue sur leur gaillard d'arriere. Cette Rabatue commençant à fleur de pont, ne s'élevera vers la poupe que jusqu'à hauteur d'appui: ainsi les chambres & cabanes qu'on établissoit encore à poupe du gaillard d'arriere sur les Frégates, n'auront plus lieu désormais dans celles qu'on construira.

Rentrée de l'Œuvre-Morte des Vaisseaux.

Toute la partie du Vaisseau qui est hors de l'eau, c'est-à-dire, celle qui est comprise depuis le premier pont jusqu'au vibord, rentre en dedans par un contour assez doux, ce qui donne à la membrure de cette partie une sigure assez semblable à une S. (Voyez Allonges de Revers).

L'usage de donner de la Rentrée à l'Œuvre-Morte est fondé sur plusieurs raisons; l'utilité de rapprocher de l'axe du Vaisseau tous les poids, asin que dans ses mouvements il soit moins fatigué; la facilité de mieux orienter les voiles au plus près du vent, les haubans faisant alors avec le mât un angle plus aigu; la légéreté de l'Œuvre-Morte produite par la diminution des poids de la charpente; & la plus grande stabilité causée par

la légéreté de cette Œuvre-Morte.

On peut conclure delà, qu'il y a plusieurs proportions à concilier pour le degré de la Rentrée de l'Œuvre-Morte; mais on ne doit pas perdre de vue que le second pont & les gaillards des Vaisseaux, doivent être assez spacieux pour y faire aisément le service des canons & de la Manœuvre.

SABORDS, leurs Mantelets, leurs Seuillets & leurs Soles.

Les Sabords sont les embrasures pratiquées de chaque côté du Vaisseau, dans sa

membrure, pour pointer le canon.

La trappe ou le volet qui les ferme, par le dehors, s'appelle le Mantelet des Sabords; il est attaché au Vaisseau par des gonds & des pentures.

Le bas des Sabords ou leur appui se nomme Seuillet, apparemment parce qu'on le compare au seuil d'une porte. La hauteur

du Seuillet d'un Sabord, est la distance qu'il y a du dessus du bordage du pont au bas des Sabords.

Une Ordonnance a fixé d'une maniere invariable la hauteur & la largeur des Sabords avec l'élévation des Seuillets, pour chaque calibre de canon, asin que les affûts des canons puissent servir indifféremment à tous les Vaisseaux qui portent une artillerie semblable.

On rapportera cette table à la fin de cet

article.

On donne toujours plus de largeur que de hauteur aux Sabords, afin de pouvoir pointer, de droite & de gauche, les canons avec plus d'utilité & d'aisance. La hauteur des Sabords assignée par l'Ordonnance, est sussignée pour pointer les canons à l'élévation qu'on désire.

Les ouvertures ou embrasures des Sabords & la hauteur de leurs seuillets sont de proportions dissérentes, suivant la grosseur des canons. & suivant la hauteur de leurs assitts qui est relative à chaque calibre; car il est évident qu'il faut une plus grande ouverture de Sabord pour y servir un canon de trente-six livres de balle que pour une piece de moindre calibre, & qu'il faut aussi un affût plus élevé & plus large pour ce même gros canon, que pour un autre de calibre inférieur.

On ne met ordinairement de Mantelets qu'aux Sabords de la premiere batterie des Vaisseaux à deux ponts, parce que cette batterie étant peu élevée au-dessus de la flottaison, elle peut souvent être submergée par l'inclinaison du Vaisseau produite par la force du vent ou per la

du vent ou par la vivacité du roulis.

On établit encore des Mantelets aux Sabords de la deuxieme batterie des Vaisseaux à trois ponts. Mais il est rare qu'on en pose aux Sabords de la batterie des Frégates; leur batterie & la seconde des Vaisseaux à deux ponts sont cependant garanties des coups de mer qui se rompent sur le Bâtiment par des étuis qui environnent par dehors une partie de la volée du canon, & qui s'embostent comme un chassis dans l'ouverture des Sabords; on nomme ces étuis Faux Sabords; il semble qu'ils devroient au contraire s'appeller Faux-Mantelets.

Les Mantelets doivent avoir une largeur & une hauteur un peu plus considérables que celles des Sabords, afin qu'étant abattus, ils puissent appuyer des deux côtés, & en dedans du Sabord, ou sur les bouts des bordages extérieurs qu'on taille & qu'on fait excéder à cet effet, ou bien sur les deux membres voisins qu'on laisse également un peu à découvert dans la hauteur du Sa-

bord. Le bas du Mantelet repose sur la sole du Seuillet du Sabord.

L'épaisseur des Mantelets est généralement de quatre pouces à quatre pouces & demi.

Les Mantelets des Sabords sont composés avec des bordages qu'on croise ensemble; ceux qui paroissent en dehors, sont placés horizontalement, & doivent ainsi répondre aux bordages extérieurs qui revêtent le Vaisseau; le Mantelet est ensuite doublé en dedans par des bordages verticaux: cet assemblage est fixé par des clous.

Les Mantelets, ainsi disposés, sont attachés auVaisseau, & sur le haut des Sabords, par des gonds & des pentures; ces gonds, & ces pentures ont une groffeur & une épaifseur relatives à la pesanteur ou aux dimensions du Mantelet. On pose aussi en dedans du Mantelet deux anneaux, où l'on passe des cordages pour fermer solidement le Sabord.

Les Mantelets ouvrent en dehors du Vaisseau, & on les éleve par dedans au moyen des Itaques ou cordages passés dans des anneaux posés exprès sur les Mantelets. Ces itagues aboutissent dans la batterie du Vaisseau, après avoir traversé le bordage de remplissage entre les deux préceintes, le membre & l'entremise. Ces petits canaux

doivent

doivent avoir assez de circonférence pour que ces Cordages y aient tout le jeu néces-faire.

Les itagues des Mantelets sont garnies en dedans du Vaisseau de Palanquins ou petits Palans qui servent à hisser ou élever les Mantelets avec moins d'effort.

Les Soles des Sabords des différentes batteries du Vaisseau, sont des pieces dont on recouvre le haut & le bas des Sabords pour obvier aux accidents de la poudre & du seu lorsque les canons tirent, & pour empêcher aussi l'eau & les saletés de tomber dans l'ouverture du Sabord & entre les membres du Vaisseau. La sole inférieure forme l'appui du Sabord & termine l'élévation du Seuillet; sa largeur est égale à l'échantillon du Vaisseau, c'est-à-dire, à l'épaisseur totale du côté du Vaisseau en cette partie; son épaisseur est la même que celle des bordages du pont de la batterie.

La Sole supérieure des Sabords, differe de la Sole inférieure en ce qu'elle ne doit avoir pour largeur que l'épaisseur des membres telle qu'elle est dans la batterie où elle est établie.

Cette Sole est ensuite recouverte en dedans & en dehors du Vaisseau par les bordages de revêtement.

Les Sabords des batteries d'un Vaisseau sont percés l'un à l'égard de l'autre, en échiquier, asin que le seu de la batterie supérieure ne nuise pas à la batterie inférieure. L'intervalle entre chaque Sabord de chacune des batteries est relatif au nombre & au calibre des canons de chaque batterie du Vaisseau.

SEPS DE DRISSES & D'ECOUTES.

Le Sep de Drisse du grand mât de hune, & de la grande vergue, est une forte piece de bois, établie verticalement sur le second pont du Vaisseau, & contre la face postérieure du bau qui forme, en arriere, l'étam-

brai du grand mât.

Le corps de cette piece qui s'éleve sur le second pont, à la hauteur de quatre à quatre pieds & demi, est resendu de plusieurs longues mortaises qui reçoivent, chacune, un gros rouet de poulie en bronze: c'est sur ces rouets, & dans ces mortaises, que coulent les Drisses, ou cordages, nommés Guinderesses du grand Mât de Hune & de la grande Vergue, lorsqu'on veut les élever à leur poste ou les abaisser. Cette manœuvre s'opere au moyen du cabestan.

Le Sep de Drisse descend sur les baux du

Dimensions & Proportions des Sabords des Vaisseaux de tous les Rangs.

	Premiere Batterie.				Seconde Batterie.			Troisseme Batterie. Pour les Vaisseaux à trois Ponts.				Quatrieme Batterie. Ou Batterie des Gaillards.						
RANG DES VAISSEAUX.	Calibre des Canons.	Senillets	Largeur des Sabords.	des	des Flasques	Hauteur des Seuillets des Affûts.	Largeur des	Hauteur des Sabords.	Hauteur des Flasques des Affûts.	Hauteur des Seuillets des Sabords.	Largeur des Sadords.	Hauteur des	Flasques des	des Seuillets	Largeu des Sabord	r Hauter des s. Sabord	FI FI	des afques des
1 ¹ . Rang composé des Vaisseaux depuis 120 Canons jusquà 80 Canons exclusivement, Portant à leur 1 ¹² Batterie du A la feconde du	36	Pouces.	Pieds.	Pouces, ∞	Points. 7 Lignes. 9 Pouces. 1 Picds. 2	Pouces, 9	Pouces. 9	Lignes. o Pouces. 6 Picds. 2	Points. O Lignes. O Pouces. O Pieds. I	Pouces, 6	Picds.	Pouces. 3	Points. Lignes. Pouces. 7 7	Pouces. 4 Pieds. 1		Pieds, 4	2	Points. 2
2°. Rang composé des Vaisseaux de 80 Canons, Portant à leur 1° Batterie du A la seconde du Et sur les Gaillards du	36	2 1 10	3 1 0	2 8 0	2. 1. 97	1 10 6	2 11 0	2 8 0	1 11 10 0	• • • • • •				1 4 0	2 3 0	2 0 0	1 4	II 2
3°. Rang composé des Vaisseaux de 74 Canons, Portant à leur 1 ^{re} Batterie du A la seconde du Et sur les Gaillards du	26	2 I	3 1	2 8	2 1 97	1 9 6	2 9 0	2 6 0	1 10 10 0			• • • • • •		I 4 0	2 3 0	2 0 0	I 4	II 2
4°. Rang composé des Vaisseau de 64 Canons, Portant à leur 1 ^{re} Batterie du A la seconde du Et sur les Gaillards du	24	2 0	6 2 10 0	2 4	2 4 4	160	2 8 0	2 3 0	1 7 5 7	COLAR PORT OF THE PROPERTY OF				I 4 0			-	
5°. Rang composé des Vaisseau de 5° Canons, Portant à leur 1° Batterie du Et à leur seconde du	x 24		6 3 10	2 4	2 4 4													
6°. Rang composé des Frégate de 32 Canons dont 26 de en Batterie, & de 6 Canons d sur les Gaillards. 2°. des Frégates de 26 Canon en Batterie, & portant du.	le 4								• • • • • •	Control of the Contro				I 2 0	2 0 0	I 8 c	1 3	6 0
7°-Rang composé des Corvette. depuis 18 Canons jusqu'à dessous de 12 Canons, potant soit du. foit du.	nu r- · · · · · 8. ·	1 8	0 2 4 2 2	2 0 1 10	0 1 8 11 2													



premier pont, & son pied est solidement assujetti contre le bau sur lequel il aboutit.

L'épaisseur de ce Sep est égale à l'équarrissage des baux du second pont, & sa largeur est double de son épaisseur; ces deux dimensions diminuent des deux tiers depuis le second pont jusqu'à son pied; il est endenté sur le bau du second pont, & retenu contre ce bau par deux chevilles de ser clavetées sur viroles.

Le Sep d'Ecoutes du grand hunier est l'assemblage de deux petites bittes, unies par une traverse, lesquelles sont aussi, chacune, refendues d'une grande mortaise qui reçoit un gros rouet de poulie en bronze sur lequel coule l'Ecoute de la voile du grand Hunier.

Le Sep d'Ecoutes est établi verticalement sur le second pont, & contre la face antérieure du bau qui forme, en avant, l'étambrai du grand mât. Les deux petites bittes s'élevent sur le second pont à la hauteur de trois pieds & demi; elles sont à trois ou quatre pieds de distance l'une de l'autre; leur épaisseur & leur largeur sont égales à l'équarrissage des baux du second pont; elles sont endentées sur le bau du second pont qu'elles traversent, & y sont retenues chacune par deux chevilles clavetées sur

viroles: les jambes de ces deux petites bittes se réunissent ensemble sous le second pont, & viennent s'appuyer sur le bau correspondant du premier pont, où elles sont solide ment assujetties.

La manœuvre des Ecoutes se fait à bras. Ces deux cordages sont chacun croisés sur la tête de la bitte & sur le bout de la traverse, lorsque la voile du grand hunier est hordée.

Le Sep de Drisse du petit mât de hune, & de la vergue de misaine, est établi en arriere du mât de misaine, sur le second pont, de même que celui du grand mât de hune l'est en arriere du grand mât : c'est aussi par le moyen du grand cabestan de l'arriere qu'on exécute les manœuvres de guinder & d'amener, soit le petit mât de hune, soit la vergue de misaine. Les dimensions & proportions de ce Sep de Driffe sont moindres d'un quart que celles de celui du grand mât de hune.

Le Sep d'Ecoutes de la voile du petit hunier est établi en avant du mât de misaine, sur le gaillard d'avant, comme celui du grand hunier l'est en avant du grand mât sur le second pont; il est composé de même, & ses proportions sont, aussi, moindres d'un quart que les dimensions de celui du grand

hunier.

SOUTES.

On a vu dans l'Article Cale que tout cet espace qui comprend la capacité des fonds du Vaisseau, est séparé dans presque toute son étendue, & à une certaine distance audessous du premier pont, par le plancher du faux-pont, & qu'elle l'est ensuite en arriere & en avant du Vaisseau, par les cloisons & par les petits planchers, tant des Soutes au pain, & des Soutes aux poudres, que de la Fosse ou Soute aux lions, & de la Fosse ou Soute aux cables. Toutes ces grandes diftributions sont destinées pour les objets dont elles portent le nom; mais comme il y a une infinité d'articles nécessaires au Vaisseau & à son Equipage, pendant sa campagne, on pratique sur le faux - pont plusieurs compartiments, qu'on nomme encore Soutes, en tel nombre & telle étendue que le comporte le terrein du faux-pont, & que l'exige la quantité & le volume des différents articles. Toutes ces petites distributions, bien séparées les unes des autres, & bien fermées, sont affectées, les unes aux divers Maîtres Ouvriers du Vaisseau pour leurs ustensiles de service, & les autres servent à renfermer des parties de vivres. (Voyez Plancher du Faux-Pont).

SOUTES AU PAIN.

L'ÉTABLISSEMENT du plancher des Soutes au Pain commence, communément, à dixhuit pouces en arriere de l'épontille qui soutient la carlingue du grand cabestan, & regne jusqu'à l'arriere du Vaisseau, c'est-àdire, qu'il commence à la sin, en arriere, du faux-pont, & qu'il s'étend jusqu'à l'extré-

mité du Vaisseau en arriere.

Les baux qui forment ce plancher sont de bois de sapin, ils sont établis à la moitié de la hauteur comprise depuis le dessus de la quille, jusqu'au dessous des baux du premier pont, y compris leur bouge; leur équarrissage est fixé à deux pouces de moins que celui des baux du faux-pont, & on leur donne un bouge ou un cintre de la sixieme partie de leur longueur en pieds réduite en pouces; leurs têtes appuient de chaque côté du Vaisseau sur les vaigres dans des mortaises où elles s'enchâssent à queue d'aronde, & elles sont soutenues & liées aux côtés du Vaisseau par un taquet taillé en console qui est établi sous chaque extrémité des baux & cloué sur la vaigre de soutien.

On met ordinairement douze à quatorze baux dans les Vaisseaux des premiers rangs,

Pain; on observe en les mettant en place, d'en poser un perpendiculairement au dernier bau du faux-pont, d'en établir deux à toucher l'archipompe d'artimon, pour lui servir d'étambrai, & d'en poser un autre sur l'extrêmité arriere du Vaisseau. Les autres

baux se posent à distance égale.

C'est sur le bau qui est le plus en arrière, qu'on établit la cloison de séparation des Soutes au Pain, avec la petite Soute du Maître Canonnier. Cette petite Soute comprend, seulement, l'espace, ou le vuide compris, entre les montants de l'arrière des Soutes au Pain, & l'inclinaison ou la quête de l'étambot : cette séparation est formée au moyen des montants qui sont appuyés sur les baux de ce plancher & sur ceux du premier pont, auxquels ils doivent répondre perpendiculairement.

On établit de chaque côté du tambour de l'écoutille de la Soute aux Poudres jusqu'au plancher du faux-pont une cloison qui sépare les Soutes au Pain dans la longueur du Vaisseau. Le petit corridor que forment ces deux cloisons prolongées, sert, principalement de passage, pour porter librement de la lumiere dans le fanal de la Soute aux Poudres qui est dans l'archipompe d'artimon. L'ou-

Q iv

248 Construction-Pratique

des Soutes au Pain, sur le plancher du fauxpont, on y parvient par l'écoutille aux vivres, & on y descend par une échelle comme dans les Soutes au Pain, parce que leur plancher est plus bas que celui du faux-pont,

ainsi qu'on peut le remarquer.

Le bau du plancher des Soutes au Pain qui est perpendiculaire au dernier bau du plancher du faux-pont, sert de soutien aux montants qui forment de chaque côté du passage dont on vient de parler, une cloison de séparation avec le faux-pont. Ces montants s'élevent jusqu'aux baux du premier pont; ils sont établis sur les côtés du Vaisseau depuis la cloison de séparation de la galerie avec les Soutes au Pain. (Voyez l'Article Galerie). Et on laisse entre ces montants à chaque cloison une ouverture qui donne sur le plancher du faux-pont; ces deux ouvertures sont fermées par des portes à coulisse dont le Commis du Munitionnaire a les cless dès que le pain est embarqué dans le Vaisseau.

L'espace compris des deux côtés du Vaisseau depuis la cloison d'entrée des Soutes au Pain jusqu'à celle de la petite Soute du Maître Canonnier, doit être divisé en trois parties, par deux cloisons. Ces séparations produisent de chaque côté du Vaisseau, deux premieres Soutes au Pain, deux secondes & une troisieme qu'on nomme la Soute tournante, parce qu'elle communique à l'autre côté du Vaisseau par derriere le tambour de l'écoutille de la Soute aux Poudres; on distingue les deux premieres Soutes & les deux secondes, l'une de l'autre, en disant la premiere à tribord ou à droite du Vaisseau, la premiere à bas bord ou à gauche du Vaisseau, & ainsi des autres. On établit ce nombre de Soutes pour y arranger plus facilement le biscuit, & pour faire un recensement aisé de celui qui est consommé.

Les Soutes au Pain sont bordées intérieurement avec des planches de sapin, & toute la membrure en est recouverte pour que le Pain y soit avec propreté. Les bordages du plancher des Soutes au Pain ont deux pouces ou deux pouces & demi d'épaisseur, & ils sont arrêtés sur les baux par des clous ordinaires.

SOUTE AUX POUDRES.

L A Soute aux Poudres est établie sous le plancher des Soutes au pain, & regne comme elles depuis l'arriere du grand cabestan jus250 Construction-Pratique

qu'à l'arriere absolu du Vaisseau.

Le plancher de cette Soute est appuyé de droite & de gauche sur les fourcats, ou pour mieux dire sur les vaigres de sonds.

La hauteur où ce plancher doit s'établir, est fixée au tiers de la hauteur comprise entre la quille & le champ supérieur des

baux du premier pont.

Le nombre des baux de ce plancher est relatif à la longueur de la Soute : ces baux ont ordinairement une largeur & une épais-feur proportionnées à leur longueur; ils doivent être d'un bois léger; leurs extrémités sont assujetties sur la membrure du Vaisseau; on leur donne une tonture sixée au sixieme de leur longueur réduite en pouces : ceux de ces baux qui ont le plus d'étendue sont soutenus à leur milieu par une petite épontille qui s'enchâsse sous les baux & qui s'appuie de même sur la carlingue.

Les baux du plancher de la Soute aux Poudres, sont recouverts par des bordages de bois de sapin, & on observe encore de revêtir l'intérieur de la Soute avec des planches très-minces, qui sont sixées par des petits clous sans tête, ou, ce qui seroit mieux, par des chevilles de bois.

On pratique dans la Soute aux Poudres

& vers l'arriere du Vaisseau plusieurs caissons, pour y conserver les gargousses ou

charges de canons.

La Soute aux Poudres est séparée du reste de la cale du Vaisseau, par une double cloifon intérieure & extérieure établie sur des
montants; mais pour mieux intercepter toute communication, & pour rendre moins
périlleux un accident du seu qui prendroit
dans la cale, on remplit ordinairement de
terre le petit intervalle entre la cloison extérieure & l'intérieure de la Soute aux Poudres.

On doit voir à la fin de l'Article du Tambour, de l'Archipompe, du Mât d'Artimon, quelles sont les précautions qu'on prend pour éclairer sans risque de seu, la Soute aux Poudres, dans un combat, où, lorsque les Canonniers doivent y travailler, ils y descendent déchaussés & n'ayant rien sur eux qui puisse faire seu. La Soute aux Poudres & les caissons à gargousses sont garnis de toile pour recevoir les Poudres qui pourroient se répandre, & pour nettoyer plus sûrement la Soute, lorsque le Vaisseau débarque ses Poudres.

(Voyez à l'Article Ecoutille ce qui concerne celui de la Soute aux Poudres).

T

TAILLE-MER.

Le Taille-Mer est la premiere piece de l'avant absolu du Vaisseau, qui divise le fluide: son contour doit être hardi & agréable à l'œil. Cette piece termine la saillie qu'on donne au Vaisseau en dehors de l'étrave.

L'extrémité inférieure du Taille-Mer descend sur le bout du Brion ou Ringeot, & son extrémité supérieure aboutit à la partie inférieure de la Figure ou Poulaine dont on orne l'avant du Vaisseau. Le Taille-Mer doit avoir un peu moins d'épaisseur que les pieces qu'il parcourt & qu'il termine; il est arrêté sur l'étrave, sur la gorgere, & sur la fleche, par des chevilles qui se perdent dans ces dissérentes pieces.

Tambour de l'Ecoutille aux Poudres, & Celui de l'Archipompe du Mat D'Artimon.

Le soin qu'on apporte, dans la distribution des aménagements de la cale du Vaisseau, à ce que les dissérents compartiments soient bien séparés les uns des autres, peut rassurer sur les précautions qu'on prend pour intercepter toute communication avec la soute où les poudres sont rensermées.

On voit dans l'Article de la Soute aux Poudres comment on a séparé cette soute d'avec le sond de cale, & les autres attentions qui concernent sa sûreté & celle du Vaisseau; il reste à présent à examiner comment le seul passage qui conduit à cette soute par son écoutille, est absolument séparé des autres aménagements qui l'environnent.

Il est dit dans l'Article Epontille qu'on emploie un nombre suffisant d'épontilles ou montants pour la formation du Tambour de l'Ecoutille aux poudres, dans lequel est compris & renfermé celui de l'Archipompe du Mât d'Artimon: c'est au moyen de ce Tambour qui cerne l'ouverture de l'Ecoutille aux poudres qu'on descend dans la soute aux Poudres; ce Tambour traverse dans sa hauteur les soutes au pain, & s'unit, extérieurement, à celui qui forme le petit passage, par le plancher du Commis & celui des soutes au pain, (Voyez l'Article de ces Soutes), par où on parvient à l'Archipompe d'Artimon, pour y allumer le fanal ou lanterne qui éclaire la soute aux poudres, &

254 CONSTRUCTION-PRATIQUE

qui est suspendu au milieu du Tambour de

l'Archipompe du Mât d'Artimon.

Ces deux Tambours qui extérieurement s'unissent ensemble, & dont il est ici question, forment la séparation des soutes au pain, à droite, & à gauche : cette remarque a son étendue nécessaire dans l'Article

du Plancher des Soutes au pain.

Le Tambour de l'Ecoutille de la soute aux poudres doit être un peu plus large que l'ouverture de l'Ecoutille de cette soute, & son étendue, vers l'arriere, doit être assez considérable, asin de ménager, audedans du Tambour, un petit repos sur les baux du plancher des soutes au pain, pour servir de retraite au Maître Canonnier qui y place les caisses de cartouches de sus sils, les lance-seu, les cornets d'amorce pour les canons, les susées, & même quelques charges de canon en cas de besoin pressant : ces différents articles d'Artislierie & d'Artislice étant plus à portée en rendent le service plus prompt.

Ce Tambour est composé avec des épontilles ou montants qui sont appuyés & solidement cloués sur les baux du premier pont & sur ceux du plancher des soutes au pain; leur nombre est relatif à l'étendue du Tambour, & leur équarrissage est proportionné à leur hauteur; ils sont revêtus en dedans & en dehors de planches légeres qui achevent la cloison de ce Tambour: il y a une échelle appuyée par le haut sur le bord de l'Ecoutille, & par le bas sur les baux du plancher de la soute; c'est par cette échelle que les Canonniers descendent dans le Tambour & parviennent en dedans de la soute aux Poudres.

Le Tambour de l'Archipompe du Mât d'Artimon est renfermé dans celui de l'Ecoutille aux poudres, comme on l'a dit au commencement de cet Article, il est établi en avant du Tambour de l'Ecoutille aux poudres, & il répond directement sous la carlingue du Mât d'Artimon. Les montants qui forment ce Tambour sont les quatre épontilles qui supportent les deux baux du premier pont, sur lesquels est établie la carlingue du mât d'artimon : ces quatre épontilles placées quarrément, composent le Tambour de l'Archipompe, & c'est sur leur côté que les deux Pompes d'Artimon descendent, depuis le dessus du premier pont jusqu'entre les mailles des varangues acculées de cette partie de l'arriere du Vaisseau : les quatre épontilles sont couvertes par des planches qui achevent la cloison de ce Tambour : cette cloison ne regne cependant pas dans la partie

256 Construction-Pratique

de la hauteur du Tambour comprise dans la soute aux poudres; cette portion du Tambour est garnie du côté qui fait sace à la soute, d'un vitrage bien sermé & de deux pieds d'élévation: c'est par ce jour que la lumiere du fanal de l'Archipompe pénetre dans la soute aux poudres; ce fanal repose lui-même, dans l'Archipompe d'artimon, sur une cuvette de plomb remplie d'eau.

TIRANT D'EAU.

Différence du Tirant d'Eau.

Le Vaisseau, pourvu qu'il flotte, & alors dans quelque situation qu'il soit, chargé ou non chargé, plonge dans la mer, d'une quantité égale à sa pesanteur, c'estadire, qu'il déplace un volume d'eau égal au poids de sa masse. Cette quantité précise en pieds & en pouces, dont le Vaisseau plonge en arriere & en avant, est ce qu'on appelle son Tirant d'Eau.

Le Vaisseau étant entiérement construit, & venant d'être lancé à la mer, plonge beaucoup plus de l'arriere que de l'avant, parce que les parties de l'arriere sont infiniment plus pincées par le bas que celles de

l'avant.

l'avant. (Voyez Façons de l'arriere & dé l'avant du Vaisseau): mais la plupart des Vaisseaux, lorsqu'il est question de les charger & de les rendre prêts à naviguer, sont aussi conduits pendant ce chargement, de maniere qu'ils plongeront davantage, dans l'eau, de l'arriere que de l'avant. (Cette différence de submergement se nomme la difference du Tirant d'Lau). Il ne paroît subsister à présent qu'une seule raison de cet usage très-ancien, c'est que l'arriere du Vaisseau tirant plus d'eau, le gouver ail qui est établi à cette partie sera frappé par plus de filets d'eau, & aura ainfi plus de force pour diriger l'avant du Vaisseau : mais cette raison qui est à-peu-près la même que celle qui nous reste pour la quête extrême, ou obliquité extérieure qu'on donnoit autrefois à l'étambot, n'est pas d'une aussi grande utilité qu'on se l'imaginoit anciennement. Les progrès que la Construction a fait, & la persection où elle est à présent, ont éclairé sur ces motifs & ont même rendu ces circonstances presque nulles.

L'étambot est gradué perpendiculaires ment, dans toute sa longueur, en pieds & ent demi-pieds. Ces marques sont nécessaires pour connoître & pour suivre les dissérentes

258 CONSTRUCTION-PRATIQUE

plongées de l'arriere du Vaisseau pendant le cours de son chargement & de sa naviga-

tion.

L'étrave est divisée de même dans sa hauteur & pour les mêmes raisons. C'est au moyen de ces chiffres réciproques à l'arriere & à l'avant absolus du Vaisseau, que les Marins conduisent l'arrimage & le chargement du Vaisseau, jusqu'au point le plus savorable désigné par le Constructeur pour la meilleure stabilité & la meilleure marche du Vaisseau. (Voyez Œuvre-vive, Arrimage).

On appelle aussi, Tirants d'Eau, soit les différents submergements par où le Vaisseau passe, pendant son chargement, pour arriver à sa ligne de charge ou de flottaison désignée, soit les différents degrés dont il s'allege, pendant sa navigation, par la consommation

des vivres.

V

VAIGRES.

Les Vaigres sont les ceintures intérieures des fonds ou capacités de la cale du Vaisseau; elles lui fournissent une des liaisons les plus solides & les plus durables lorsqu'elles sont bien distribuées, lorsqu'elles sont bien prolongées en écharpe sur l'arcasse & sur les bords de l'étrave, & ensin lorsqu'elles sont endentées par intervalle entre les mailles & sur la membrure du Vaisseau.

Les Vaigres qui sont vers l'extrémité des varangues se nomment, particuliérement, Vaigres de sonds, & celles qui s'élevent vers les serre-bauquieres du premier pont s'appellent Vaigres de sleurs.

Ces dénominations de détail se confondent cependant sous le nom général de Vai-

gres & de Vaigrage.

La largeur des Vaigres d'un Vaisseau des premiers rangs est fixée communément à treize pouces, & elle diminue proportion nellement jusqu'aux Frégates, qui n'en doivent avoir que dix à onze au plus. L'épais seur des Vaigres, en général, est la même que l'épaisseur du bordage extérieur, elle est ainsi, différente & relative pour chaque rang de Vaisseau; on ajoute cependant à cette épaisseur celle de l'arrête nécessaire pour les endenter dans les mailles & sur les membres; la longueur de cette arrête est ordinairement de deux pouces & demi, de deux pouces ou d'un pouce & demi; elle est, en un mot, proportionnée à l'épaisseur R ij

260 Construction-Pratique

des Vaigres, ou bien à la force du Vaisseau;

ainsi qu'on vient de le dire.

Les Vaigres sont toujours accouplées, & on doit observer qu'elles diminuent à-peuprès d'un tiers de leur largeur, en s'approchant des extrémités du Vaisseau; ces parties étant intérieurement beaucoup plus resservées, à cause de l'acculement extrême des fourcats, qu'au milieu des sonds du Vaisseau.

Les Vaigres s'établissent de la maniere suivante: on commence par mettre en place les Vaigres de fonds dont le bord inférieur doit être au niveau de l'extrémité des varangues & des fourcats. On endente ordinairement ces premieres Vaigres entre les mailles, on leur laisse même quelquesois un rebord sur les bordages du paillot ou du fond. Ces deux premieres Vaigres sont conduites en arriere jusqu'à la partie de l'arcasse qu'elles peuvent saisir, & en avant jusqu'à toucher l'étrave. Le contour de ces deux premieres Vaigres est très-difficile, à cause des façons de l'arriere & de l'avant du Vaisseau qui sont fort pincées vers le niveau de ces deux premieres liaisons.

Les écarts des Vaigres se joignent bout à bout sur les membres, & elles sont sixées sur les couples par un clou à chaque membre;

elles sont encore assujetties par les chevilles de bois qui sont réparties dans l'œuvrevive & par les chevilles de ser qui pénétrent les allonges de porque; on a même attention de ne pas clouer les Vaigres dans les endroits où les porques doivent être établies.

Les Vaigres de fonds étant posées, on doit mesurer au milieu & aux extrémités du Vaisseau l'espace qui reste, compris depuis le bord inférieur des serre-bauquieres du premier pont jusqu'au bord supérieur des Vaigres de sond, pour établir tant plein que vuide les Vaigres qui restent à placer.

Presque tous les Constructeurs sont aboutir, en arriere du Vaisseau, les extrémités des Vaigres, sur la barre d'arcasse dite du premier pont & sur les autres barres d'arcasse inférieures où leur contour leur permet d'arriver.

Il est bien évident qu'on unit, par ce moyen, l'arcasse au corps du Vaisseau d'une maniere très-solide, & on peut remarquer que pour ajouter encore à cette liaison essentielle on établit ensuite dans cette partie de l'arcasse des marsouins, (Voyez Marsouins) qui embrassent obliquement & par-dessus les Vaigres tous les couples voisins qu'ils peuvent faisir.

R iij

VARANGUES, DEMI-VARANGUES, FOURCATS & DEMI-FOURCATS.

On emploie, dans la Construction, des Varangues de différentes especes, & toutes sont les bases des couples du Vaisseau. On emploie les Varangues plates pour les fonds du milieu du Vaisseau, & on les continue plus en avant dans les Vaisseaux, dont les façons de cette partie doivent être peu taillées. Les Varangues demi acculées sont employées en plus grand nombre en avant du Vaisseau qu'en arriere; les Varangues acculées servent davantage en arriere du Vaisseau qu'en avant, & ce sont en effet celles dont les branches approchent le plus de la figure angulaire. Les fourcats forment un angle plus aigu que les précédentes, ils ressemblent, assez, à la lettre Y; ils commencent la pincée des façons en avant & en arriere du Vaisseau. ils sont employés en plus grande quantité dans cette derniere partie. Ces fourcats sont souvent composés de plusieurs pieces quand ils sont aux extrémités du Vaisseau, & sur-tout en arriere où leur pied doit être fort long.

Les Varangues plates ont ordinairement en longueur la moitié de la plus grande largeur du Vaisseau; elles ont cependant quelque chose de plus ou de moins suivant la partie des fonds où elles doivent être placées; leurs branches doivent avoir le même équarrissage que les membres, & on leur laisse en dehors & en dedans, comme à ceuxlà, un quart de pouce ou un demi-pouce de plus pour le parage.

Les Varangues, absolument plates, doivent avoir à leur milieu une dimension verticale double de l'équarrissage de leurs branches; ce surcroît de dimension sert à marquer l'acculement presque insensible de ces Varangues; toutes les autres Varangues ont une partie des dimensions précédentes, mais l'extension de leurs branches, leur contour & leur acculement varient au gré du Constructeur: ce travail est néanmoins relatif à l'espece du Vaisseau qu'on doit construire.

On appelle acculement la queue ou l'angle extérieur qu'on est obligé de donner au pied des Varangues pour les établir sur la quille du Vaisseau, & sur-tout pour évuider les contours ou les courbes de la figure que cette partie des fonds du Vaisseau doit avoir. Ces différents contours sont déterminés par le plan du Constructeur qui en assigne la quantité & la proportion précises pour chaque Varangue, suivant son espece ou selon

R iv

264 CONSTRUCTION-PRATIQUE

la partie du Vaisseau où elle est employée:
Lorsque toutes les Varangues, les genoux
de fond, les demi-Varangues, les Fourcats,
les genoux de revers, & les demi-Fourcats de
tous les couples de levée sont en place, le
Constructeur fait ordinairement ceindre ce
commencement de la carcasse du Vaisseau
avec la lisse du fond. Le Constructeur corrige
& redresse, en établissant cette lisse, les défauts de niveau inévitables lors de la position des Varangues sur la quille. (Voyez

l'Article Liss).

Voici la maniere dont on assemble ces difsérentes pieces sur le chantier: on unit premiérement aux deux côtés de la Varangue les deux genoux de la moitié de leur longueur, ils y sont fixés par trois chevilles d'assemblage, dont l'une est chassée au milieu & au revers des deux autres. On remplit ensuite le vuide compris entre les deux pieds des genoux & la Varangue, par une piece qu'on nomme la demi-Varangue; elle a le même équarrissage & la même dimension verticale que la Varangue; elle y est assujettie par trois chevilles d'assemblage, dont deux sont chassées vers les extrémités des branches de la demi-Varangue, & la troisieme qui l'est vers le milieu de la demi-Varangue & de la Varangue. Les chevilles d'assemblage pénétrent les deux pieces qu'elles unissent ensemble.

Avant de mettre la Varangue en place, on fait sur la contre-quille (ou bien sur la quille si on n'a pas établi de contre-quille) une entaille de deux pouces ou d'un pouce de profondeur (felon l'épaisseur de la contrequille ou selon que le Constructeur l'a déterminé); cette entaille doit avoir en largeur, l'épaisseur du pied de la Varangue. On fait aussi une coupure assez profonde dans le pied de la Varangue pour l'emboîter dans l'entaille de la contre-quille, & de maniere que les extrémités latérales du pied de la Varangue dépassent la contre-quille & rebordent fur la quille : ce rebord n'a lieu que pour les Varangues plates & pour les Varangues demi-acculées.

Le pied de toutes les demi-Varangues plates & demi-acculées sont encore enchâssés sur la contre-quille dans une entaille; mais leur rebord sur la quille n'est pas ordinairement aussi considérable que celui des Varangues. Les pieds des Fourcats sont encore emboîtés sur la contre-quille, mais ils ne la dépassent point par le côté; les pieds des demi-Fourcats sont simplement appuyés sur la contre-quille.

Dès que les préparatifs précédents sont

achevés, on met en place sur la contre-quille ou bien sur la quille toutes les dissérentes Varangues des couples de levée, déja assemblées avec leurs genoux & leurs demi-Varangues, & on enchâsse le pied des Varangues dans les entailles qui leur sont préparées. Chaque Varangue & chaque Fourcat sont ensuite assujettis sur la contrequille & sur la quille par deux clous qui doivent avoir assez de longueur pour pénétrer jusques dans la quille; ces clous sont chassés de biais dans chacune de ces pieces.

On exécute ce même travail pour les Varangues plates, les Varangues demi-acculées, les Varangues acculées, & pour les

Fourcats des couples de remplissage.

Les Varangues sont ensuite mieux affermies sur la quille par les chevilles de la carlingue. (Voyez Carlingue). Voyez sur-tout les Articles Couples & Allonges des Couples.

VIBORD.

On nomme, généralement, Vibord du Vaisseau, toute l'œuvre-morte comprise, dans l'intervalle du gaillard d'arriere au gaillard d'avant, entre le grand mât & le mât de misaine, & depuis le niveau du se-cond pont, ou du troisseme pont dans les

267

Vaisseaux de ce rang, jusqu'au plat-bord qui termine cette partie de l'œuvre-morte du Vaisseau.

Il arrive souvent que les Marins disent d'un Vaisseau & plus fréquemment d'une Frégate, qu'elle a trop, ou trop peu de Vibord, parce que dans un Vaisseau, & surtout dans une Frégate, l'élévation de l'œuvre-morte du Vibord doit être proportionnée à la force & à la coupe du Bâtiment.

On appelle aussi Vibord, le bord ou bien l'appui de chacune des œuvres qui terminent en particulier la totalité de l'œuvremorte du Vaisseau; on ajoute alors au mot de Vibord le nom de l'Œuvre dont on veut parler: comme Vibord de la rabattue du gaillard d'avant, Vibord de la rabattue du gaillard d'arrière, de la rabattue de la dunette; ou bien tout simplement, Vibord du gaillard d'avant, du gaillard d'arrière, de la dunette, du couronnement.

On verra que la préceinte du Vibord, est le cordon qui couronne l'œuvre-morte du Vaisseau comprise entre les deux gaillards, c'est-à-dire, dans la distance du grand mât

au mât de misaine.

(Voyez Préceinte du Vibord dans l'Article Préceintes: Voyez aussi les Articles Rabattues, Gaillards, Œuvre-morte, Passe-Avant & Acastillage).

VOUTE D'ARCASSE.

La Façade de l'arriere de la plupart des Vaisseaux n'est pas absolument terminée par le couple de l'arcasse (Voyez Arcasse); elle est augmentée d'une charpente assez légere, dont les contours & la saillie, pourvu qu'elle ne soit pas trop grande, donnent de la grace à cette partie du Vaisseau. Cette charpente qu'on nomme la Voûte d'Arcasse, est établie sur la lisse d'hourdi & s'éleve jusqu'au Couronnement du Vaisseau. On l'appelle Voûte parce qu'elle forme essectivement une espece d'abri ou de toit, vers la lisse d'hourdi, & que d'ailleurs elle étoit anciennement si recourbée dans sa saillie, qu'elle formoit une vraie Voûte.

La charpente de la Voûte est composée, 1°. De pieces verticales qu'on appelle Jambes de Chien. 2°. De montants qui s'unissent avec les jambes de chien, & qui s'élevent jusqu'au sommet du Couronnement; ce sont ces montants, qu'on nomme Allonges de Tableau, qui forment l'appui des ornements de sculpture, dont la Façade de l'arriere du Vaisseau, est décorée.

La saillie de la Voûte est décidée par

l'obliquité des jambes de chien & par celle des allonges de tableau; depuis quelque temps les Constructeurs diminuent considérablement cette saillie; autresois elle étoit sujette à s'affaisser & à se démembrer par son propre poids & par sa grande sortie, il arrivoit même que la grande saillie de la Voûte empêchoit le service des canons de retraite du premier pont, lorsqu'on vouloit les tirer à quelques degrés d'élévation.

Les Constructeurs paroissent ne donner à présent de saillie à la Voûte des Vaisseaux que dix-huit à vingt-quatre pouces, & proportionnellement pour les Frégates, c'est-àdire, en général, autant qu'il en faut pour donner de la grace à la façade de l'arriere du Vaisseau, & pour renfermer la tête du gouvernail qui aboutit entre le corps du Vais-

seau & la sortie des jambes de chien.

La longueur des jambes de chien s'étend depuis la lisse-d'hourdi jusqu'à quelques pouces au-dessus du niveau du second pont; leur nombre est relatif à l'étendue de la largeur du Vaisseau à la lisse-d'hourdi; on en établit néanmoins ordinairement huit dans les Vaisseaux de force, en ce sens; une à chaque extrémité de la lisse-d'hourdi, & qui deviennent les soutiens de la Voûte par leur union avec les pieces de liaison des côtés du Vais-

270 CONSTRUCTION-PRATIQUE

feau; deux autres vers le milieu de la lisse d'hourdi, c'est-à-dire, de chaque côté de l'étambot: ces deux-ci forment la boîte où aboutit la tête du gouvernail; deux autres à côté de ces dernieres qui forment chacune un des côtés de l'ouverture des sabords de retraite appellés Sabords de Sainte Barbe, & deux autres ensin qui forment l'autre côté de l'ouverture de ces sabords de retraite.

Les Vaisseaux de quatre-vingt canons & au-dessous, n'ont ordinairement que deux sa-bords de retraite, en arriere, sur chaque pont; mais les Vaisseaux à trois ponts en ont presque toujours quatre, c'est-à-dire, deux de chaque côté de l'étambot, parce que leur lisse-d'hourdi est plus étendue; alors on augmente le nombre des jambes de chien, & on les établit en conséquence.

La largeur des jambes de chien doit être égale à l'équarrissage des membres du Vais-seau, leur épaisseur est moindre d'un à deux

pouces.

Les allonges de tableau sont assemblées par des empatures avec les jambes de chien dont elles ont les mêmes dimensions; mais elles diminuent insensiblement d'un tiers jusqu'à leur sommet qui sorme le Couronnement du Vaisseau.

Les jambes de chien sont déja assujetties

sur la lisse-d'hourdi par de gros & longs clous, jusqu'à ce qu'elles soient liées par les traverses ou petits baux qu'on établit, au niveau des Ponts, pour les contenir ensemble.

La Voûte entiere est ensuite complettement incorporée au Vaisseau par les bauquieres, serre-gouttieres, seuilles-bretonnes, bordages intérieurs de révêtement, bordages de pont, soit du second pont, soit du gaillard & des rabattues de l'arriere : les différentes préceintes & les bordages du franc-bord produisent extérieurement le même esset : son union est ensin perfectionnée en dedans du Vaisseau par une partie des Courbes d'arcasse.

FIN:

E771 09511 ·espg. 1785.





